

SCORPION EXOCOM LINK-1C DUAL

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa - wersja polska

Zestaw Dual zawiera dwa urządzenia LINK-1C. Poniższe zasady obsługi dotyczą obu modułów.

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Zachowaj ją do późniejszego wykorzystania.

WAŻNE: obsługuj interkom tylko wtedy, gdy nie odwraca to uwagi od prowadzenia pojazdu. Ustawienia i parowanie najlepiej wykonywać przed rozpoczęciem jazdy.

1. Przeznaczenie

EXOCOM Link-1C jest motocyklowym systemem komunikacji Bluetooth przeznaczonym do rozmów interkomowych, połączeń telefonicznych, odsłuchu muzyki i komunikatów nawigacji. Wersja Dual umożliwia przygotowanie dwóch kasków do komunikacji kierowca-pasażer lub motocykl-motocykl.

2. Elementy i przyciski

- przycisk PLUS (+)
- przycisk CENTER (środkowy)
- przycisk MINUS (-)
- przycisk QUICK ACCESS
- wskaźnik LED
- gniazdo USB-C z osłoną
- głośniki 40 mm HD, mikrofon przewodowy i mikrofon na pałaku
- elementy montażowe do kasku

3. Ładowanie

- Ładuj urządzenie przewodem USB-C z odpowiedniego źródła 5 V.
- Podczas ładowania zabezpiecz urządzenie przed wodą i wilgocią.
- Po zakończeniu ładowania dokładnie zamknij osłonę gniazda USB-C.
- Nie używaj uszkodzonego przewodu, złącza ani urządzenia.

4. Montaż w kasku

1. Umieść głośniki w kieszeniach głośnikowych kasku tak, aby ich środek znajdował się możliwie dokładnie naprzeciw uszu.
2. W kasku integralnym zamontuj mikrofon przewodowy w przedniej części kasku. Nie umieszczaj go bezpośrednio przy kanale wentylacyjnym.
3. W kasku otwartym lub szczękowym zalecany jest mikrofon na elastycznym pałaku.
4. Mikrofon ustaw lekko z boku względem środka ust. Zbyt mała odległość może pogorszyć jakość dźwięku.
5. Jednostkę sterującą zamontuj po lewej stronie kasku, możliwie nisko, w pobliżu linii szczęki.
6. Przewody schowaj pod wyściółką tak, aby nie były naprężone, zagięte ani narażone na przycięcie.
7. Jeżeli używasz mocowania samoprzylepnego, oczyść powierzchnię, mocno dociśnij uchwyt przez co najmniej 20 sekund i pozostaw na ok. 24 godziny przed jazdą.

Nie modyfikuj skorupy kasku, nie wierć otworów i nie wycinaj EPS w celu zamontowania interkomu.

5. Podstawowa obsługa

Funkcja	Obsługa
Włączenie	PLUS + CENTER - przytrzymaj 3 s
Wyłączenie	PLUS + CENTER - przytrzymaj 1 s
Głośniej	PLUS - 1 naciśnięcie
Ciszej	MINUS - 1 naciśnięcie
Parowanie z telefonem	z wyłączonego urządzenia: PLUS + CENTER - przytrzymaj ok. 6 s
Reset fabryczny	PLUS + MINUS - przytrzymaj 10 s

6. Parowanie z telefonem

8. Wyłącz Link-1C.
 9. Przytrzymaj jednocześnie PLUS + CENTER przez około 6 sekund, aż dioda zacznie naprzemiennie migać na czerwono i niebiesko.
 10. W telefonie otwórz ustawienia Bluetooth i wybierz urządzenie LINK-1C/EXOCOM.
 11. Po poprawnym połączeniu urządzenie jest gotowe do rozmów i odtwarzania multimedialnych treści.
- Aplikacja EXOCOM na Android/iOS umożliwia zmianę ustawień, kontrolę informacji o urządzeniu oraz aktualizację firmware.

7. Parowanie dwóch urządzeń LINK-1C z zestawu Dual

Najwygodniej przypisać jedno urządzenie jako MASTER (kierowca 1), a drugie jako MEMBER (kierowca 2).

12. Włącz oba urządzenia: PLUS + CENTER przez 3 sekundy.
13. Na urządzeniu MASTER przytrzymaj PLUS przez 5 sekund. Urządzenie przejdzie w tryb parowania interkomu.
14. Na urządzeniu MEMBER przytrzymaj CENTER przez 5 sekund.
15. Po nawiązaniu połączenia usłyszysz sygnał dźwiękowy; kanał interkomu zostanie uruchomiony.
16. Jeśli dźwięk interkomu nie uruchomi się automatycznie, naciśnij CENTER jeden raz na urządzeniu MASTER.

8. Sterowanie interkodem

Funkcja	Obsługa
Włączenie dźwięku interkomu	CENTER - 1 naciśnięcie
Wyłączenie dźwięku interkomu	QUICK ACCESS - 1 naciśnięcie
Wyciszenie / włączenie mikrofonu	MINUS - przytrzymaj 1 s
Ponowne połączenie po utracie zasięgu	automatycznie; jeśli brak połączenia po ok. 3 min - CENTER 1 raz

9. Połączenia telefoniczne

- Odebranie połączenia: CENTER - 1 naciśnięcie.
- Zakończenie połączenia: CENTER - 1 naciśnięcie podczas rozmowy.
- Odrzucenie połączenia: CENTER - przytrzymaj 1 sekundę podczas połączenia przychodzącego.
- Przycisk QUICK ACCESS można skonfigurować w aplikacji EXOCOM jako Siri/Google Assistant, ponowne wybieranie ostatniego numeru lub szybkie wybieranie.

10. Muzyka

- Odtwarzanie / pauza: CENTER - przytrzymaj 1 sekundę.
- Następny utwór: PLUS - przytrzymaj 1 sekundę.
- Poprzedni utwór: MINUS - przytrzymaj 1 sekundę.
- Głośność: PLUS lub MINUS - pojedyncze naciśnięcie.

11. Wskaźnik LED

Kolory i sposób świecenia informują o stanie urządzenia. Najważniejsze sygnały:

- naprzemiennie czerwony/niebieski - tryb parowania telefonu lub interkomu
- migający niebieski - aktywne / poprawnie sparowane urządzenie
- czerwony - ładowanie lub niski poziom baterii
- zielony - pełne naładowanie lub wysoki poziom baterii (zależnie od trybu)
- fioletowy - m.in. stan baterii / reset fabryczny zależnie od trybu pracy

12. Dane techniczne LINK-1C

Wymiary jednostki	93 x 47 x 20 mm
Masa jednostki	ok. 42 g
Bluetooth	5.3 (BR/EDR/BLE)
Profile Bluetooth	HFP / A2DP / AVRCP / GATT
Pasmo Bluetooth	2,402-2,480 GHz
Zasięg interkomu	do ok. 480 m w warunkach nominalnych
Akumulator	Li-Poly 3,7 V / 780 mAh
Czas rozmowy	do ok. 18 h wg instrukcji producenta
Czas czuwania	do ok. 155 h
Czas ładowania	ok. 1,5 h
Temperatura pracy	-20°C do +60°C
Temperatura ładowania	0°C do +45°C
Odporność	IP58
Głośniki	40 mm HD

Rzeczywisty zasięg i czas pracy zależą m.in. od terenu, zakłóceń radiowych, temperatury, poziomu głośności, stanu akumulatora i sposobu użytkowania.

13. Aktualizacja oprogramowania

17. Sparuj Link-1C z telefonem.

18. Uruchom aplikację EXOCOM.

19. Otwórz informacje o urządzeniu / firmware.

20. Jeśli dostępna jest nowa wersja, rozpocznij aktualizację i wykonuj polecenia aplikacji.

Nie wyłączaj urządzenia i nie przerywaj zasilania podczas aktualizacji firmware.

14. Reset i rozwiązywanie problemów

- Brak reakcji urządzenia: wykonaj twardy reset zgodnie z instrukcją producenta (jednoczesne użycie przycisków PLUS, MINUS i QUICK ACCESS). Twardy reset nie powinien usuwać zapisanych parowań.
- Jeżeli problem pozostaje: wykonaj reset fabryczny - przytrzymaj PLUS + MINUS przez 10 sekund. Reset fabryczny usuwa ustawienia i może wymagać ponownego parowania.
- Brak połączenia interkomowego: zbliż urządzenia, wyłącz źródła silnych zakłóceń i ponów parowanie.
- Słaba jakość rozmowy: sprawdź położenie mikrofonu i głośników oraz poziom głośności.
- Brak dźwięku w jednym głośniku: sprawdź złącza i przewody pod wyściółką.
- Problemy po aktualizacji: uruchom ponownie urządzenie i sprawdź dostępność nowszego firmware w aplikacji.

15. Bezpieczeństwo akumulatora

- Urządzenie zawiera akumulator litowo-polimerowy. Nie rozbieraj, nie zgniataj, nie przebijaj i nie zwieraj urządzenia.
- Nie wrzucaj urządzenia do ognia i nie narażaj go na nadmierne źródła ciepła.
- Nie ładuj mokrego urządzenia ani w temperaturze poza zakresem podanym przez producenta.
- Jeśli akumulator puchnie, nadmiernie się nagrzewa, wydziela zapach lub urządzenie jest uszkodzone - przerwij użytkowanie i ładowanie.
- Zużytego urządzenia nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i baterii.

16. Użytkowanie i konserwacja

- Czyść obudowę miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie stosuj benzyny, rozpuszczalników ani agresywnych detergentów.
- Przed myciem kasku zdemontuj elektronikę, jeśli wymaga tego sposób czyszczenia kasku.
- Klasa IP58 nie oznacza, że urządzenie należy celowo zanurzać lub ładować w wilgotnym środowisku.
- Po kontakcie z deszczem osusz urządzenie przed podłączeniem przewodu USB-C.

17. Zawartość zestawu Dual

Zestaw Dual obejmuje dwa komplety LINK-1C. W zależności od wersji rynkowej opakowanie może zawierać:

- 2 x jednostka główna LINK-1C
- 2 x zestaw głośników
- 2 x zestaw mikrofonu (przewodowy / na pałąku)
- 2 x baza / uchwyt montażowy oraz elementy mocujące
- przewody USB-C do ładowania
- rzepy, podkładki i pozostałe elementy instalacyjne
- dokumentację producenta

18. Ważne informacje

Interkom jest urządzeniem pomocniczym. Nie ograniczaj możliwości słyszenia sygnałów drogowych i otoczenia. Ustawiaj głośność na poziomie pozwalającym zachować świadomość sytuacji na drodze.

Kompatybilność i sposób montażu mogą różnić się w zależności od modelu kasku. Stosuj wyłącznie taki montaż, który nie uszkadza skorupy, EPS, pasków ani mechanizmów kasku.

19. Informacja o niniejszym dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie instrukcji użytkownika EXOCOM LINK-1 / LINK-1C i danych technicznych producenta. Nie jest tłumaczeniem autoryzowanym przez producenta i nie zastępuje dokumentacji dołączonej do produktu. W razie rozbieżności pierwszeństwo ma oryginalna instrukcja producenta i aktualne komunikaty w aplikacji EXOCOM.

Wsparcie producenta EXOCOM: info@exocomglobal.com

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkownika końcowego.