

O'NEAL JUNCTION PROTECTIVE BACKPACK

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji plecaka ochronnego MTB - wersja polska

Instrukcja dotyczy plecaka O'NEAL JUNCTION Protective Backpack. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się również z oznaczeniami na produkcie oraz informacjami dołączonymi przez producenta.

WAŻNE: wyjmowany ochraniacz pleców ogranicza ryzyko części urazów, ale nie zapewnia całkowitej ochrony. Po silnym uderzeniu należy skontrolować ochraniacz i w razie uszkodzenia wymienić go przed kolejną jazdą.

1. Przeznaczenie

O'NEAL JUNCTION to plecak ochronny przeznaczony głównie do jazdy MTB, enduro, trail i innych aktywności rowerowych w terenie. Łączy funkcję plecaka transportowego z wyjmowanym ochraniaczem pleców.

2. Najważniejsze parametry

Parametr	Wartość
Pojemność całkowita	21 l
Masa	ok. 0,7 kg
Odpinana komora przednia	4,5 l
Ochraniacz pleców	EN 1621-2, Level 2
Uchwyt na kask	half-shell i full-face
Pokrowiec przeciwdeszczowy	zintegrowany
System nawadniania	przygotowanie + klips na rurkę

3. Konstrukcja i wyposażenie

- wytrzymały materiał ripstop
- elementy odblaskowe poprawiające widoczność
- ergonomiczny i wentylowany system nośny
- szeroki pas biodrowy z zapięciem na rzep
- regulowane szelki naramienne, pas piersiowy i pas biodrowy
- liczne kieszenie i przemyślany układ komór
- odpinana przednia komora 4,5 l
- uchwyt na kask half-shell i full-face
- zintegrowany pokrowiec przeciwdeszczowy
- przygotowanie pod system nawadniania
- klips do prowadzenia rurki bukłaka
- pętla do zawieszania

4. Ochraniacz pleców

Plecak jest wyposażony w wyjmowany ochraniacz pleców certyfikowany zgodnie z EN 1621-2, Level 2.

- przed jazdą upewnij się, że ochraniacz jest prawidłowo wsunięty w dedykowaną kieszeń
- nie zginaj i nie modyfikuj ochraniacza
- nie wkładaj twardych przedmiotów bezpośrednio między ochraniacz a plecy
- po silnym uderzeniu skontroluj ochraniacz pod kątem pęknięć, deformacji i uszkodzeń
- jeśli ochraniacz jest uszkodzony, wymień go przed ponownym użyciem

5. Zakładanie i regulacja

1. Poluzuj szelki naramienne, pas piersiowy i pas biodrowy.
2. Załóż plecak na oba ramiona.

3. Dociągnij szelki tak, aby plecak przylegał do pleców, ale nie ograniczał ruchów.
4. Zapnij i wyreguluj szeroki pas biodrowy.
5. Zapnij pas piersiowy i ustaw go tak, aby stabilizował szelki bez ucisku klatki piersiowej.
6. W pozycji jazdy sprawdź, czy plecak nie przesuwają się na boki i nie uderza o kask.

6. Rozmieszczenie bagażu

- cięższe przedmioty umieszczaj blisko pleców i możliwie nisko
- nie przeciążaj jednej strony plecaka
- ostre narzędzia i twarde elementy zabezpiecz w osobnych kieszeniach
- nie umieszczaj twardych przedmiotów bezpośrednio za ochraniaczem pleców
- przed jazdą sprawdź, czy wszystkie zamki są domknięte

7. Odpinana komora przednia

Przednią komorę o pojemności 4,5 l można odpiąć, gdy potrzebna jest mniejsza objętość plecaka.

- przed jazdą sprawdź wszystkie punkty mocowania komory
- nie używaj częściowo odpiętej komory
- nie przeciążaj odpinanej części ciężkimi przedmiotami

8. Uchwyt na kask

- uchwyt jest przeznaczony do transportu kasków half-shell i full-face
- używaj uchwytu podczas postoju lub przemieszczania się bez jazdy
- przed jazdą upewnij się, że zamocowany kask nie ogranicza ruchów i nie zaczepia o koło lub elementy roweru
- nie przenoś plecaka wyłącznie za element uchwytu na kask

9. System nawadniania

Plecak jest przygotowany do montażu bukłaka; producent oferuje opcjonalny bukłak O'NEAL 2 l.

- stosuj bukłak zgodny z wymiarami komory
- prowadź rurkę przez przewidziane punkty i klipsy
- przed jazdą sprawdź szczelność bukłaka
- po użyciu dokładnie umyj i wysusz bukłak oraz rurkę zgodnie z ich własną instrukcją

10. Pokrowiec przeciwdeszczowy

- rozłóż zintegrowany pokrowiec podczas deszczu lub jazdy w mokrych warunkach
- dopasuj go tak, aby nie miał kontaktu z kołem
- po użyciu wysusz pokrowiec przed schowaniem
- pokrowiec ogranicza dostęp wody, ale nie gwarantuje pełnej wodoszczelności zawartości

11. Kontrola przed każdą jazdą

- sprawdź szelki, pas biodrowy i pas piersiowy
- sprawdź klamry, rzepy i zamki
- sprawdź ochraniacz pleców
- sprawdź mocowanie komory przedniej
- sprawdź uchwyt na kask
- sprawdź, czy zawartość jest stabilnie rozmieszczona
- sprawdź, czy żaden pasek nie zwisa w pobliżu koła lub napędu

12. Czyszczenie

- usuń błoto i kurz miękką szczotką
- czyść ręcznie letnią wodą i łagodnym detergentem
- nie używaj benzyny, acetonu, wybielaczy ani agresywnych rozpuszczalników
- nie stosuj myjki ciśnieniowej
- przed dokładnym myciem wyjmij ochraniacz pleców

13. Suszenie

- susz plecak naturalnie w przewiewnym miejscu
- nie susz na grzejniku ani gorącym nawiewem
- pozostaw wszystkie komory otwarte do pełnego wyschnięcia
- nie przechowuj mokrego plecaka w zamkniętej torbie

14. Przechowywanie

- przechowuj plecak czysty i całkowicie suchy
- chroń przed wysoką temperaturą i długotrwałym promieniowaniem UV
- nie przechowuj w pobliżu paliw, olejów i rozpuszczalników
- nie przygniataj ochraniacza pleców ciężkimi przedmiotami

15. Certyfikacja

Wyjmowany ochraniacz pleców jest certyfikowany zgodnie z normą EN 1621-2, Level 2. Certyfikacja dotyczy ochraniacza pleców, a nie wszystkich funkcji plecaka jako całości.

16. Producent

O'NEAL Europe GmbH & Co. KG
Erich-Blum-Str. 33
71665 Vaihingen an der Enz
Niemcy
e-mail: info@oneal-europe.com

17. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnej oficjalnej karty produktu O'NEAL JUNCTION Protective Backpack. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie i oryginalna dokumentacja producenta.