

ABUS POWERDOME MIPS

Instrukcja użytkowania i bezpieczeństwa kasku rowerowego - wersja polska

Instrukcja dotyczy kasku rowerowego ABUS PowerDome MIPS, model ABIT-04. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się również z oznaczeniami na produkcie i oryginalną dokumentacją producenta.

WAŻNE: kask może zmniejszyć ryzyko urazu głowy, ale nie zapewnia całkowitej ochrony. Po silnym uderzeniu lub wypadku kask należy wycofać z użytkowania, nawet jeśli nie widać uszkodzeń.

1. Przeznaczenie

ABUS PowerDome MIPS to lekki kask rowerowy przeznaczony głównie do jazdy szosowej i gravelowej. Model jest przeznaczony dla nastolatków i dorosłych.

2. Certyfikacja

- CE - zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 dotyczącym środków ochrony indywidualnej.
- PPE / ŚOI kategorii II.
- Norma EN 1078:2012+A1:2012.
- Jednostka notyfikowana: TÜV Rheinland LGA Products GmbH, NB 0197.
- Certyfikat badania typu UE: Module B BP 60166264 0001.

3. Rozmiary

Rozmiar	Obwód głowy
S	51-55 cm
M	54-58 cm
L	57-61 cm

Obwód głowy zmierz około 2 cm nad brwiami, prowadząc miarkę przez najszerszą część potylicy. Ostateczny rozmiar należy potwierdzić przez przymiarkę.

4. Konstrukcja i funkcje

- Mips Layer - cienka warstwa umieszczona pomiędzy wyściółką a warstwą pochłaniającą energię, zaprojektowana w celu ograniczania części sił obrotowych podczas upadku.
- Proces In-Mold - trwałe połączenie skorupy z poliwęglanu (PC) z wewnętrzną warstwą EPS.
- System regulacji Zoom Spin - pokrętło z tyłu głowy do dopasowania obwodu.
- 10 wlotów powietrza i 7 wylotów powietrza.
- Tunel nawiewu PowerDome wspomagający wentylację.
- Zszywane paski o aerodynamicznym profilu.
- Zdejmowana i nadająca się do prania wyściółka.
- Klasyczne zapięcie zatrzaskowe pod brodą.
- Miejsce na dłuższe włosy / warkocz w systemie regulacji.

5. Zakładanie i dopasowanie

1. Poluzuj system Zoom Spin i pasek podbródkowy.
2. Załóż kask poziomo na głowę; przednia krawędź powinna znajdować się nisko nad brwiami.
3. Dokręć pokrętło Zoom Spin do uzyskania stabilnego, ale komfortowego dopasowania.
4. Ułóż paski płasko po obu stronach głowy.
5. Zapnij klamrę pod brodą.
6. Dopasuj pasek tak, aby dobrze przylegał, ale nie uciskał szyi.
7. Poruszaj głową na boki i do przodu - kask nie powinien swobodnie przemieszczać się po głowie.

6. System MIPS

- Nie demontuj ani nie modyfikuj warstwy MIPS.
- Niewielki ruch wewnętrznej warstwy względem kasku jest cechą konstrukcji systemu.
- Nie wkładaj dodatkowych elementów pomiędzy MIPS, wyściółkę i głowę.
- Po silnym uderzeniu kask należy wymienić niezależnie od wyglądu systemu MIPS.

7. System Zoom Spin

- Obracaj pokrętko w celu zwiększenia lub zmniejszenia obwodu systemu dopasowania.
- Regulację wykonuj przed jazdą lub po bezpiecznym zatrzymaniu.
- Nie dokręcaj systemu do poziomu powodującego ból, drętwienie lub punktowy ucisk.

8. Paski i zapięcie

- Paski powinny przebiegać płasko i nie mogą być skręcone.
- Nie przecinaj ani nie skracaj pasków.
- Klamra pod brodą musi być całkowicie zatrzaśnięta przed jazdą.
- Jeżeli pasek, szew lub klamra są uszkodzone, nie używaj kasku.

9. Wentylacja

- Utrzymuj wszystkie wloty i wyloty powietrza w czystości.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych akcesoriami lub taśmą.
- Nie wierć dodatkowych otworów w skorupie ani warstwie EPS.

10. Wyściółka

- Wyściółkę można wyjąć i wyprać ręcznie.
- Używaj letniej wody i łagodnego detergentu.
- Nie stosuj wybielaczy, rozpuszczalników ani agresywnych środków chemicznych.
- Susz naturalnie, z dala od grzejników i gorącego nawiewu.
- Montuj wyściółkę dopiero po całkowitym wyschnięciu.

11. Czyszczenie kasku

- Skorupę czyść miękką ściereczką, letnią wodą i łagodnym mydłem.
- Nie używaj benzyny, acetonu, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nie stosuj myjki ciśnieniowej.
- Nie susz kasku gorącym powietrzem.

12. Kontrola przed każdą jazdą

- sprawdź skorupę pod kątem pęknięć i deformacji
- sprawdź warstwę EPS w dostępnych miejscach
- sprawdź działanie systemu MIPS
- sprawdź system Zoom Spin
- sprawdź paski i klamrę
- sprawdź mocowanie wyściółki
- upewnij się, że kask stabilnie leży na głowie

13. Po uderzeniu lub wypadku

Warstwa EPS może pochłoniąć energię poprzez trwałe odkształcenie, które nie zawsze jest widoczne z zewnątrz. Po silnym uderzeniu lub wypadku kask należy wycofać z użytkowania i wymienić.

14. Modyfikacje

- Nie wierć, nie tnij i nie szlifuj skorupy ani EPS.
- Nie modyfikuj ani nie usuwaj systemu MIPS.
- Nie maluj kasku i nie stosuj klejów lub rozpuszczalników niezatwierdzonych przez producenta.
- Nie montuj akcesoriów w sposób naruszający konstrukcję kasku.

15. Przechowywanie i transport

- Przechowuj kask w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.
- Nie pozostawiaj go przez długi czas w nagrzanym samochodzie.
- Chroń przed paliwem, olejami, rozpuszczalnikami i oparami chemicznymi.
- Podczas transportu zabezpiecz przed uderzeniami i przygnieceniem.

16. Producent

ABUS August Bremicker Söhne KG
Altenhofer Weg 25
58300 Wetter, Niemcy
tel.: +49 2335 634-0
e-mail: info@abus.de

17. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie oficjalnej karty produktu ABUS PowerDome MIPS, instrukcji ABUS dla kasków rowerowych oraz Deklaracji Zgodności UE dla modelu ABIT-04. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają oznaczenia produktu i oryginalna dokumentacja producenta.