

SCORPION EXO - PINLOCK

Instrukcja montażu, użytkowania i pielęgnacji wkładki przeciwmgielnej - wersja polska

Instrukcja dotyczy wkładek Pinlock przeznaczonych do szyb kasków Scorpion EXO wyposażonych w odpowiednie piny montażowe. Dobierz wkładkę zgodnie z modelem kasku i szyby.

WAŻNE: wkładka Pinlock jest wykonana z delikatnego materiału pochłaniającego wilgoć. Nie dotykaj jej powierzchni palcami, nie używaj alkoholu, amoniaku ani środków ściernych.

1. Przeznaczenie

Pinlock tworzy dodatkową, szczelną warstwę po wewnętrznej stronie szyby kasku. Silikonowa uszczelka wkładki tworzy izolującą komorę powietrzną, a materiał wkładki pochłania wilgoć, ograniczając parowanie szyby.

2. Przed montażem

- upewnij się, że wkładka jest przeznaczona do konkretnego modelu szyby Scorpion EXO
- zdemontuj szybę z kasku zgodnie z instrukcją danego modelu
- sprawdź, czy szyba i wkładka są czyste i suche
- nie zdejmuj folii ochronnej z wkładki przed zakończeniem montażu
- sprawdź ustawienie pinów Pinlock; w typowych pinach mimośrodowych strzałki powinny być ustawione na zewnątrz przed pierwszym montażem

3. Montaż wkładki Pinlock

1. Połóż zdemontowaną szybę na miękkiej, czystej powierzchni.
2. Delikatnie wygnij szybę, aby zwiększyć odległość pomiędzy pinami.
3. Umieść wkładkę Pinlock pomiędzy pinami, stroną z silikonową uszczelką skierowaną do wewnętrznej powierzchni szyby.
4. Wsuń oba wycięcia wkładki na piny, unikając dotykania powierzchni optycznej.
5. Powoli pozwól szybie wrócić do jej naturalnego kształtu.
6. Sprawdź pod światło, czy silikonowa uszczelka przylega równomiernie na całym obwodzie.
7. Jeżeli uszczelka przylega prawidłowo, usuń folię ochronną z wkładki.
8. Zamontuj szybę ponownie w kasku i sprawdź jej prawidłowe działanie.

4. Kontrola szczelności

Prawidłowy montaż wymaga pełnego kontaktu silikonowej uszczelki z szybą. Nawet niewielka szczelina może pogorszyć działanie przeciwmgielne.

- oglądaj uszczelkę przy naturalnym świetle
- sprawdź cały obwód wkładki, szczególnie narożniki
- wkładka nie może być pofalowana ani zbyt mocno naprężona
- jeżeli uszczelka nie przylega, wyreguluj piny zgodnie z ich typem

5. Regulacja napięcia

W wielu szybach Scorpion stosowane są regulowane piny mimośrodowe. Obrót pinu zmienia napięcie wkładki i docisk silikonowej uszczelki.

- przed regulacją zdemontuj wkładkę
- obracaj piny małymi krokami; dla typowych pinów Pinlock zalecane są zmiany maksymalnie około 45° na raz
- po każdej zmianie zamontuj wkładkę i ponownie sprawdź szczelność
- nie ustawiaj zbyt dużego napięcia - wkładka nie powinna się wyginać ani deformować

6. Demontaż

1. Zdemontuj szybę z kasku.

2. Połóż ją na miękkiej powierzchni.
3. Delikatnie wygnij szybę, aby zmniejszyć napięcie wkładki.
4. Ostrożnie wysuń wkładkę z pinów, trzymając ją za krawędzie.
5. Nie używaj ostrych narzędzi do podważania wkładki.

7. Czyszczenie

- zdemontuj wkładkę z szyby przed dokładnym czyszczeniem
- opłucz wkładkę i szybę wodą mineralną lub czystą wodą
- pozostałe zabrudzenia usuwaj bardzo delikatnie czystą, moką ściereczką z mikrofibry
- nie używaj środków zawierających alkohol lub amoniak
- nie używaj preparatów ściernych, płynów do szyb samochodowych ani agresywnych detergentów
- nie poleruj powierzchni wkładki na sucho

8. Suszenie

- pozostaw wkładkę i szybę do naturalnego wyschnięcia w pozycji pionowej
- nie wycieraj intensywnie suchej powierzchni wkładki
- nie susz gorącym powietrzem, na grzejniku ani bezpośrednio przy źródle ciepła
- montuj wkładkę dopiero po całkowitym wyschnięciu obu elementów

9. Użytkowanie

- Pinlock ogranicza parowanie, ale nie zastępuje prawidłowej wentylacji kasku.
- W warunkach bardzo wysokiej wilgotności lub dużej różnicy temperatur wydajność może być ograniczona.
- Nie używaj wkładki, jeśli ogranicza widoczność, jest mocno porysowana lub zdeformowana.
- Regularnie kontroluj stan silikonowej uszczelki oraz pinów.

10. Najczęstsze problemy

Wkładka nadal paruje: sprawdź, czy uszczelka przylega na całym obwodzie i czy piny są prawidłowo wyregulowane.

Wkładka jest pofalowana: napięcie może być zbyt duże; zmniejsz je przez odpowiednią regulację pinów.

Wkładka przesuwą się: napięcie może być zbyt małe; zwiększ je stopniowo.

Widoczne są zacieki lub plamy: zdemontuj wkładkę i wyczyść ją zgodnie z zaleceniami, bez użycia alkoholu i amoniaku.

11. Przechowywanie

- przechowuj wkładkę w suchym i czystym miejscu
- chroń przed zarysowaniem i zgniataniem
- nie pozostawiaj luźnej wkładki razem z kluczami, narzędziami ani twardymi przedmiotami
- unikaj długotrwałej ekspozycji na wysoką temperaturę

12. Wymiana wkładki

Wkładkę należy wymienić, gdy jest mocno porysowana, zmatowiała, trwale zdeformowana, uszczelka silikonowa jest uszkodzona lub mimo prawidłowej regulacji nie można uzyskać pełnej szczelności.

13. Ważne uwagi

- Stosuj wyłącznie wkładkę zgodną z konkretnym modelem szyby Scorpion EXO.
- Nie każda wkładka Pinlock pasuje do każdej szyby Scorpion.
- Wersje Pinlock 30, 70, 120XLT i MaxVision mogą różnić się konstrukcją i przeznaczeniem.
- W razie rozbieżności pierwszeństwo mają instrukcja Pinlock oraz instrukcja konkretnego kasku Scorpion EXO.

14. Informacja o dokumencie

Instrukcja została opracowana na podstawie aktualnych zaleceń Pinlock dotyczących montażu, regulacji i czyszczenia wkładek przeciwmgielnych oraz informacji o zastosowaniu wkładek Pinlock w szybach Scorpion EXO.