

ProX DECO MINI

Instrukcja obsługi pompki akumulatorowej 900 mAh USB-C - wersja polska

Instrukcja dotyczy pompki ProX DECO MINI, kod produktu A-PO-0165, EAN 5905247020420. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją oraz oznaczeniami na urządzeniu i opakowaniu.

WAŻNE: urządzenie zawiera akumulator litowo-polimerowy. Nie wolno go rozbierać, przebijać, zwierać, wrzucać do ognia ani narażać na bardzo wysoką temperaturę. Pompka nie pracuje podczas ładowania.

1. Przeznaczenie

ProX DECO MINI jest kompaktową pompką akumulatorową przeznaczoną przede wszystkim do pompowania opon rowerowych oraz piłek sportowych przy użyciu odpowiednich adapterów. Zawsze należy przestrzegać maksymalnego ciśnienia dopuszczalnego dla pompowanej opony, obręczy, dętki lub innego przedmiotu.

2. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Maksymalne ciśnienie	130 psi / 9 bar
Akumulator	Li-Poly 900 mAh, 7,4 V
Ładowanie	USB-C, ok. 2 h przy 1 A
Wyświetlacz	cyfrowy
Hałas roboczy	maks. ok. 80 dB z 1 m
Materiał obudowy	ABS / PC
Wymiary	35 x 52 x 80 mm
Masa	ok. 155 g
Kod produktu	A-PO-0165
EAN	5905247020420

3. Zawartość zestawu

- pompka akumulatorowa ProX DECO MINI
- gumowy wężyk z końcówką Schrader / AV
- adapter AV/FV do zaworu Presta
- końcówka / igła do pompowania piłek
- kabel USB-C
- materiałowy woreczek
- smycz

4. Ładowanie

1. Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie.
2. Podłącz przewód USB-C do pompki oraz do odpowiedniego źródła zasilania.
3. Producent podaje przybliżony czas pełnego ładowania około 2 godzin przy 1 A.
4. Nie uruchamiaj pompki podczas ładowania - urządzenie nie działa w tym trybie.
5. Po zakończeniu ładowania odłącz przewód.

Ładuj urządzenie w suchym, wentylowanym miejscu, z dala od materiałów łatwopalnych i źródeł ciepła.

5. Przygotowanie do pompowania

1. Sprawdź zalecane ciśnienie na oponie lub pompowanym przedmiocie.
2. Dobierz właściwy adapter do zaworu.

3. Podłącz gumowy wężyk do pompki, jeśli wymaga tego sposób użycia.
4. Połącz końcówkę szczelnie z zaworem.
5. Sprawdź, czy wężyk i adapter nie są uszkodzone.

6. Zawór Schrader / AV

- Podłącz końcówkę AV bezpośrednio do zaworu.
- Sprawdź wskazanie ciśnienia na wyświetlaczu.
- Uruchom pompkę.
- Kontroluj ciśnienie podczas pracy.
- Po osiągnięciu wymaganej wartości wyłącz pompkę i odłącz końcówkę.

7. Zawór Presta / FV

- Odkręć małą nakrętkę zaworu Presta.
- Zastosuj adapter AV/FV z zestawu.
- Podłącz wężyk pompki do adaptera.
- Napompuj oponę do wartości zalecanej przez producenta.
- Po zakończeniu odłącz adapter i ponownie dokręć nakrętkę zaworu.

8. Pompowanie piłek

- Zamontuj igłę przeznaczoną do pompowania piłek.
- Wprowadzaj igłę prosto, bez wyginania.
- Pompowanie prowadź ostrożnie.
- Nie przekraczaj ciśnienia zalecanego przez producenta piłki.
- Po zakończeniu delikatnie wyjmij igłę.

9. Maksymalne ciśnienie

Maksymalne ciśnienie urządzenia wynosi 130 psi / 9 bar. Wartość ta oznacza graniczną możliwość pompki, a nie zalecane ciśnienie dla każdej opony. Jeżeli producent opony, dętki lub obręczy podaje niższą wartość, należy bezwzględnie stosować niższy limit.

10. Zasady bezpiecznej pracy

- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych podczas pracy.
- Nie używaj urządzenia w wodzie ani podczas intensywnego deszczu.
- Nie kieruj strumienia powietrza w stronę oczu lub twarzy.
- Pompka może się nagrzewać podczas pracy - przy nadmiernym nagrzaniu przerwij pompowanie i pozostaw urządzenie do ostygnięcia.
- Jeżeli pojawi się dym, zapach spalenizny, nietypowy dźwięk lub deformacja obudowy, natychmiast przerwij użytkowanie.

11. Bezpieczeństwo akumulatora

- nie rozbieraj urządzenia ani akumulatora
- nie przebijaj, nie zgniataj i nie zwieraj obudowy
- nie wrzucaj do ognia
- nie pozostawiaj przez długi czas w bardzo nagrzanym samochodzie
- nie ładuj urządzenia, jeżeli obudowa jest pęknięta, spuchnięta lub nadmiernie gorąca
- chroń gniazdo USB-C przed wodą i metalowymi przedmiotami

12. Czyszczenie

- wyłącz urządzenie i odłącz kabel USB-C
- czyść miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką
- nie zanurzaj pompki w wodzie
- nie używaj benzyny, acetonu, rozpuszczalników ani środków ściernych
- utrzymuj wężyk, adaptery i gniazdo USB-C w czystości

13. Przechowywanie

- przechowuj w suchym i chłodnym miejscu

- używaj materiałowego woreczka z zestawu
- chroń przed uderzeniami i naciskiem ciężkich przedmiotów
- nie przechowuj przez długi czas z całkowicie rozładowanym akumulatorem
- przechowuj poza zasięgiem małych dzieci

14. Podstawowe problemy

Objaw	Możliwe działanie
Pompka nie uruchamia się	Naładuj akumulator i odłącz kabel USB-C przed próbą uruchomienia.
Brak wzrostu ciśnienia	Sprawdź szczelność połączenia, wężyk i właściwy adapter.
Niestabilny odczyt	Ponownie podłącz końcówkę do zaworu i sprawdź szczelność.
Nadmierne nagrzanie	Przerwij pracę i pozostaw urządzenie do ostygnięcia.

15. Utylizacja

Pompka zawiera akumulator litowo-polimerowy i nie powinna być wyrzucana razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Zużyte urządzenie należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

16. Producent / podmiot wprowadzający

P.W. ALJOT Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 5
86-050 Solec Kujawski, Polska

17. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnych danych katalogowych ProX / ALJOT dla modelu DECO MINI (A-PO-0165, EAN 5905247020420). W razie rozbieżności pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie, opakowaniu i oryginalna dokumentacja producenta.