Muc-Off AirMach Carbon Pump

Instrukcja użytkowania pompki rowerowej - wersja polska

EAN: 5037835218565 | SKU: 21054

WAŻNE: maksymalne ciśnienie pompki wynosi 130 PSI. Zawsze stosuj niższy z limitów: pompki, opony lub obręczy. Nie pompuj uszkodzonych opon, obręczy ani wentyli.

1. Przeznaczenie

Muc-Off AirMach Carbon Pump to kompaktowa ręczna pompka rowerowa przeznaczona do szybkiego pompowania opon podczas jazdy i serwisu. Konstrukcja z włókna węglowego oraz aluminium CNC łączy niską masę z wysoką wytrzymałością.

2. Dane techniczne

Parametr	Informacja
Model	AirMach Carbon Pump
SKU	21054
EAN	5037835218565
Maksymalne ciśnienie	130 PSI / ok. 9 bar
Objętość na skok	55,78 cm3
Wymiary	295 x 48 mm
Masa	132 g bez uchwytu
Wentyle	Big Bore / Presta / Schrader

3. Konstrukcja

- korpus z włókna węglowego
- uchwyt typu T z aluminium 6063
- podstawa obrabiana CNC z powierzchnią zwiększającą przyczepność
- składana stopka ze stali nierdzewnej 304
- elastyczny, wysuwany przewód
- odwracalna, wkręcana głowica zaworu CNC
- uchwyt transportowy do montażu na ramie

4. Przygotowanie do użycia

1. Zatrzymaj rower w bezpiecznym miejscu i ustaw go stabilnie.
2. Sprawdź typ wentyla w kole.
3. Rozłóż stopkę pompki i ustaw pompkę stabilnie na podłożu.
4. Wyciągnij elastyczny przewód z uchwytu / korpusu.
5. Ustaw odwracalną głowicę w konfiguracji odpowiedniej dla danego wentyla.
6. Sprawdź maksymalne dopuszczalne ciśnienie opony i obręczy.

5. Pompowanie wentyla Presta

1. Odkręć kapturek wentyla.
2. Poluzuj małą nakrętkę rdzenia Presta.
3. Krótko naciśnij końcówkę rdzenia, aby sprawdzić jego drożność.
4. Wkręć właściwą stronę głowicy pompki na wentyl.
5. Trzymaj pompkę stabilnie stopą i pompuj płynnymi ruchami uchwytu T.
6. Po uzyskaniu odpowiedniego ciśnienia odkręć głowicę.
7. Dokręć nakrętkę rdzenia Presta palcami i załóż kapturek.

6. Pompowanie wentyla Schrader

1. Odkręć kapturek wentyla.
2. Ustaw odwracalną głowicę pompki dla wentyla Schrader.
3. Wkręć głowicę osiowo na wentyl.
4. Pompuj równymi, pełnymi skokami.

5. Po uzyskaniu właściwego ciśnienia odkręć głowicę i załóż kapturek.

7. Wentyle Big Bore

Producent deklaruje kompatybilność głowicy również z wentylami Muc-Off Big Bore. Przed pompowaniem upewnij się, że głowica jest ustawiona prosto i prawidłowo wkręcona, aby nie uszkodzić gwintu.

8. Prawidłowa technika pompowania

- ustaw stopkę stabilnie na płaskim podłożu
- trzymaj pompkę pionowo i używaj uchwytu T
- nie zaginaj gwałtownie elastycznego przewodu
- nie obciążaj wentyla siłą boczną
- pompuj spokojnymi, pełnymi skokami
- przy dłuższym pompowaniu kontroluj temperaturę elementów pompki

9. Ciśnienie

- maksymalny limit pompki: 130 PSI / ok. 9 bar
- nigdy nie przekraczaj limitu podanego na oponie
- nigdy nie przekraczaj limitu podanego przez producenta obręczy
- jeżeli limity różnią się, obowiązuje najniższa wartość

10. Po zakończeniu pompowania

- odkręć głowicę bez szarpania wentyla
- sprawdź, czy wentyl nie jest uszkodzony i nie przepuszcza powietrza
- schowaj elastyczny przewód w uchwycie pompki
- złóż stopkę
- umieść pompkę w uchwycie transportowym lub bagażu

11. Montaż uchwytu transportowego

1. Zamontuj uchwyt w miejscu przewidzianym przez konstrukcję roweru, najczęściej przy mocowaniu koszyka bidonu.

2. Używaj odpowiednich śrub i nie przekraczaj momentu dokręcania zalecanego przez producenta ramy.

3. Sprawdź, czy pompka nie koliduje z korbą, kołem, amortyzatorem, przewodami ani linkami.

4. Po zamontowaniu upewnij się, że pompka jest stabilnie zatrzaśnięta w uchwycie.

12. Kontrola przed jazdą

- sprawdź stan przewodu i głowicy
- sprawdź działanie stopki i uchwytu T
- upewnij się, że pompka jest pewnie zamocowana na ramie
- sprawdź, czy gwinty głowicy nie są zabrudzone ani uszkodzone

13. Czyszczenie i konserwacja

- po jeździe w deszczu lub błocie wytrzyj pompkę wilgotną ściereczką, a następnie do sucha
- nie zanurzaj pompki w wodzie
- nie myj myjką ciśnieniową
- nie używaj rozpuszczalników ani agresywnych odtłuszczaczy
- utrzymuj gwinty i elastyczny przewód w czystości

14. Kiedy przerwać użytkowanie

- gdy przewód jest pęknięty lub nieszczelny
- gdy głowica ma uszkodzony gwint
- gdy korpus karbonowy jest pęknięty lub silnie uszkodzony
- gdy stopka lub uchwyt T są uszkodzone
- gdy pompka nie utrzymuje ciśnienia lub pracuje nietypowo

15. Bezpieczeństwo

- nie kieruj sprężonego powietrza w stronę oczu ani twarzy
- nie używaj pompki jako narzędzia do innych zastosowań
- nie modyfikuj konstrukcji pompki
- dzieci powinny korzystać z pompki pod nadzorem osoby dorosłej
- przed jazdą upewnij się, że wentyl został prawidłowo zamknięty

16. Gwarancja

Producent podaje dwuletnią gwarancję na wady produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, niewłaściwego użytkowania, wypadków, nadużycia ani zaniedbania.

17. Producent

Muc-Off Ltd.
Unit 23 Branksome Business Park
Bourne Valley Road
Poole, Dorset, BH12 1DW, United Kingdom
Produkt: AirMach Carbon Pump
SKU: 21054
EAN: 5037835218565

18. Informacja o dokumencie

Instrukcję opracowano na podstawie aktualnych danych producenta Muc-Off dla AirMach Carbon Pump. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają oznaczenia na konkretnym produkcie i aktualna dokumentacja producenta.