

EXOCOM LINK-1

Instrukcja użytkowania interkomu motocyklowego - wersja polska

Instrukcja dotyczy interkomu EXOCOM Link-1. Nie dotyczy uproszczonego modelu Link-1C, który ma inne funkcje i pojemność akumulatora.

WAŻNE: przed rozpoczęciem jazdy skonfiguruj interkom i ustaw głośność. Podczas jazdy nie wykonuj czynności, które mogą odwracać uwagę od drogi.

1. Najważniejsze parametry

Parametr	Wartość
Bluetooth	5.3
Interkom	do 4 użytkowników
Zasięg interkomu	do 1,2 km
Czas rozmowy	ponad 14 godzin
Głośniki	40 mm HD HARMAN
Akumulator	3,7 V / 900 mAh Li-Poly
Odporność	IP58
Masa modułu	45 g
Wymiary	93 x 47 x 20 mm

2. Zawartość i montaż

- moduł EXOCOM Link-1
- głośniki 40 mm
- mikrofon przewodowy i mikrofon na pałąku
- elementy montażowe: uchwyt zaciskowy, samoprzylepny oraz Twist-Mount
- przewód USB-C do ładowania

Interkom można zamontować w większości kasków, o ile jest miejsce na głośniki 40 mm i odpowiedni mikrofon. W kaskach Scorpion przygotowanych pod Link-1/Link-1C można zastosować dedykowane mocowanie Twist-Mount.

3. Montaż głośników

1. Zdejmij lub odchyl wyściółkę policzkową zgodnie z instrukcją kasku.
2. Umieść głośniki możliwie centralnie względem uszu.
3. Użyj dołączonych rzepów/podkładek, aby ustawić odpowiednią odległość od ucha.
4. Poprowadź przewody tak, aby nie były zagięte ani przyciśnięte elementami wyściółki.
5. Załóż wyściółkę ponownie i sprawdź komfort.

4. Montaż mikrofonu

- Mikrofon przewodowy stosuj zwykle w kaskach integralnych.
- Mikrofon na pałąku stosuj zwykle w kaskach szczękowych, otwartych lub modułowych.
- Mikrofon powinien znajdować się blisko ust, ale nie powinien ich dotykać.
- Strona mikrofonu oznaczona jako aktywna powinna być skierowana do ust.

5. Włączanie i podstawowa obsługa

Po zamontowaniu urządzenia włącz moduł zgodnie z oznaczeniami przycisków na obudowie. Komunikaty głosowe potwierdzają stan urządzenia i tryb pracy.

- głośność reguluj przyciskami VOL+ i VOL-
- przycisk środkowy służy do głównych operacji, m.in. parowania i obsługi interkomu

- Link-1 obsługuje komunikaty głosowe, komendy głosowe i aktywację VOX

6. Parowanie z telefonem

1. Włącz Bluetooth w telefonie.
2. Wprowadź Link-1 w tryb parowania telefonu zgodnie z komunikatem głosowym.
3. Na telefonie wybierz EXOCOM / Link-1 z listy dostępnych urządzeń.
4. Po połączeniu uruchom aplikację EXOCOM, jeśli chcesz zmienić ustawienia lub zaktualizować firmware.

7. Aplikacja EXOCOM

- aplikacja jest dostępna dla iOS i Android
- umożliwia zmianę ustawień i preferencji
- umożliwia bezprzewodową aktualizację firmware
- zapewnia dostęp do instrukcji i pomocy technicznej
- aktualizacja firmware Link-1 odbywa się przez aplikację EXOCOM

8. Parowanie interkomu Link-1

Link-1 obsługuje interkom Bluetooth do 4 użytkowników. Model ma funkcję łatwego parowania NFC.

- włącz urządzenia, które chcesz sparować
- użyj funkcji NFC Easy Pairing zgodnie z instrukcjami aplikacji/urządzenia
- po udanym parowaniu sprawdź połączenie przed rozpoczęciem jazdy
- realny zasięg zależy od terenu, przeszkód, pogody i położenia użytkowników

9. OBI / połączenia z innymi markami

Link-1 obsługuje OBI (Open Bluetooth Intercom) i może współpracować z kompatybilnymi urządzeniami innych marek. Producent wskazuje zgodność OBI m.in. z wybranymi urządzeniami Cardo, Midland i UClear. Link-1 nie obsługuje systemów mesh.

Dla parowania OBI producent podaje m.in. procedurę: włącz urządzenia, przytrzymaj przycisk CENTER na Link-1 przez około 5 sekund do komunikatu 'intercom pairing', a następnie ustaw drugie urządzenie w tryb parowania interkomu.

10. Siri / Google Assistant

Link-1 obsługuje asystenta głosowego telefonu - Siri lub Google Assistant. Funkcję należy skonfigurować przed jazdą i używać tylko wtedy, gdy nie rozprasza kierowcy.

11. Redukcja szumów

System wykorzystuje aktywną redukcję szumów opartą na technologii Qualcomm cVc, która poprawia czytelność głosu podczas rozmowy. Skuteczność zależy od kasku, prędkości, ustawienia mikrofonu i poziomu hałasu.

12. Ładowanie

- ładuj urządzenie przewodem USB-C i odpowiednim źródłem zasilania
- nie używaj uszkodzonego kabla ani gniazda
- nie ładuj urządzenia, gdy jest mokre
- przed podłączeniem przewodu osusz port
- nie wystawiaj akumulatora na wysoką temperaturę, otwarty ogień ani silne uszkodzenia mechaniczne

13. Reset

W razie problemów producent podaje następujące procedury:

- wymuszone wyłączenie: QUICK ACCESS + VOL+ + VOL- przez około 1 sekundę
- reset fabryczny przy włączonym urządzeniu: VOL+ + VOL- przez około 10 sekund

Reset fabryczny usuwa zapisane ustawienia i parowania. Po resecie może być konieczna ponowna konfiguracja.

14. Wodoodporność

Link-1 ma stopień ochrony IP58. Oznacza to podwyższoną odporność na pył i wodę, ale nie należy celowo zanurzać urządzenia ani myć go myjką ciśnieniową. Po jeździe w deszczu osusz urządzenie przed ładowaniem.

15. Czyszczenie

- czyść moduł miękką lekko wilgotną ściereczką
- nie stosuj benzyny, acetonu, alkoholu technicznego ani agresywnych rozpuszczalników
- nie używaj myjki ciśnieniowej
- gąbkę mikrofonu i elementy tekstylne pozostaw do naturalnego wyschnięcia

16. Przechowywanie

- przechowuj urządzenie w suchym miejscu
- unikaj długotrwałej ekspozycji na wysoką temperaturę
- przy dłuższej przerwie w użytkowaniu okresowo doładuj akumulator
- nie przechowuj urządzenia z mokrym portem ładowania

17. Gwarancja

Producent podaje: 2 lata gwarancji na jednostkę sterującą oraz 1 rok na akcesoria.

18. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnej oficjalnej dokumentacji EXOCOM Link-1 i materiałów producenta. W razie rozbieżności pierwszeństwo ma oryginalna instrukcja producenta i aktualne oznaczenia urządzenia.