

ProX DECO II

Instrukcja obsługi pompki akumulatorowej 1100 mAh USB-C - wersja polska

Instrukcja dotyczy pompki ProX DECO II, indeks A-PO-0164, EAN 5905247019974. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z niniejszym dokumentem oraz oznaczeniami na produkcie i opakowaniu.

WAŻNE: urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy. Nie wolno go rozbierać, przebijać, zwierzać, wrzucać do ognia ani narażać na bardzo wysoką temperaturę. Pompka nie działa podczas ładowania.

1. Przeznaczenie

ProX DECO II jest przenośną pompką akumulatorową przeznaczoną do pompowania opon rowerowych oraz wybranych akcesoriów sportowych, takich jak piłki, przy zastosowaniu odpowiedniej końcówki. Nie należy przekraczać maksymalnego ciśnienia dopuszczalnego dla pompowanego przedmiotu.

2. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Maksymalne ciśnienie	100 psi / 7,6 bar
Akumulator	2 x Li-Ion 14650
Pojemność / napięcie	1100 mAh / 7,4 V
Ładowanie	USB-C, ok. 2 h przy 1 A
Wyświetlacz	cyfrowy
Hałas roboczy	maks. ok. 80 dB z 1 m
Zawór bazowy	Schrader / AV
Adapter	Presta / FV
Wymiary	72 x 34 x 93 mm
Masa	ok. 325 g
Indeks / EAN	A-PO-0164 / 5905247019974

3. Zawartość zestawu

- pompka akumulatorowa ProX DECO II
- kabel USB-C do ładowania
- adapter AV/FV
- 2 końcówki do pompowania piłek
- materiałowy woreczek transportowy

4. Ładowanie

1. Przed pierwszym użyciem naładuj akumulator.
2. Podłącz kabel USB-C do pompki i do źródła zasilania 5 V o wydajności około 1 A.
3. Pełne ładowanie trwa około 2 godzin.
4. Nie uruchamiaj pompki podczas ładowania - urządzenie nie jest przeznaczone do pracy w tym trybie.
5. Po zakończeniu ładowania odłącz przewód.

Nie ładuj urządzenia w wilgotnym miejscu, pod przykryciem, na łatwopalnym podłożu ani w pobliżu źródeł ciepła.

5. Przygotowanie do pompowania

1. Sprawdź zalecane ciśnienie na oponie lub pompowanym przedmiocie.
2. Dobierz właściwą końcówkę: AV bez adaptera, FV z adapterem AV/FV, piłka z odpowiednią igłą.
3. Połącz końcówkę szczelnie z zaworem.

4. Upewnij się, że przewód lub końcówka nie są uszkodzone.
5. Ustaw urządzenie tak, aby otwory wentylacyjne nie były zasłonięte.

6. Pompowanie opony z zaworem Schrader (AV)

- Podłącz pompkę bezpośrednio do zaworu AV.
- Sprawdź odczyt ciśnienia na wyświetlaczu.
- Uruchom pompowanie zgodnie z oznaczeniem przycisku na urządzeniu.
- Kontroluj ciśnienie i nie przekraczaj wartości dopuszczalnej dla opony.
- Po zakończeniu wyłącz urządzenie i odłącz końcówkę od zaworu.

7. Pompowanie opony z zaworem Presta (FV)

- Odkręć małą nakrętkę zaworu Presta i delikatnie naciśnij trzpień, aby upewnić się, że zawór jest drożny.
- Zastosuj adapter AV/FV z zestawu.
- Podłącz pompkę do adaptera.
- Napompuj oponę do zalecanego ciśnienia.
- Odłącz pompkę i adapter, a następnie dokręć nakrętkę zaworu.

8. Pompowanie piłek

- Zastosuj odpowiednią igłę z zestawu.
- Przed wprowadzeniem igły można lekko zwilżyć jej powierzchnię wodą.
- Wprowadzaj igłę prosto, bez wyginania.
- Pompowanie prowadź ostrożnie i przerwij po osiągnięciu właściwej twardości / ciśnienia.
- Nie pozostawiaj igły w zaworze po zakończeniu pompowania.

9. Maksymalne ciśnienie

Maksymalne ciśnienie robocze pompki wynosi 100 psi / 7,6 bar. Jest to granica urządzenia, a nie zalecane ciśnienie dla każdej opony. Zawsze stosuj niższą wartość, jeżeli producent opony, dętki, obręczy lub pompowanego przedmiotu podaje niższy limit.

10. Praca urządzenia

- Podczas pracy pompka może się nagrzewać - jest to normalne w rozsądnym zakresie.
- Jeżeli obudowa staje się bardzo gorąca, pojawia się zapach, dym lub nietypowy dźwięk, natychmiast wyłącz urządzenie.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
- Nie używaj pompki w deszczu ani po zanurzeniu w wodzie.
- Nie kieruj strumienia powietrza w stronę oczu, twarzy ani innych osób.

11. Bezpieczeństwo akumulatora

- nie rozbieraj urządzenia ani akumulatora
- nie zwieraj styków
- nie przebijaj i nie zgniataj obudowy
- nie wrzucaj do ognia i nie pozostawiaj w bardzo nagrzanym samochodzie
- nie ładuj urządzenia, jeśli obudowa jest uszkodzona, spuchnięta lub nienaturalnie gorąca
- w przypadku wycieku elektrolitu unikaj kontaktu ze skórą i oczami

12. Czyszczenie

- przed czyszczeniem wyłącz urządzenie i odłącz kabel USB-C
- czyść suchą lub lekko wilgotną miękką ściereczką
- nie zanurzaj pompki w wodzie
- nie używaj benzyny, acetonu, rozpuszczalników ani środków ściernych
- utrzymuj złącze USB-C oraz końcówki w czystości

13. Przechowywanie

- przechowuj w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła
- korzystaj z dołączonego woreczka transportowego

- nie przechowuj z mocno rozładowanym akumulatorem przez bardzo długi czas
- chroń wyświetlacz i złącze USB-C przed uderzeniami
- przechowuj poza zasięgiem małych dzieci

14. Rozwiązywanie podstawowych problemów

Objaw	Możliwa przyczyna / działanie
Pompka nie uruchamia się	Naładuj akumulator; sprawdź, czy urządzenie nie jest podłączone do ładowania.
Brak wzrostu ciśnienia	Sprawdź szczelność połączenia i dobór adaptera.
Odczyt ciśnienia jest niestabilny	Ponownie podłącz końcówkę do zaworu i sprawdź szczelność.
Urządzenie mocno się nagrzewa	Przerwij pracę i pozostaw pompkę do ostygnięcia.

15. Utylizacja

Urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy i nie powinno być wyrzucane razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi. Zużyty produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii/akumulatorów.

16. Producent / podmiot wprowadzający

ALJOT Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 5
86-050 Solec Kujawski, Polska

17. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnych danych katalogowych ProX / ALJOT dla modelu DECO II (A-PO-0164, EAN 5905247019974). W razie rozbieżności pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie, opakowaniu oraz oryginalna dokumentacja producenta.