

eXtreme® R10-METAL USB QC

Instrukcja montażu i użytkowania uchwytu motocyklowego z ładowarką USB Quick Charge - wersja polska

Instrukcja dotyczy uchwytu eXtreme® R10-METAL USB QC w kolorze czarnym, indeks UCH000169, EAN 5901445621506.

WAŻNE: uchwyt jest elementem montowanym do motocykla i posiada instalację elektryczną. Przed montażem wyłącz zapłon. W razie wątpliwości dotyczących podłączenia zasilania skorzystaj z pomocy serwisu.

1. Przeznaczenie

R10-METAL USB QC jest aluminiowym uchwytem motocyklowym przeznaczonym do mocowania smartfona oraz jego ładowania podczas jazdy. Może być montowany na kierownicy lub pod lusterkiem / odpowiednią śrubą.

2. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Rozstaw imadła	60-100 mm
Średnica mocowania	22-32 mm
Napięcie wejściowe	DC 12-24 V
Wyjście USB QC	5 V - 3,4 A / 9 V - 2,5 A / 12 V - 2 A
Maks. moc ładowania	do 18 W
Technologia	Quick Charge 3.0
Długość kabla	1,5 m
Wyłącznik	tak
Regulacja głowicy	obróć 360° + regulacja kąta
Klasa odporności	IP66
Indeks / EAN	UCH000169 / 5901445621506

3. Zawartość zestawu

- aluminiowy uchwyt na telefon
- klucz imbusowy do montażu
- redukcje do kierownicy
- gumowa podkładka pod redukcje
- bezpiecznik
- opaski zaciskowe
- ramię do montażu pod lusterkiem / śrubą

4. Sprawdzenie kompatybilności telefonu

- telefon wraz z etui powinien mieć szerokość mieszczącą się w zakresie 60-100 mm
- telefon powinien stabilnie opierać się w ramionach uchwytu
- nie należy mocować urządzenia, które nie daje się pewnie zacisnąć
- przed jazdą sprawdź, czy przyciski boczne telefonu nie są przypadkowo naciskane przez uchwyt

5. Montaż na kierownicy

1. Ustaw motocykl stabilnie na płaskim podłożu.
2. Wybierz fragment kierownicy o średnicy 22-32 mm.
3. Dobierz właściwą redukcję i gumową podkładkę.
4. Załóż obejmę uchwytu na kierownicę.

5. Dokręć śruby równomiernie kluczem imbusowym.
6. Zamocuj głowicę uchwytu i ustaw jej kąt.
7. Wykonaj pełny skręt kierownicy w obie strony.
8. Upewnij się, że uchwyt nie koliduje ze zbiornikiem, szybą, przewodami ani innymi elementami motocykla.

6. Montaż pod lusterkiem / śrubą

- wykorzystaj dołączone ramię montażowe
- wybierz punkt, który po montażu nadal można prawidłowo dokręcić
- nie montuj uchwytu w punkcie krytycznym dla układu hamulcowego lub kierowniczego
- po montażu sprawdź stabilność lusterka i uchwytu
- przy pełnym skręcie kierownicy uchwyt nie może napinać przewodów

7. Podłączenie elektryczne

Uchwyt pracuje z instalacją DC 12-24 V. Kabel ma długość około 1,5 m i jest przeznaczony do poprowadzenia do instalacji motocykla.

- wyłącz zapłon przed rozpoczęciem prac
- zachowaj bezpiecznik w obwodzie zasilania
- przewody podłączaj zgodnie z oznaczeniami i schematem instalacji motocykla
- nie zgaduj polaryzacji, jeżeli oznaczenia są nieczytelne
- przewód prowadź z dala od układu wydechowego, silnika, koła, łańcucha i ostrych krawędzi
- pozostaw odpowiedni luz przewodu przy pełnym skręcie kierownicy
- przymocuj przewód opaskami zaciskowymi tak, aby nie mógł dostać się do elementów ruchomych

8. Wbudowany wyłącznik

Model R10-METAL USB QC posiada wyłącznik umożliwiający odcięcie zasilania gniazda USB.

- wyłącz ładowarkę, gdy nie jest używana
- po dłuższym postoju warto sprawdzić, czy wyłącznik pozostaje w pozycji OFF
- wyłącznik nie zastępuje prawidłowego zabezpieczenia instalacji motocykla

9. Umieszczanie telefonu

1. Poluzuj mechanizm regulacji rozstawu.
2. Umieść telefon centralnie pomiędzy ramionami uchwytu.
3. Dokręcaj śrubę regulacyjną do momentu pewnego zamocowania telefonu.
4. Nie dokręcaj z nadmierną siłą, aby nie uszkodzić telefonu.
5. Mocno porusz uchwytem ręką i sprawdź, czy telefon nie przesuwa się.

10. Ładowanie USB Quick Charge 3.0

Gniazdo USB obsługuje Quick Charge 3.0 i jest kompatybilne także ze starszymi wersjami QC oraz urządzeniami ładowanymi standardowym napięciem 5 V.

- maksymalna moc wyjściowa wynosi do 18 W
- rzeczywiste napięcie i prąd są dobierane zależnie od możliwości podłączonego urządzenia
- do szybkiego ładowania stosuj odpowiedni przewód USB
- po odłączeniu kabla zamknij osłonę gniazda USB
- nie używaj uszkodzonego przewodu ani wtyku

11. Regulacja głowicy

- przegub pozwala ustawić telefon pionowo lub poziomo
- możliwa jest zmiana kąta nachylenia względem kierownicy
- po regulacji dokładnie zablokuj położenie głowicy
- nie reguluj uchwytu podczas jazdy

12. Odporność IP66

Producent podaje klasę IP66. Oznacza to ochronę przed pyłem oraz silnymi strugami wody w warunkach testowych. Nie oznacza odporności na zanurzenie.

- po jeździe w intensywnym deszczu osusz gniazdo i przewody
- nie myj uchwytu myjką ciśnieniową z bardzo bliskiej odległości
- przed podłączeniem kabla do USB upewnij się, że gniazdo jest czyste i suche

13. Kontrola przed każdą jazdą

- sprawdź śruby obejm
- sprawdź regulację przegubu
- sprawdź zacisk telefonu
- sprawdź stan kabla i bezpiecznika
- upewnij się, że przewód nie zahacza o elementy ruchome
- sprawdź pełny skręt kierownicy
- sprawdź zamknięcie osłony USB, jeśli ładowarka nie jest używana

14. Wibracje i bezpieczeństwo telefonu

Motocykl generuje wibracje, których uchwyt nie usuwa całkowicie. Długotrwałe drgania mogą wpływać na moduły aparatu i stabilizacji optycznej w niektórych telefonach.

- regularnie kontroluj dokręcenie uchwytu
- na bardzo nierównej nawierzchni ogranicz prędkość
- jeżeli telefon lub głowica mają wyczuwalny luz, zatrzymaj się i popraw mocowanie

15. Czyszczenie

- wyłącz zasilanie przed czyszczeniem
- czyść miękką, lekko wilgotną ściereczką
- nie używaj benzyny, acetonu ani agresywnych rozpuszczalników
- usuń kurz i piasek z mechanizmu regulacyjnego
- nie kieruj silnego strumienia wody bezpośrednio na gniazdo USB

16. Kiedy przerwać użytkowanie

- gdy obejm, przegub lub ramię są pęknięte
- gdy mechanizm regulacyjny nie utrzymuje telefonu
- gdy kabel ma uszkodzoną izolację
- gdy bezpiecznik przepala się ponownie po wymianie
- gdy ładowarka nadmiernie się nagrzewa lub działa niestabilnie

17. Producent

TKN-Connect
ul. Aleksandra Orłowskiego 32
04-830 Warszawa, Polska
e-mail: biuro@tkn-connect.pl
tel.: +48 513 461 419

18. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnych danych producenta / dystrybutora dla modelu eXtreme® R10-METAL USB QC czarny (UCH000169, EAN 5901445621506). W razie rozbieżności pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie i oryginalna dokumentacja producenta.