

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Rękawice motocyklowe OZONE TOWN II

Miasto / codzienna jazda / sezon letni

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Rękawice muszą być prawidłowo dobrane, zapięte i nieuszkodzone.

Dokument dotyczy modelu Ozone TOWN II. Pierwszeństwo mają oznaczenia CE oraz informacje na etykiecie konkretnej pary rękawic.

Model	Ozone TOWN II
Typ	Krótkie miejskie rękawice motocyklowe
Certyfikacja	CE - EN 13594:2015
Materiał	Skóra kozia, perforowana skóra kozia, 3D Polyester Mesh
Podszewka	Polyester Micro Mesh
Ochrona	Twarda osłona kostek + panele SAS-TEC
Dłoń	Podwójna warstwa materiału i panel poprawiający chwyt
Komfort	Zewnętrzne szwy, elastyczne strefy, obsługa ekranów dotykowych

1. Przeznaczenie

- Ozone TOWN II to krótkie rękawice motocyklowe przeznaczone przede wszystkim do codziennej jazdy miejskiej i użytkowania w cieplejszych warunkach.
- Perforowana skóra i materiał 3D Mesh wspomagają wentylację, a elementy ochronne zabezpieczają najbardziej narażone strefy dłoni.

2. Certyfikacja i ochrona

- Rękawice posiadają certyfikację CE zgodną z normą EN 13594:2015 dla rękawic ochronnych dla motocyklistów.
- Twarda osłona kostek pomaga ograniczać skutki bezpośrednich uderzeń.
- Panele SAS-TEC umieszczone pod osłoną kostek zwiększają absorpcję energii uderzenia.
- Podwójna warstwa materiału po wewnętrznej stronie dłoni zwiększa odporność strefy narażonej na ścieranie.
- Dokładny poziom ochrony i ewentualne dodatkowe oznaczenia należy odczytać z etykiety CE konkretnej pary.

3. Dobór rozmiaru

- Dobierz rozmiar zgodnie z tabelą producenta.
- Palce powinny dochodzić blisko końców rękawicy, ale nie mogą być silnie uciskane.
- Rękawica nie powinna przesuwać się na dłoni podczas zaciskania chwytu.
- Sprawdź, czy możesz swobodnie obsługiwać sprzęgło, hamulec, manetkę gazu i przełączniki.
- Zbyt luźna rękawica może przesuwać elementy ochronne, a zbyt ciasna może ograniczać czucie i krążenie.

4. Zakładanie i zapinanie

- Wsuń dłoń do końca, prawidłowo układając każdy palec.
- Upewnij się, że osłona kostek i panele ochronne znajdują się we właściwej pozycji.
- Zabezpiecz zapięcie nadgarstka tak, aby rękawica nie mogła zsunąć się podczas jazdy.
- Nie zaciskaj zapięcia tak mocno, aby powodowało drętwienie dłoni.

5. Wentylacja

- Perforowana skóra kozia oraz 3D Polyester Mesh wspomagają przepływ powietrza.
- Po intensywnej jeździe pozostaw rękawice w przewiewnym miejscu do wyschnięcia.
- Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych dodatkowymi nakładkami lub modyfikacjami.

6. Obsługa ekranów dotykowych

- Model umożliwia obsługę ekranów dotykowych palcem wskazującym.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas obsługi ekranu.
- Skuteczność obsługi może zależeć od rodzaju ekranu, wilgotności i stopnia zużycia materiału.

7. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź skórę, szwy, zapięcia oraz elementy ochronne.
- Upewnij się, że twarda osłona kostek i panele SAS-TEC nie są pęknięte ani trwale zdeformowane.
- Sprawdź wewnętrzną stronę dłoni pod kątem przetarć i rozdarć.
- Nie używaj rękawic z poważnie uszkodzonym materiałem lub niesprawnym zapięciem.

8. Czyszczenie

- Usuń luźny kurz i zabrudzenia miękką ściereczką.
- Skórę czyść delikatnie wilgotną ściereczką i środkiem przeznaczonym do pielęgnacji skóry motocyklowej.
- Nie pierz rękawic w pralce, chyba że etykieta producenta wyraźnie na to zezwala.
- Nie używaj benzyny, alkoholu, wybielaczy, rozpuszczalników ani agresywnych detergentów.
- Nie namaczaj rękawic przez długi czas.

9. Suszenie

- Susz rękawice naturalnie w temperaturze pokojowej i w przewiewnym miejscu.
- Nie kładź ich bezpośrednio na grzejniku.
- Nie używaj suszarki, opalarki, otwartego ognia ani bardzo gorącego powietrza.
- Podczas schnięcia można delikatnie uformować rękawice, aby ograniczyć sztywnienie skóry.

10. Postępowanie po upadku

- Po każdym upadku dokładnie obejrzyj obie rękawice.
- Sprawdź osłonę kostek, panele SAS-TEC, szwy, wewnętrzną stronę dłoni i zapięcia.
- Rękawice z przetartą skórą na wylot, rozprutymi szwami, pękniętym ochraniaczem lub niesprawnym zapięciem należy wycofać z użytkowania.
- Silne uderzenie może obniżyć skuteczność ochrony nawet wtedy, gdy uszkodzenie nie jest od razu widoczne.

11. Przechowywanie

- Przechowuj rękawice czyste i całkowicie suche.
- Nie pozostawiaj wilgotnych rękawic w zamkniętej torbie lub kufrze przez długi czas.
- Chroń przed promieniowaniem UV, wysoką temperaturą i nadmierną wilgocią.
- Nie przechowuj w kontakcie z paliwem, olejem ani substancjami chemicznymi.

12. Ważne informacje końcowe

Aktualne karty produktu Ozone TOWN II podają m.in.: skórę kozią i perforowaną skórę kozią, 3D Polyester Mesh, podszewkę Polyester Micro Mesh, twardą osłonę kostek, panele SAS-TEC, podwójną warstwę materiału po wewnętrznej stronie dłoni, panel poprawiający chwyt, zewnętrzne szwy, elastyczne strefy oraz możliwość obsługi ekranów dotykowych.

Rękawice ochronne zmniejszają ryzyko i zakres niektórych obrażeń, ale nie gwarantują pełnej ochrony w każdym zdarzeniu.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników rękawic Ozone TOWN II.