

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Spodenki rowerowe O'Neal PIN IT Shorts

MTB / trail / enduro / bike park

Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję i sprawdź stan produktu. Spodenki powinny być prawidłowo dobrane, zapięte i nieuszkodzone.

Dokument przygotowano dla aktualnej linii O'Neal PIN IT Shorts. Pierwszeństwo mają oznaczenia i metka pielęgnacyjna konkretnego egzemplarza.

Model	O'Neal PIN IT Shorts
Przeznaczenie	MTB, trail, enduro, bike park
Krój	Wstępnie profilowany, za kolano
Materiał	59% nylon, 26% poliester, 7% TENCEL™, 8% elastan
Właściwości	Szybkoschnące, oddychające i chłodzące
Wykończenie	Zgrzewane/taśmowane szwy bez klasycznego obszycia
Charakter	Wytrzymała odzież rowerowa MTB

1. Przeznaczenie

O'Neal PIN IT Shorts to techniczne spodenki rowerowe przeznaczone do jazdy MTB, trail i enduro. Producent stosuje profilowany krój za kolano oraz lekki, oddychający materiał, aby zapewnić swobodę ruchów i komfort na dłuższych trasach.

Spodenki nie są certyfikowanym ochraniaczem ani środkiem ochrony indywidualnej i nie zastępują ochraniaczy kolan, bioder lub innego wyposażenia ochronnego.

2. Dobór rozmiaru i dopasowanie

- Dobierz rozmiar zgodnie z aktualną tabelą rozmiarów O'Neal dla spodenek PIN IT.
- Pas powinien stabilnie przylegać bez nadmiernego ucisku.
- W pozycji rowerowej materiał nie powinien mocno napinać się w kroku ani na udach.
- Profilowane nogawki powinny swobodnie układać się przy zgiętych kolanach.
- Jeżeli używasz ochraniaczy kolan, upewnij się, że nogawka nie ogranicza ich działania.

3. Zakładanie i użytkowanie

- Przed założeniem sprawdź stan materiału, szwów i elementów zapięcia.
- Załóż spodenki na bieliznę techniczną lub spodenki wewnętrzne, jeżeli są stosowane.
- Zapnij wszystkie elementy pasa przed rozpoczęciem jazdy.
- Wykonaj kilka ruchów nóg i przysiadów, aby sprawdzić swobodę ruchu.
- Upewnij się, że materiał nie zaczepia o siodełko, ochraniacze ani elementy roweru.

4. Użytkowanie z ochraniaczami

- Ochraniacze zakładaj zgodnie z ich własną instrukcją.
- Nogawki nie mogą powodować przesuwania ochraniaczy kolan.
- Unikaj grubych fałd materiału pod paskami ochraniaczy.
- Jeśli pojawia się ucisk, drętwienie lub obtarcie, popraw ułożenie spodenek i ochraniaczy.

5. Oddychalność i odprowadzanie wilgoci

- Materiał PIN IT jest szybkoschnący i oddychający, co pomaga ograniczać gromadzenie wilgoci podczas intensywnej jazdy.
- Producent wskazuje także właściwości chłodzące materiału, szczególnie przydatne podczas dłuższych tras.
- Po zakończeniu jazdy nie pozostawiaj wilgotnych spodenek długo w zamkniętej torbie.
- W razie mocnego przemoczenia wysusz produkt przed ponownym użyciem.

6. Szwycy i wykończenie

- Model wykorzystuje zgrzewane lub taśmowane wykończenie szwów bez klasycznego obszycia.
- Nie ciągnij za krawędzie zgrzewów ani nie próbuj ich samodzielnie rozklejać.
- Unikaj kontaktu szwów z ostrymi przedmiotami i agresywną chemią.
- Jeśli zgrzew zaczyna się rozwarstwiać, ogranicz dalsze użytkowanie i skontroluj produkt.

7. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź materiał pod kątem przecięć, rozdarć i mocnych przetarć.
- Skontroluj okolice siedzenia, kroku, pasa i kolan.
- Sprawdź zgrzewane szwy oraz elementy zapięcia.
- Nie używaj spodenek, jeśli uszkodzenie może powodować zahaczenie o rower lub ograniczać ruch.

8. Pranie

- Zawsze stosuj się do symboli prania umieszczonych na metce konkretnego egzemplarza.
- Przed praniem zapnij zamki i inne elementy zapięcia.
- Zaleca się pranie w niskiej temperaturze z łagodnym detergentem.
- Nie stosuj wybielaczy, rozpuszczalników ani agresywnych odplamiaczy.
- Unikaj płynów zmiękczających, jeżeli nie są dopuszczone przez producenta.

9. Suszenie

- Susz naturalnie w przewiewnym miejscu.
- Nie kładź bezpośrednio na grzejniku ani przy otwartym ogniu.
- Nie stosuj wysokiej temperatury suszenia, jeżeli metka tego nie dopuszcza.
- Przed schowaniem upewnij się, że materiał jest całkowicie suchy.

10. Po upadku

Po upadku dokładnie sprawdź materiał, zgrzewy, szwy i zapięcia. Głębokie przetarcia lub rozdarcia mogą szybko się powiększać przy dalszej jeździe.

Jeżeli spodenki są poważnie uszkodzone albo nie można ich prawidłowo zapiąć, należy wycofać je z użytkowania.

11. Przechowywanie

- Przechowuj spodenki czyste i suche.
- Nie pozostawiaj wilgotnych spodenek w zamkniętym plecaku lub torbie.
- Chroń przed długotrwałym działaniem promieni UV i wysokiej temperatury.
- Nie przechowuj w kontakcie z paliwem, olejami, rozpuszczalnikami ani innymi agresywnymi substancjami.

12. Normy i certyfikaty

Na oficjalnej karcie produktu O'Neal PIN IT Shorts producent opisuje model jako odzież MTB i nie podaje norm ochronnych takich jak EN 1621. Nie należy więc przedstawiać spodenek jako certyfikowanego ochraniacza bez dodatkowego potwierdzenia dla konkretnego egzemplarza.

13. Informacje materiałowe

Dla aktualnego modelu producent podaje skład: 59% nylon, 26% poliester, 7% TENCEL™ i 8% elastan. Skład może różnić się w starszych wersjach lub innych rocznikach, dlatego zawsze należy sprawdzić metkę.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników spodenek O'Neal PIN IT Shorts.