

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rękawice O'Neal PIN IT Slip-On

Rękawice rowerowe MTB / trail / enduro

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Rękawice powinny być właściwie dobrane, prawidłowo założone i nieuszkodzone.

Dokument jest polskojęzycznym opracowaniem użytkowym. Pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie, etykieta konkretnej wersji oraz oficjalna dokumentacja producenta O'Neal.

Model	O'Neal PIN IT Slip-On
Przeznaczenie	MTB, trail, enduro i rekreacyjna jazda rowerowa
Konstrukcja	Pełne palce, wsuwana konstrukcja slip-on
Rozmiary	S, M, L, XL, XXL
Wentylacja	Perforowane / wentylowane panele materiałowe
Chwyt	Wzmocnione i teksturowane strefy palców oraz dłoni
Skład materiałowy	95% poliester, 5% nylon
Norma EN 13594	Nie jest deklarowana przez producenta dla tego modelu

1. Przeznaczenie

O'Neal PIN IT Slip-On to pełnopalcowe rękawice rowerowe przeznaczone przede wszystkim do jazdy MTB, trail i enduro. Ich zadaniem jest poprawa chwytu kierownicy, komfortu i ochrony dłoni przed otarciami oraz zabrudzeniami podczas jazdy.

Rękawice nie eliminują ryzyka urazu i nie mogą zapobiec wszystkim obrażeniom. Nie należy traktować ich jako zamiennika certyfikowanych rękawic motocyklowych.

2. Dobór rozmiaru

- Dobierz rozmiar do rzeczywistej wielkości dłoni.
- Rękawica powinna przylegać równomiernie, ale nie powodować ucisku.
- Palce powinny dochodzić niemal do końców rękawicy, bez dużego luzu.
- Po zaciśnięciu dłoni materiał nie powinien ograniczać ruchu palców ani obsługi klamek.
- Zbyt luźna rękawica może przesuwać się na dłoni i pogarszać kontrolę nad kierownicą.

3. Zakładanie rękawic

Krok	Czynność
1	Upewnij się, że wewnątrz rękawicy jest suche i wolne od piasku lub innych zanieczyszczeń.
2	Wsuń dłoń do rękawicy, układając każdy palec w odpowiednim kanale.
3	Dociągnij mankiet, aż rękawica stabilnie ułoży się na dłoni.
4	Wygładź materiał na dłoni i palcach, aby nie tworzył fałd.
5	Sprawdź swobodę obsługi kierownicy, hamulców i manetek.

4. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź, czy materiał nie jest przetarty, przecięty ani rozerwany.
- Skontroluj szwy na palcach, dłoni i mankiecie.
- Sprawdź stan powierzchni chwytnej dłoni i wzmocnień palców.
- Upewnij się, że rękawica nie zsuwa się z dłoni.
- Nie używaj rękawic, jeżeli uszkodzenie pogarsza chwyt lub dopasowanie.

5. Użytkowanie podczas jazdy

- Rękawice powinny być założone przez cały czas jazdy.
- Utrzymuj powierzchnię dłoniową w czystości i suchości.
- Po kontakcie z olejem, smarem lub inną śliską substancją oczyść rękawice przed dalszą jazdą.
- Nie wkładaj pod rękawice przedmiotów ani grubych warstw materiału, które pogarszają czucie kierownicy.
- W razie drętwienia palców lub bólu przerwij jazdę i sprawdź dopasowanie.

6. Wentylacja

- Perforowane i wentylowane panele pomagają odprowadzać ciepło oraz wilgoć.
- Po intensywnej jeździe pozostaw rękawice do pełnego wyschnięcia.
- Nie przechowuj wilgotnych rękawic w zamkniętej torbie lub plecaku.
- Zabrudzone otwory wentylacyjne czyść delikatnie bez użycia ostrych narzędzi.

7. Czyszczenie

- Usuń luźny kurz i błoto miękką szczotką lub wilgotną ściereczką.
- Pierz ręcznie w letniej wodzie z niewielką ilością łagodnego detergentu.
- Nie używaj wybielaczy, benzyny, alkoholu ani rozpuszczalników.
- Nie pierz w wysokiej temperaturze.
- Nie wykręcaj rękawic - delikatnie odcisnij nadmiar wody.

8. Suszenie

- Susz rękawice naturalnie w temperaturze pokojowej.
- Nie kładź ich na grzejniku ani bezpośrednio przy źródle ciepła.
- Nie używaj suszarki bębnowej ani suszarki do włosów.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że rękawice są całkowicie suche.

9. Po upadku

Po upadku dokładnie skontroluj rękawice. Przetarcia na wylot, rozdarcia, pęknięte szwy lub uszkodzenie powierzchni dłoniowej są podstawą do wycofania produktu z użytkowania.

Uszkodzone rękawice mogą zapewniać znacznie mniejszą ochronę przy kolejnym upadku.

10. Przechowywanie

- Przechowuj rękawice w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu.
- Chroń je przed bezpośrednim promieniowaniem UV i wysoką temperaturą.
- Nie przechowuj w pobliżu paliwa, olejów, rozpuszczalników ani agresywnych chemikaliów.
- Przed dłuższym przechowywaniem dokładnie je wysusz.

11. Normy i ograniczenia ochrony

O'Neal klasyfikuje model PIN IT Slip-On jako rękawicę rowerową. Na oficjalnej karcie produktu nie podano normy EN 13594 właściwej dla ochronnych rękawic motocyklowych. Nie należy więc deklarować takiej zgodności bez potwierdzenia na konkretnym egzemplarzu lub w jego dokumentacji.

W opisie sprzedażowym najlepiej przedstawiać ten model jako rękawice rowerowe MTB / trail / enduro.

12. Ważne informacje końcowe

Kolorystyka, detale materiałowe i wykończenie mogą różnić się zależnie od wersji. Oficjalna karta produktu podaje skład 95% poliester i 5% nylon oraz rozmiary S-XXL.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników rękawic O'Neal PIN IT Slip-On.