

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Rękawice motocyklowe REBELHORN SUMMIT WINTER

Touring / zimowe / wodoodporne / CE 1 KP

Przed pierwszym użyciem przeczytaj instrukcję. Rękawice muszą być prawidłowo dobrane i zapięte oraz nie mogą ograniczać obsługi manetki, hamulca ani sprzęgła.

Pierwszeństwo mają oznaczenia CE, metka produktu oraz dokumentacja konkretnej pary rękawic.

Model	Rebelhorn Summit Winter / Summit Winter WP
Przeznaczenie	Touring / jazda w niskich temperaturach
Krój	Regular, długi mankiet
Liczba warstw	2
Materiały	Skóra kozia, poliester RipStop, AX Suede Conductive
Membrana	HydraShield - wodoodporna i oddychająca
Wodoodporność	18 000 mm H2O
Oddychalność	7600 g/m2/24 h
Ociepłina	Primaloft
Ochrona kostek	Twardy ochraniacz
Dodatkowa ochrona	Piankowe wzmocnienia mankietu i dłoni, podwójne warstwy w strefach narażonych
Certyfikacja	CE EN 13594:2015 - Level 1 KP

1. Przeznaczenie

- Rebelhorn Summit Winter to długie, zimowe rękawice motocyklowe przeznaczone do turystyki i jazdy w chłodnych oraz deszczowych warunkach.
- Rękawice ograniczają skutki uderzeń, otarć i działania warunków atmosferycznych, ale nie gwarantują całkowitej ochrony przed obrażeniami.

2. Dobór rozmiaru

- Rękawice powinny dokładnie przylegać do dłoni, ale nie mogą powodować ucisku ani drętwienia palców.
- Pozostaw niewielki zapas umożliwiający swobodny ruch palców i zachowanie komfortu cieplnego.
- Po założeniu sprawdź pełną obsługę manetki, klamek i przełączników.

3. Zakładanie i regulacja

- Wsuń dłoń do rękawicy, prawidłowo układając palce i ochraniacz kostek.
- Wyreguluj pasek na nadgarstku tak, aby rękawica nie mogła zsunąć się z dłoni.
- Długi mankiet zapnij zamkiem i dopasuj do rękawa kurtki.

4. Ochrona kostek i dłoni

- Twardy ochraniacz kostek ogranicza energię uderzenia w tej strefie.
- Piankowe wzmocnienia znajdują się m.in. na mankiecie i w dolnej części dłoni.
- Podwójne warstwy i wzmocnienia w strefach narażonych zwiększają odporność na uszkodzenia.
- Nie używaj rękawic z pękniętym ochraniaczem lub poważnie uszkodzonym materiałem.

5. Membrana HydraShield

- Membrana HydraShield odpowiada za ochronę przed wodą i wiatrem przy zachowaniu oddychalności.
- Deklarowana wodoodporność wynosi 18 000 mm H₂O, a oddychalność 7600 g/m²/24 h.
- Zawsze prawidłowo zapinaj mankiet i unikaj długotrwałego zanurzenia rękawic w wodzie.
- Uszkodzenie lub przebicie membrany może obniżyć jej wodoodporność.

6. Ocieplina Primaloft

- Warstwa Primaloft zapewnia izolację termiczną podczas jazdy w niskich temperaturach.
- Skuteczność ochrony cieplnej zależy od temperatury, prędkości, czasu jazdy i indywidualnej tolerancji na zimno.
- Jeżeli dłonie zaczynają marznąć lub drętwieć, należy przerwać jazdę i ogrzać je.

7. Obsługa ekranów dotykowych

- Materiał AX Suede Conductive umożliwia obsługę kompatybilnych ekranów dotykowych bez zdejmowania rękawic.
- Skuteczność może zależeć od rodzaju ekranu, wilgoci oraz zużycia powierzchni przewodzącej.

8. Wycieraczka wizjera

- Na lewym kciuku znajduje się element ułatwiający usuwanie wody z wizjera.
- Używaj go delikatnie, aby nie zarysować wizjera zanieczyszczonego piaskiem lub innymi twardymi cząstkami.

9. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź szwy, skórę, materiał RipStop, ochraniacz kostek, pasek nadgarstka, zamek mankietu i wzmocnienia dłoni.
- Nie używaj rękawic z rozdarciami, przerwanymi szwami, uszkodzonym zapięciem lub ochraniaczem.
- Sprawdź, czy rękawice są suche wewnątrz i nie są zabrudzone olejem lub paliwem.

10. Po upadku

- Po każdym upadku dokładnie skontroluj całą powierzchnię rękawic i ochraniacze.
- Rękawice z głębokimi przetarciami, rozdarciami, przerwanymi szwami lub pękniętym ochraniaczem należy wymienić.
- Nie naprawiaj ochraniaczy klejem ani taśmą.

11. Czyszczenie

- Stosuj się przede wszystkim do oznaczeń pielęgnacyjnych na metce produktu.
- Drobne zabrudzenia usuwaj miękką wilgotną ściereczką.
- Ze względu na połączenie skóry, materiałów tekstylnych, membrany i ociepliny nie stosuj agresywnego prania ani silnych detergentów.
- Nie używaj wybielaczy, benzyny, acetonu ani rozpuszczalników.

12. Suszenie

- Susz rękawice naturalnie w temperaturze pokojowej i w przewiewnym miejscu.
- Nie susz na grzejniku, przy kominku, na silniku ani gorącym powietrzem.
- Nie wykręcaj rękawic. Pozwól, aby wilgoć odparowała stopniowo.

13. Pielęgnacja po zamoczeniu

- Po intensywnym deszczu pozostaw rękawice do pełnego wyschnięcia przed schowaniem.
- Naturalną skórę pielęgnuj wyłącznie środkami odpowiednimi do rękawic motocyklowych i zgodnie z instrukcją preparatu.
- Nie stosuj środków mogących uszkodzić membranę lub ograniczyć oddychalność.

14. Przechowywanie

- Przechowuj rękawice czyste i całkowicie suche.
- Unikaj długotrwałego nasłonecznienia, wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie przechowuj w kontakcie z paliwem, olejem, kwasami ani rozpuszczalnikami.

15. Okres użytkowania

- Trwałość rękawic zależy od częstotliwości użytkowania, warunków pogodowych, pielęgnacji i ewentualnych upadków.
- Wymień rękawice, gdy zużycie materiału, szwów, ochraniacza, membrany lub zapięć może ograniczać ich właściwości ochronne.

16. Certyfikacja

Rebelhorn Summit Winter posiadają certyfikację CE zgodną z EN 13594:2015 na poziomie Level 1 KP. Oznaczenie KP informuje o pozytywnym przejściu wymaganego badania ochrony kostek. Dokładne oznaczenia należy zawsze porównać z etykietą CE konkretnej pary rękawic.

17. Ważne informacje końcowe

Żadne rękawice motocyklowe nie gwarantują całkowitej ochrony przed urazem ani całkowitego komfortu cieplnego w każdych warunkach. Używaj właściwego rozmiaru, prawidłowo zapinaj rękawice i regularnie kontroluj ich stan.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników rękawic Rebelhorn Summit Winter.