

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Rękawice motocyklowe OZONE RS600

Sport / szosa / jazda motocyklowa

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Rękawice muszą być prawidłowo dobrane, zapięte i nieuszkodzone.

Dokument dotyczy modelu Ozone RS600. Pierwszeństwo mają oznaczenia CE i informacje umieszczone na etykiecie konkretnej pary rękawic.

Model	Ozone RS600
Typ	Sportowe rękawice motocyklowe
Certyfikacja	CE - EN 13594:2015
Materiał	Skóra; wzmocnione strefy ochronne
Ochrona	Twarde osłony kostek i palców, dodatkowe panele ochronne
Dłoń	Wzmocniona wewnętrzna część dłoni, strefa poprawiająca chwyt
Wentylacja	Elementy perforowane / wentylowane zależnie od wersji
Zapięcie	Regulowane zapięcie nadgarstka

1. Przeznaczenie

- Ozone RS600 to rękawice motocyklowe przeznaczone do jazdy szosowej i sportowej.
- Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o ochronie dłoni przed skutkami otarć, uderzeń i przeciążeń występujących podczas jazdy motocyklem.

2. Dobór rozmiaru

- Dobierz rozmiar zgodnie z tabelą producenta.
- Palce powinny dochodzić blisko końców rękawicy, ale nie mogą być silnie uciskane.
- Rękawica nie powinna przesuwać się na dłoni podczas zaciskania chwytu.
- Sprawdź, czy możesz swobodnie obsługiwać klamkę sprzęgła, hamulca, manetkę gazu i przełączniki.
- Zbyt luźna rękawica może przesunąć elementy ochronne, a zbyt ciasna może ograniczać czucie i krążenie.

3. Zakładanie i zapinanie

- Wsuń dłonie do końca, prawidłowo układając każdy palec.
- Upewnij się, że ochraniacze kostek i palców znajdują się we właściwej pozycji.
- Dopasuj zapięcie nadgarstka tak, aby rękawica nie mogła zsunąć się podczas jazdy.
- Nie zaciskaj zapięcia tak mocno, aby powodowało drętwienie dłoni.

4. Ochrona dłoni

- Twarde osłony kostek i palców pomagają ograniczać skutki bezpośrednich uderzeń.
- Dodatkowe panele ochronne i wzmocnienia zwiększają odporność najbardziej narażonych stref.
- Wewnętrzna część dłoni jest wzmacniana w miejscach intensywnego kontaktu z kierownicą.
- Nie modyfikuj, nie wycinaj i nie usuwaj elementów ochronnych.

5. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź skórę, szwy, zapięcia i elementy ochronne.
- Upewnij się, że żaden ochraniacz nie jest pęknięty, odklejony ani trwale zdeformowany.
- Sprawdź wewnętrzną część dłoni pod kątem przetarć i rozdarć.
- Nie używaj rękawic z uszkodzonym zapięciem lub poważnie uszkodzoną konstrukcją.

6. Użytkowanie

- Rękawice powinny być całkowicie założone i prawidłowo zapięte przez cały czas jazdy.
- Przed ruszeniem sprawdź pewność chwytu kierownicy.
- Jeżeli rękawica nasiąknie wodą, może czasowo zmienić dopasowanie i czucie elementów sterujących.
- Unikaj kontaktu rękawic z paliwem, olejem, płynem hamulcowym i rozpuszczalnikami.

7. Wentylacja

- Perforowane lub wentylowane strefy pomagają zwiększyć przepływ powietrza.
- Po intensywnej jeździe pozostaw rękawice w przewiewnym miejscu do wyschnięcia i odprowadzenia wilgoci.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych dodatkowymi nakładkami lub modyfikacjami.

8. Czyszczenie

- Najpierw usuń luźny kurz i zabrudzenia miękką ściereczką.
- Skórę czyść delikatnie wilgotną ściereczką i środkiem przeznaczonym do pielęgnacji skóry motocyklowej.
- Nie pierz rękawic w pralce, chyba że etykieta producenta wyraźnie na to zezwala.
- Nie używaj benzyny, alkoholu, wybielaczy, rozpuszczalników ani agresywnych detergentów.
- Po wyschnięciu można zastosować odpowiedni preparat do konserwacji skóry, zgodnie z instrukcją tego preparatu.

9. Suszenie

- Susz rękawice naturalnie w temperaturze pokojowej.
- Nie kładź ich bezpośrednio na grzejniku.
- Nie stosuj suszarki, opalarki, otwartego ognia ani bardzo gorącego powietrza.
- Podczas schnięcia co pewien czas delikatnie uformuj rękawice, aby ograniczyć sztywnienie skóry.

10. Postępowanie po upadku

- Po każdym upadku dokładnie obejrzyj rękawice z obu stron.
- Sprawdź ochraniacze kostek i palców, szwy, wewnętrzną stronę dłoni oraz zapięcia.
- Rękawice z przetartą skórą na wylot, rozprutymi szwami, pękniętym ochraniaczem lub niesprawnym zapięciem należy wycofać z użytkowania.
- Uszkodzenia po silnym uderzeniu mogą obniżyć poziom ochrony, nawet jeśli wyglądają niegroźnie.

11. Przechowywanie

- Przechowuj rękawice czyste i całkowicie suche.
- Nie pozostawiaj wilgotnych rękawic w zamkniętej torbie lub kufrze przez długi czas.
- Chroń przed promieniowaniem UV, wysoką temperaturą i wilgocią.
- Nie przechowuj w kontakcie z paliwem, olejami i chemikaliami.

12. Certyfikacja

Model Ozone RS600 jest oznaczany jako certyfikowane rękawice motocyklowe CE zgodne z normą EN 13594:2015. Norma dotyczy wymagań ochronnych dla rękawic przeznaczonych dla motocyklistów.

Dokładny poziom ochrony oraz dodatkowe oznaczenia, np. poziom 1 lub symbol KP, należy odczytać bezpośrednio z etykiety CE konkretnej pary. Nie należy ich dopisywać bez potwierdzenia na produkcie.

13. Ważne informacje

Rękawice ochronne zmniejszają ryzyko i zakres niektórych obrażeń, ale nie gwarantują pełnej ochrony w każdym wypadku. Zużyte lub uszkodzone rękawice należy wymienić.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników rękawic Ozone RS600.