

eXtreme® 185-STRONG-ABS

Instrukcja montażu i użytkowania uchwyty motocyklowego z etui na telefon - wersja polska

Instrukcja dotyczy uchwyty motocyklowego eXtreme® typ 185-STRONG-ABS, kod produktu WOD000041. EAN 5901445638191.

WAŻNE: uchwyt i etui są odporne na wodę, ale nie są wodoszczelne. Nie należy zanurzać etui. Podczas intensywnego deszczu niewielka ilość wody może przedostać się do środka.

1. Przeznaczenie

Uchwyt 185-STRONG-ABS jest przeznaczony do mocowania telefonu lub nawigacji na motocyklu. Etui chroni urządzenie przed brudem, zachlapaniem i częścią drgań, a przezroczysty front umożliwia podgląd ekranu i obsługę dotyku.

2. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wymiary wewnętrzne etui	185 x 90 x 45 mm
Maks. wymiary telefonu	185 x 90 mm
Maks. grubość telefonu	45 mm
Średnica kierownicy	22-32 mm
Regulacja	obrót 360°
Masa	ok. 420 g
Montaż	na kierownicy lub pod lusterkiem / śrubą
Kod produktu	WOD000041
EAN	5901445638191

3. Zawartość zestawu

- etui z głowicą uchwyty
- mocowanie na kierownicę
- mocowanie pod lusterko lub inną śrubę
- dwa zestawy plastikowych wkładek dystansowych
- klucz imbusowy
- opaska samoprzylepna

4. Sprawdzenie przed montażem

- sprawdź, czy średnica kierownicy mieści się w zakresie 22-32 mm
- wybierz miejsce, które nie ogranicza ruchu kierownicy
- uchwyt nie może zasłaniać wskaźników ani utrudniać dostępu do stacyjki
- nie montuj uchwyty na przewodach hamulcowych, przewodach paliwowych ani elementach ruchomych

5. Montaż na kierownicy

1. Ustaw motocykl stabilnie na płaskiej powierzchni.
2. Dobierz odpowiednie plastikowe wkładki do średnicy kierownicy.
3. Załóż obejmę mocującą na kierownicę.
4. Dokręć śruby równomiernie kluczem imbusowym, bez nadmiernej siły.
5. Zamocuj ramię i głowicę etui.
6. Ustaw etui w żądanej pozycji.
7. Sprawdź pełny skręt kierownicy w lewo i prawo.

8. Porusz uchwytem ręką i upewnij się, że nie obraca się na kierownicy.

6. Montaż pod lusterkiem / śrubą

- wykorzystaj dołączony uchwyt montażowy przeznaczony do śruby
- montaż wykonuj tylko w miejscu, które nie wpływa na bezpieczeństwo elementu mocowanego
- po ponownym dokręceniu lusterka lub śruby sprawdź stabilność i prawidłowe ustawienie
- jeżeli nie masz pewności co do momentu dokręcania, skorzystaj z danych producenta motocykla

7. Umieszczanie telefonu

1. Otwórz podwójny zamek błyskawiczny.
2. Włóż telefon do etui.
3. Ustaw urządzenie ekranem do przezroczystego frontu.
4. Zabezpiecz telefon wewnętrzną opaską na rzep tak, aby był dociskany do przedniej folii.
5. Sprawdź, czy telefon nie porusza się swobodnie wewnątrz etui.
6. Zamknij oba suwaki zamka.

8. Obsługa ekranu

Przezroczysty front umożliwia obsługę ekranu dotykowego. Wewnętrzna opaska na rzep dociska telefon do szyby, co ułatwia przenoszenie dotyku.

- nie obsługuj telefonu podczas jazdy
- ustaw trasę, muzykę i aplikacje przed rozpoczęciem jazdy
- jeśli ekran reaguje słabo, sprawdź czy telefon jest prawidłowo dociśnięty do frontu

9. Ładowanie przewodowe

- użyj gumowanego wyjścia na kabel
- przewód poprowadź tak, aby nie był naprężony ani zagięty
- nie prowadź przewodu w pobliżu gorących i ruchomych części motocykla
- wyjście zmniejsza ilość wody i brudu, ale nie gwarantuje pełnej szczelności

10. Powerbank i ładowanie bezprzewodowe

Wewnątrz etui znajdują się kieszenie na drobne przedmioty, w tym powerbank. Jeżeli telefon i powerbank obsługują ładowanie indukcyjne, ładowanie może działać również wewnątrz etui.

- zabezpiecz powerbank tak, aby nie przemieszczał się podczas jazdy
- nie używaj uszkodzonego lub przegrzanego powerbanku
- kontroluj temperaturę telefonu i powerbanku, szczególnie w pełnym słońcu

11. Regulacja kąta

- głowica umożliwia obrót do 360°
- ustaw ekran tak, aby był czytelny bez odrywania wzroku od drogi
- po regulacji dokładnie zablokuj głowicę
- przed jazdą sprawdź, czy etui nie zmienia położenia pod naciskiem dłoni

12. Ochrona przed wodą

Etui jest wodoodporne, lecz nie wodoszczelne.

- nie zanurzaj etui w wodzie
- przy silnym i długotrwałym deszczu zabezpiecz telefon dodatkowo
- po jeździe w deszczu otwórz etui i pozostaw do wyschnięcia
- nie wkładaj mokrego telefonu, powerbanku ani kabla do zamkniętego etui

13. Kontrola przed każdą jazdą

- sprawdź obejmę i śruby mocujące
- sprawdź blokadę głowicy
- sprawdź stan zamków błyskawicznych
- upewnij się, że telefon jest zabezpieczony wewnętrzną opaską
- sprawdź, czy uchwyt nie koliduje z kierownicą, przewodami ani zbiornikiem

- sprawdź stabilność całego zestawu przez mocne poruszenie ręką

14. Wibracje i bezpieczeństwo telefonu

Uchwyt posiada właściwości antywibracyjne, jednak żaden uchwyt nie eliminuje wszystkich drgań motocykla. Długotrwałe silne wibracje mogą wpływać na elementy mechaniczne i optyczne niektórych smartfonów.

- regularnie kontroluj stan telefonu i uchwytu
- nie używaj uchwytu, jeśli głowica ma wyczuwalny luz
- na bardzo nierównej nawierzchni ogranicz prędkość

15. Czyszczenie

- wyjmij telefon i powerbank przed czyszczeniem
- czyść wilgotną miękką ściereczką
- przezroczysty front czyść delikatnie, aby go nie porysować
- nie używaj benzyny, acetonu, rozpuszczalników ani środków ściernych
- nie myj uchwytu myjką ciśnieniową

16. Przechowywanie

- przechowuj suche etui z otwartym zamkiem
- chroń przed bardzo wysoką temperaturą
- nie przechowuj ciężkich przedmiotów na przezroczystym froncie
- okresowo sprawdzaj stan śrub, wkładek i opaski rzepowej

17. Kiedy przerwać użytkowanie

- gdy obejmą lub ramię są pęknięte
- gdy głowica nie utrzymuje ustawionego położenia
- gdy zamek błyskawiczny nie zamyka etui
- gdy etui odłącza się od głowicy lub ma duży luz
- gdy uchwyt przesuwają się na kierownicy mimo prawidłowego dokręcenia

18. Producent / podmiot odpowiedzialny

TKN-Connect
ul. Aleksandra Orłowskiego 32
04-830 Warszawa, Polska
e-mail: biuro@tkn-connect.pl
tel.: +48 513 461 419

19. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnej karty produktu eXtreme® 185-STRONG-ABS (WOD000041, EAN 5901445638191). W razie rozbieżności pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie i dokumentacja producenta.