

## **Instrukcja użytkowania - Forma Adventure Low Air**

### **Przeznaczenie**

Buty motocyklowe Forma Adventure Low Air zostały zaprojektowane do jazdy turystycznej, adventure oraz dual sport w warunkach ciepłej pogody. Dzięki przewiewnej konstrukcji zapewniają wysoki komfort podczas długich podróży i codziennego użytkowania.

### **Zakładanie i dopasowanie**

1. Otwórz klamry regulacyjne.
2. Poluzuj paski mocujące.
3. Włóż stopę do buta, upewniając się, że pięta jest prawidłowo osadzona.
4. Zapnij klamry i wyreguluj ich napięcie.
5. Sprawdź, czy but stabilnie utrzymuje stopę i kostkę bez nadmiernego ucisku.

### **Użytkowanie**

- Używaj obuwia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przed każdą jazdą sprawdź stan klamer, podeszwy, szwów oraz elementów ochronnych.
- Nie używaj uszkodzonych butów.
- Panele wentylacyjne zapewniają maksymalną cyrkulację powietrza i nie gwarantują wodoodporności.

### **Czyszczenie**

- Usuń kurz i zabrudzenia miękką szczotką.
- Czyść powierzchnię wilgotną ściereczką z dodatkiem łagodnego detergentu.
- Nie stosuj agresywnych środków chemicznych ani rozpuszczalników.
- Pozostaw obuwie do naturalnego wyschnięcia.

### **Konserwacja**

- Regularnie sprawdzaj działanie klamer i pasków regulacyjnych.
- Stosuj preparaty przeznaczone do pielęgnacji skóry naturalnej i mikrofibry.
- Nie używaj środków mogących zatykać panele wentylacyjne.

### **Suszenie**

- Susz w temperaturze pokojowej.
- Nie wystawiaj obuwia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas.
- Nie susz przy grzejnikach, piecach ani innych źródłach wysokiej temperatury.

### **Przechowywanie**

- Przechowuj w suchym i przewiewnym miejscu.
- Przed dłuższym przechowywaniem dokładnie wyczyść i wysusz obuwie.
- Zaleca się stosowanie prawideł lub wypełnienia utrzymującego kształt buta.

### **Ograniczenia ochrony**

Buty Forma Adventure Low Air są środkiem ochrony indywidualnej przeznaczonym do ograniczania ryzyka urazów stóp i kostek podczas jazdy motocyklem. Nie zapewniają całkowitej ochrony przed wszystkimi obrażeniami mogącymi wystąpić podczas wypadku.

### **Elementy ochronne**

- Wzmocnienia kostek TPU.
- Wzmocniona pięta i obszar palców.
- Ochrona dźwigni zmiany biegów.
- Antypoślizgowa podeszwa adventure.
- System regulowanych klamer.

**Certyfikacja**

- CE zgodnie z rozporządzeniem PPE (UE) 2016/425
- EN 13634:2017 – obuwie ochronne dla motocyklistów

**Producent**

Forma Boots S.r.l.  
Via De Gasperi 5  
31010 Altivole (TV), Włochy