

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Jeansy motocyklowe OZONE HORNET II

Miasto / codzienna jazda / krój Slim Fit

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Spodnie muszą być właściwie dobrane, zapięte, a ochraniacze prawidłowo ustawione.

Dokument dotyczy modelu Ozone HORNET II. Pierwszeństwo mają oznaczenia CE i informacje na metce konkretnego egzemplarza.

Model	Ozone HORNET II
Typ	Jeansy motocyklowe miejskie
Krój	Slim Fit
Materiał zewnętrzny	Denim: 98% bawełna, 2% elastan
Warstwa wzmacniająca	60% DuPont™ Kevlar® / 40% poliester
Ochraniacze kolan	Wyjmowane, CE Level 2
Biodra	Kieszenie na opcjonalne ochraniacze bioder
Komfort	Elastyczne wstawki nad kolanami, długie zamki w nogawkach

1. Przeznaczenie

- Ozone Hornet II to jeansy motocyklowe przeznaczone przede wszystkim do jazdy miejskiej i codziennego użytkowania.
- Konstrukcja łączy wygląd klasycznych jeansów z warstwą wzmacniającą i ochraniaczami kolan.
- Krój Slim Fit zapewnia dopasowany wygląd i ogranicza nadmierne przemieszczanie materiału.

2. Dobór rozmiaru

- Dobierz rozmiar zgodnie z aktualną tabelą producenta.
- Spodnie powinny przylegać do ciała, ale nie ograniczać ruchów ani krążenia.
- W pozycji siedzącej na motocyklu sprawdź, czy nogawki nie podciągają się nadmiernie.
- Ochraniacze kolan muszą pozostawać centralnie na kolanach po przyjęciu pozycji jazdy.

3. Ochraniacze kolan

- Model wyposażono w wyjmowane ochraniacze kolan CE Level 2.
- Przed każdą jazdą sprawdź ich położenie i stan.
- Ochraniacz nie może być odwrócony, zagięty ani przesunięty na bok.
- Po zejściu z motocykla ochraniacze można wyjąć, jeśli konstrukcja kieszeni na to pozwala.
- Nie przycinaj i nie modyfikuj ochraniaczy.

4. Ochraniacze bioder

- Spodnie posiadają kieszenie na opcjonalne ochraniacze bioder.
- Dobieraj wyłącznie wkłady o odpowiednich wymiarach i przeznaczone do odzieży motocyklowej.
- Po montażu sprawdź, czy ochraniacze pozostają nad biodrami i nie ograniczają ruchów.
- Normę i poziom ochrony dodatkowych wkładów należy sprawdzić na ich własnym oznaczeniu CE.

5. Materiały i warstwa wzmacniająca

- Warstwa zewnętrzna wykonana jest z denimu: 98% bawełna i 2% elastan.
- Wewnętrzna warstwa wzmacniająca wykorzystuje mieszankę 60% DuPont™ Kevlar® i 40% poliestru.
- Warstwa wzmacniająca ma zwiększać odporność stref narażonych na ścieranie.
- Elastyczne wstawki nad kolanami poprawiają swobodę ruchów podczas jazdy.

6. Zakładanie i użytkowanie

- Przed jazdą zapnij rozporek i zapnijcie pasa.
- Długie zamki w nogawkach ułatwiają zakładanie i zdejmowanie spodni.
- Sprawdź, czy zawartość kieszeni nie powoduje ucisku i nie może wypaść podczas jazdy.
- Nie przechowuj twardych, ostrych lub ciężkich przedmiotów w kieszeniach w strefach narażonych na uderzenie.
- Nie modyfikuj konstrukcji jeansów ani warstwy wzmacniającej.

7. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź materiał, szwy, zamki, guziki i kieszenie ochraniaczy.
- Skontroluj warstwę wzmacniającą pod kątem przetarć i rozdarć.
- Sprawdź ochraniacze kolan pod kątem pęknięć i trwałych odkształceń.
- Nie używaj spodni, jeżeli ochraniacze nie mogą być prawidłowo utrzymane na miejscu.

8. Czyszczenie i pranie

- Zawsze stosuj się do symboli na metce pielęgnacyjnej konkretnego egzemplarza.
- Przed praniem wyjmij ochraniacze kolan i ewentualne ochraniacze bioder.
- Opróżnij kieszenie, zapnij zamki i guziki.
- Stosuj łagodny detergent.
- Nie używaj wybielaczy, rozpuszczalników ani agresywnych odplamiaczy.
- Nie stosuj środków mogących uszkodzić włókna aramidowe lub elastyczne.

9. Suszenie

- Susz spodnie naturalnie w przewiewnym miejscu.
- Nie kładź ich bezpośrednio na grzejniku.
- Nie stosuj otwartego ognia ani bardzo gorącego powietrza.
- Nie montuj ochraniaczy ponownie, dopóki spodnie nie są całkowicie suche.

10. Postępowanie po upadku

- Po każdym upadku dokładnie sprawdź denim, warstwę wzmacniającą, szwy, zamki i ochraniacze.
- Jeżeli materiał jest przetarty na wylot, szwy są rozerwane albo warstwa wzmacniająca została poważnie uszkodzona, spodnie należy wycofać z użytkowania do czasu oceny.
- Pęknięty lub trwale zdeformowany ochraniacz należy wymienić.
- Po silnym ślizgu właściwości ochronne mogą być obniżone nawet przy niewielkich uszkodzeniach zewnętrznych.

11. Przechowywanie

- Przechowuj spodnie czyste i całkowicie suche.
- Nie pozostawiaj wilgotnych spodni w zamkniętej torbie przez długi czas.
- Chroń przed długotrwałym promieniowaniem UV i wysoką temperaturą.
- Nie przechowuj w kontakcie z paliwem, olejami, rozpuszczalnikami lub innymi agresywnymi substancjami.

12. Informacje o certyfikacji

Dla modelu Ozone HORNET II potwierdzone są wyjmowane ochraniacze kolan CE Level 2. Karty produktu wskazują także wykonanie zgodnie ze standardami CE, jednak nie podają jednoznacznie konkretnej klasy całych spodni według EN 17092. Dlatego należy kierować się oznaczeniem CE i normą na metce konkretnego egzemplarza.

13. Ważne informacje końcowe

Jeansy ochronne mogą ograniczyć zakres niektórych obrażeń, ale nie eliminują ryzyka urazu. Zużyte, uszkodzone lub źle dopasowane spodnie należy wycofać z użytkowania.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników jeansów motocyklowych Ozone HORNET II.