

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Rękawice motocyklowe OZONE TOURING WP

Turystyka / miasto / chłodniejsze i deszczowe warunki

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Rękawice muszą być prawidłowo dobrane, zapięte i nieuszkodzone.

Dokument dotyczy modelu Ozone TOURING WP. Pierwszeństwo mają oznaczenia CE oraz informacje na etykiecie konkretnej pary rękawic.

Model	Ozone TOURING WP
Typ	Turystyczne rękawice motocyklowe
Certyfikacja	CE - EN 13594:2015
Materiały	Skóra kozia, poliester, nylon, Amara
Podszewka	Poliester micro mesh + ocieplina
Membrana	Wodoodporna i oddychająca HIPORA®
Ochrona	Piankowe ochraniacze kostek, dodatkowe panele ochronne, podwójna warstwa dłoni
Komfort	Regulacja nadgarstka, elastyczne strefy, wycieraczka wizjera na palcu wskazującym

1. Przeznaczenie

- Ozone TOURING WP to turystyczne rękawice motocyklowe przeznaczone do jazdy miejskiej i turystycznej, szczególnie w chłodniejszych oraz wilgotnych warunkach.
- Membrana HIPORA® ogranicza przenikanie wody do wnętrza i umożliwia odprowadzanie pary wodnej.
- Ocieplina zwiększa komfort cieplny podczas jazdy w niższych temperaturach.

2. Certyfikacja i ochrona

- Rękawice są oznaczane jako certyfikowane rękawice motocyklowe CE zgodne z EN 13594:2015.
- Panele z pianki pomagają absorbować energię uderzeń w okolicy kostek dłoni.
- Podwójna warstwa materiału po wewnętrznej stronie dłoni zwiększa odporność strefy narażonej na ścieranie.
- Dokładny poziom ochrony oraz ewentualne dodatkowe oznaczenia należy odczytać z etykiety CE konkretnej pary.

3. Dobór rozmiaru

- Dobierz rozmiar zgodnie z tabelą producenta.
- Palce powinny dochodzić blisko końców rękawicy, ale nie mogą być mocno uciskane.
- Rękawica nie powinna przesuwać się na dłoni podczas zaciskania chwytu.
- Sprawdź swobodną obsługę sprzęgła, hamulca, manetki gazu i przełączników.
- Zbyt luźna rękawica może przesunąć strefy ochronne, a zbyt ciasna może ograniczać czucie i krążenie.

4. Zakładanie i zapinanie

- Wsuń dłoń do końca i prawidłowo ułóż wszystkie palce.
- Upewnij się, że strefy ochronne znajdują się we właściwej pozycji.
- Wyreguluj napięcie nadgarstka tak, aby rękawica nie mogła zsunąć się podczas jazdy.
- Nie zaciskaj paska tak mocno, aby powodował drętwienie dłoni.

5. Membrana HIPORA®

- Membrana HIPORA® zapewnia ochronę przed wilgocią przy jednoczesnym zachowaniu oddychalności.
- Nie przekłuwaj rękawic i nie modyfikuj konstrukcji w sposób mogący uszkodzić membranę.
- Po silnym lub długotrwałym deszczu rękawice należy wysuszyć naturalnie przed kolejnym użyciem.
- Kontakt z rozpuszczalnikami, paliwem i agresywną chemią może uszkodzić membranę oraz materiały.

6. Użytkowanie podczas jazdy

- Rękawice powinny być całkowicie założone i prawidłowo zapięte przez cały czas jazdy.
- Przed ruszeniem sprawdź pewność chwytu kierownicy.
- Używaj wycieraczki na palcu wskazującym do delikatnego usuwania wody z wizjera, bez silnego nacisku.
- Jeżeli rękawice są mocno przemoczone lub uszkodzone, nie kontynuuj jazdy, jeśli wpływa to na pewność obsługi motocykla.

7. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź skórę, szwy, panele ochronne i zapięcia.
- Skontroluj wewnętrzną stronę dłoni pod kątem przetarć i rozdarć.
- Upewnij się, że ochraniacze kostek nie są pęknięte ani trwale zdeformowane.
- Nie używaj rękawic z poważnie uszkodzonym materiałem lub niesprawnym zapięciem.

8. Czyszczenie

- Usuń luźny kurz i zabrudzenia miękką ściereczką.
- Skórę czyść delikatnie wilgotną ściereczką i preparatem odpowiednim do skóry motocyklowej.
- Nie pierz rękawic w pralce, chyba że etykieta producenta wyraźnie na to zezwala.
- Nie używaj benzyny, alkoholu, wybielaczy, rozpuszczalników ani agresywnych detergentów.
- Nie namaczaj rękawic przez długi czas.

9. Suszenie

- Susz rękawice naturalnie w temperaturze pokojowej i w przewiewnym miejscu.
- Nie kładź ich bezpośrednio na grzejniku.
- Nie używaj suszarki, opalarki, otwartego ognia ani bardzo gorącego powietrza.
- Podczas schnięcia można delikatnie uformować rękawice, aby ograniczyć sztywnienie skóry.

10. Postępowanie po upadku

- Po każdym upadku dokładnie obejrzyj obie rękawice.
- Sprawdź ochraniacze kostek, szwy, wewnętrzną stronę dłoni oraz zapięcia.
- Rękawice z przetartą skórą na wylot, rozprutymi szwami, pękniętym ochraniaczem lub niesprawnym zapięciem należy wycofać z użytkowania.
- Silne uderzenie może obniżyć skuteczność ochrony nawet wtedy, gdy uszkodzenie nie jest od razu widoczne.

11. Przechowywanie

- Przechowuj rękawice czyste i całkowicie suche.
- Nie pozostawiaj wilgotnych rękawic w zamkniętej torbie lub kufrze przez długi czas.
- Chroń przed promieniowaniem UV, wysoką temperaturą i nadmierną wilgocią.
- Nie przechowuj w kontakcie z paliwem, olejem ani substancjami chemicznymi.

12. Ważne informacje końcowe

Aktualne karty produktu Ozone TOURING WP podają m.in.: skórę kozią, poliestr, nylon i Amarę, podszewkę polyester micro mesh, membranę HIPORA®, ocieplinę, piankowe panele ochronne kostek, podwójną warstwę materiału po wewnętrznej stronie dłoni, regulację nadgarstka oraz wycieraczkę wizjera na palcu wskazującym.

Rękawice ochronne zmniejszają ryzyko i zakres niektórych obrażeń, ale nie gwarantują pełnej ochrony w każdym zdarzeniu.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników rękawic Ozone TOURING WP.