

LEATT ADV X-FLOW 7.5

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji butów motocyklowych - wersja polska

Instrukcja dotyczy butów motocyklowych Leatt ADV X-Flow 7.5, w tym wersji Short, jeśli oznaczenie na konkretnym egzemplarzu tak wskazuje. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się również z etykietą CE i oznaczeniami na produkcie.

WAŻNE: buty motocyklowe ograniczają ryzyko niektórych urazów, ale nie mogą zagwarantować pełnej ochrony w każdym wypadku. Nie używaj produktu uszkodzonego, nadmiernie zużytego ani z niesprawnym systemem zapięcia.

1. Przeznaczenie

Leatt ADV X-Flow 7.5 to wentylowane buty motocyklowe typu adventure/touring przeznaczone szczególnie do jazdy w ciepłych warunkach. Konstrukcja łączy nubuk, perforowaną piankę i oddychający materiał zewnętrzny, zapewniając przepływ powietrza oraz ochronę stopy i kostki.

2. Najważniejsze cechy

- lekka, wentylowana konstrukcja X-Flow
- cholewka z nubuku z zewnętrzną impregnacją DWR
- system SlideLock z jednokierunkowym mechanizmem domykającym górną część buta
- kute aluminiowe klamry z systemem Over-Lock i stalową podstawą
- profilowany nosek ułatwiający zmianę biegów
- gumowy panel na nosku poprawiający kontakt z dźwignią zmiany biegów
- ogranicznik zgięcia w strefie kostki
- pianka 3DF Impact w obszarze kostki
- profilowane podparcie pięty
- podeszwa ADV zapewniająca przyczepność na motocyklu i podczas chodzenia
- amortyzująca warstwa środkowa z pianki PU
- stalowe wzmocnienie podeszwy

3. Certyfikacja

Buty są testowane i certyfikowane zgodnie z normą EN 13634:2017 - obuwie ochronne dla motocyklistów. Dokładny poziom ochrony należy odczytać z oznaczenia CE i piktogramu umieszczonego na konkretnym egzemplarzu.

4. Dobór rozmiaru

But powinien stabilnie obejmować stopę i kostkę, bez powodowania drętwienia lub nadmiernego ucisku. Palce nie powinny stale opierać się o czubek buta.

- Przymierzaj buty w skarpetach używanych podczas jazdy.
- Sprawdź dopasowanie obu stóp.
- Po zapięciu pięta nie powinna nadmiernie unosić się wewnątrz buta.
- Przed jazdą wykonaj kilka kroków oraz sprawdź obsługę dźwigni zmiany biegów i hamulca.
- Zakres rozmiarów producenta dla wersji ADV X-Flow 7.5 Short: US 5-13 / UK 4-12 / EU 38-48 / 24-31 cm.

5. Zakładanie butów

1. Rozepnij klamry oraz zwolnij system SlideLock.
2. Wsuń stopę do buta i popraw język oraz wewnętrzne elementy wyściółki.
3. Ustaw stopę centralnie i upewnij się, że pięta znajduje się prawidłowo w tylnej części buta.
4. Zapnij klamry, zaczynając od dolnych, i stopniowo dopasuj ich napięcie.
5. Zamknij system SlideLock w górnej części buta.
6. Sprawdź, czy but jest stabilny, lecz nie ogranicza krążenia.

6. Regulacja klamer

- Reguluj długość pasków tak, aby nacisk był równomierny.
- Nie zapinaj klamer z nadmierną siłą.
- Klamra musi się całkowicie zatrzasnąć przed jazdą.
- Jeżeli klamra lub pasek są pęknięte, zdeformowane lub nie blokują się pewnie, wymień uszkodzony element.
- Nie wykonuj prowizorycznych napraw klamer drutem, opaskami lub klejem.

7. System SlideLock

SlideLock jest jednokierunkowym systemem zamknięcia górnej części buta, który pomaga utrzymać odpowiednie dopasowanie.

- Przed zamknięciem upewnij się, że materiał nie jest podwinięty.
- Dociągnij system tylko do poziomu zapewniającego stabilność bez nadmiernego ucisku.
- Przed każdą jazdą sprawdź, czy system nie jest zabrudzony piaskiem lub błotem.
- Nie smaruj elementów SlideLock przypadkowymi olejami lub smarami.

8. Wentylacja i warunki użytkowania

- Model X-Flow został zaprojektowany z myślą o intensywnym przepływie powietrza.
- Perforowana konstrukcja może przepuszczać wodę - model X-Flow nie jest odpowiednikiem wersji wodoodpornej HydraDri.
- Po jeździe w deszczu lub przejazdach przez wodę dokładnie wysusz wnętrze buta.
- Nie zasłaniaj perforowanych i wentylowanych stref dodatkowymi powłokami, które mogą ograniczyć przepływ powietrza.

9. Kontrola przed każdą jazdą

- sprawdź działanie wszystkich klamer i pasków
- sprawdź system SlideLock
- sprawdź stan nubuku i materiałów tekstylnych
- sprawdź strefę kostki, ogranicznik zgięcia oraz piankę ochronną
- sprawdź podeszwę pod kątem pęknięć, rozklejenia i nadmiernego zużycia
- sprawdź gumowy panel na nosku i elementy strefy zmiany biegów
- upewnij się, że but nie jest trwale zdeformowany

10. Czyszczenie

- Po jeździe usuń piasek i błoto miękką szczotką.
- Do czyszczenia używaj letniej wody i łagodnego środka przeznaczonego do odpowiednich materiałów.
- Nie stosuj benzyny, acetonu, rozpuszczalników ani agresywnych odtłuszczaczy.
- Nie używaj myjki ciśnieniowej bezpośrednio na klamry, szwy i połączenie podeszwy z cholewką.
- Elementy nubukowe czyść delikatnie zgodnie z zasadami pielęgnacji nubuku.
- Nie stosuj preparatów mogących zatkać perforacje i strefy wentylacyjne.

11. Suszenie

- Otwórz wszystkie klamry i maksymalnie rozchyl cholewkę.
- Susz naturalnie w temperaturze pokojowej, w przewiewnym miejscu.
- Nie susz na grzejniku, piecu, przy kominku ani gorącym nawiewem.
- Nie pozostawiaj mokrych butów w zamkniętej torbie.
- Nie używaj ponownie butów przed całkowitym wyschnięciem, jeśli wilgoć pogarsza dopasowanie lub komfort.

12. Pielęgnacja nubuku i DWR

- Nubuk wymaga delikatnej pielęgnacji i nie powinien być pokrywany zwykłymi tłustymi pastami do skóry.
- Do odświeżenia właściwości hydrofobowych używaj wyłącznie preparatów odpowiednich do nubuku i materiałów technicznych.
- Przed zastosowaniem środka pielęgnacyjnego wykonaj próbę na mało widocznym fragmencie.

- Zewnętrzna impregnacja DWR poprawia odporność na lekką wilgoć, ale nie czyni modelu X-Flow w pełni wodoodpornym.

13. Po upadku lub uderzeniu

Po mocnym uderzeniu dokładnie skontroluj buty. Uszkodzenia materiałów ochronnych mogą nie być od razu widoczne.

- wycofaj buty z użytkowania przy pęknięciu elementów ochronnych
- nie używaj buta z uszkodzonym ogranicznikiem zgięcia
- wymień but, jeśli podeszwa rozwarstwia się lub stalowe wzmocnienie uległo deformacji
- w razie wątpliwości skonsultuj produkt ze sprzedawcą lub serwisem

14. Przechowywanie

- Przechowuj buty czyste i całkowicie suche.
- Trzymaj je w chłodnym, suchym i wentylowanym miejscu.
- Chroń przed paliwem, olejami, rozpuszczalnikami i wysoką temperaturą.
- Nie przygniataj cholewek ciężkimi przedmiotami.
- Nie przechowuj przez długi czas w szczelnej, wilgotnej torbie.

15. Ostrzeżenia

- Buty nie gwarantują pełnej ochrony przed wszystkimi urazami.
- Nie modyfikuj konstrukcji, podeszwy, ogranicznika zgięcia ani elementów ochronnych.
- Nie używaj uszkodzonych klamer i pasków.
- Stosuj buty razem z pozostałymi elementami wyposażenia ochronnego odpowiednimi do jazdy motocyklem.

16. Dane producenta

Producent / marka: Leatt Corporation

12 Kiepersol Crescent, Atlas Gardens Business Park,

Contermanskloof Road, Durbanville, 7550 Cape Town, Republika Południowej Afryki

Strona internetowa: LEATT.COM

17. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnych danych producenta Leatt dotyczących serii ADV X-Flow 7.5 oraz ogólnych zasad użytkowania certyfikowanego obuwia motocyklowego. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają oznaczenia CE, etykieta produktu oraz oryginalna dokumentacja producenta.