

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Spodnie motocyklowe REBELHORN URBAN III

Jeans / Street / Urban / Loose Fit

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Spodnie muszą być prawidłowo dobrane, zapięte i wyposażone w prawidłowo ustawione ochraniacze.

Pierwszeństwo mają oznaczenia CE, metka produktu oraz dokumentacja konkretnego egzemplarza.

Model	Rebelhorn Urban III
Typ	Jeansy motocyklowe / Urban
Krój	Loose Fit
Warstwa zewnętrzna	Denim Jeans - bawełna + elastan
Warstwa ochronna	60% DuPont Kevlar Aramid Fiber, 40% poliester
Ochraniacze kolan	CE Level 2, regulowane
Ochraniacze bioder	CE Level 2
Kość ogonowa	Kieszka na opcjonalny ochraniacz
Wzmocnienia	Podwójne i potrójne szwy
Wentylacja	Punktowa wentylacja w kroku
Certyfikacja	CE AA - EN 17092-3:2020

1. Przeznaczenie

- Rebelhorn Urban III to jeansy motocyklowe przeznaczone do jazdy miejskiej, drogowej i rekreacyjnej.
- Odzież ogranicza skutki ścierania i uderzeń w razie upadku, ale nie gwarantuje całkowitej ochrony przed wszystkimi obrażeniami.

2. Dobór rozmiaru i dopasowanie

- Spodnie powinny być wygodne i nie ograniczać ruchów w pozycji jazdy.
- Sprawdź dopasowanie w pozycji stojącej i siedzącej na motocyklu.
- Ochraniacze kolan i bioder muszą pozostawać we właściwej pozycji podczas jazdy.
- Zbyt luźne spodnie mogą powodować przesuwanie się ochraniaczy podczas upadku.

3. Ochraniacze kolan

- Spodnie wyposażono w ochraniacze kolan CE Level 2.
- Położenie ochraniaczy kolan można regulować.
- Ustaw je tak, aby w pozycji jazdy centralnie osłaniały staw kolanowy.
- Nie przycinaj, nie wierć ani nie modyfikuj ochraniaczy.

4. Ochraniacze bioder

- Model wyposażono w ochraniacze bioder CE Level 2.
- Ochraniacze powinny leżeć płasko w przeznaczonych kieszeniach.
- Przed jazdą sprawdź, czy ochraniacze nie są pęknięte, zdeformowane ani przesunięte.

5. Wzmocnienia Kevlar

- W strefach kolan, bioder i pasa zastosowano panele z włókna aramidowego DuPont Kevlar.
- Warstwa ochronna zwiększa odporność na ścieranie w miejscach szczególnie narażonych podczas upadku.
- Nie usuwaj i nie modyfikuj paneli ochronnych.

6. Kość ogonowa

- Spodnie posiadają kieszeń na opcjonalny ochraniacz kości ogonowej.
- Jeżeli ochraniacz jest stosowany, musi być dobrany do przeznaczonej kieszeni i stabilnie osadzony.

7. Wentylacja i komfort

- Punktowa wentylacja w kroku wspomaga przepływ powietrza.
- Elastan w materiale zewnętrznym poprawia swobodę ruchów.
- Regulacja w pasie i nogawkach pozwala dopasować spodnie do sylwetki.

8. Kontrola przed jazdą

- Sprawdź materiał, szwy, zamki, kieszenie i ochraniacze.
- Nie używaj spodni z poważnymi rozdarciami, przetarciami lub uszkodzonymi szwami w strefach ochronnych.
- Upewnij się, że ochraniacze kolan i bioder są kompletne i prawidłowo rozmieszczone.

9. Po upadku

- Po upadku dokładnie skontroluj spodnie, warstwę Kevlar i ochraniacze.
- Jeżeli materiał jest rozdarty, szwy przerwane lub ochraniacz uszkodzony, odzież należy wycofać z użytkowania do czasu oceny lub wymiany.
- Nie wykonuj przypadkowych napraw w strefach ochronnych.

10. Czyszczenie

- Przed praniem sprawdź symbole pielęgnacyjne na metce produktu.
- Wyjmij ochraniacze przed praniem, jeśli wymaga tego etykieta producenta.
- Stosuj łagodny detergent do odzieży tekstylnej.
- Nie używaj wybielaczy, rozpuszczalników ani agresywnych środków chemicznych.

11. Suszenie

- Susz spodnie zgodnie z symbolami na metce.
- Unikaj grzejników, suszarek z gorącym powietrzem i innych bezpośrednich źródeł wysokiej temperatury.
- Ochraniacze susz osobno w temperaturze pokojowej.

12. Przechowywanie

- Przechowuj spodnie czyste i suche, w przewiewnym miejscu.
- Unikaj długotrwałego nasłonecznienia, wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie przechowuj w kontakcie z paliwem, olejem, kwasami ani rozpuszczalnikami.

13. Okres użytkowania

- Trwałość odzieży zależy od intensywności użytkowania, sposobu pielęgnacji, warunków jazdy i ewentualnych upadków.
- Spodnie należy wymienić, gdy zużycie materiału, szwów, warstw ochronnych lub kieszeni ochraniaczy może ograniczać właściwości ochronne.

14. Certyfikacja

Rebelhorn Urban III posiada certyfikację CE klasy AA zgodnie z EN 17092-3:2020. Model wyposażono w ochraniacze kolan i bioder CE Level 2. Dokładne oznaczenia należy zawsze porównać z etykietą konkretnego egzemplarza.

15. Ważne informacje końcowe

Odzież motocyklowa ogranicza ryzyko obrażeń, ale nie eliminuje go całkowicie. Dla prawidłowej ochrony należy używać właściwego rozmiaru, prawidłowo rozmieszczonych ochraniaczy oraz regularnie kontrolować stan materiału, szwów i warstw ochronnych.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników spodni Rebelhorn Urban III.