

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Spodnie motocyklowe OZONE VULCAN

Tekstylne / turystyka / miasto / jazda wielosezonowa

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Spodnie muszą być właściwie dobrane, prawidłowo zapięte, wyregulowane i nieuszkodzone.

Dokument dotyczy modelu Ozone VULCAN. Pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie, etykieta CE i dokumentacja konkretnego egzemplarza.

Model	Ozone VULCAN
Typ	Tekstylne spodnie motocyklowe
Ochraniacze kolan	CE Level 1, regulowane położenie
Dodatkowa ochrona	Kieszenie na opcjonalne ochraniacze bioder
Materiał	Poliester 600D, poliestr 4-way stretch
Podszewka	Poliester mesh, spandex
Konstrukcja	3 warstwy
Membrana	Wypinana, wodoodporna i oddychająca OZONE AQUA Tech
Ocieplenie	Wypinana podpinka ThermoLite®
Wentylacja	2 kanały wentylacyjne z tyłu
Połączenie z kurtką	Zamek 360° oraz krótki zamek

1. Przeznaczenie

- Ozone VULCAN to tekstylne spodnie motocyklowe przeznaczone do jazdy turystycznej i miejskiej w zmiennych warunkach pogodowych.
- Trójwarstwowa konstrukcja, wypinana membrana oraz podpinka ThermoLite® pozwalają dopasować spodnie do temperatury i warunków podczas jazdy.

2. Ochrona

- Spodnie są wyposażone w ochraniacze kolan CE Level 1.
- Położenie ochraniaczy kolan można regulować.
- Kieszenie umożliwiają montaż opcjonalnych ochraniaczy bioder.
- Elementy odblaskowe zwiększają widoczność motocyklisty.
- Antypoślizgowe panele na pośladkach pomagają ograniczać przesuwanie się na siedzeniu.

3. Dobór rozmiaru

- Dobierz rozmiar zgodnie z aktualną tabelą producenta.
- Spodnie powinny przylegać bez nadmiernego ucisku w pasie, biodrach i kolanach.
- W pozycji jazdy ochraniacze kolan muszą pozostawać centralnie nad kolanami.
- Przy doborze uwzględnij używanie membrany i podpinki ocieplającej.

4. Regulacja ochraniaczy kolan

- Przed jazdą sprawdź położenie obu ochraniaczy.
- Ochraniacz powinien obejmować kolano również po zgięciu nogi.
- Jeżeli ochraniacz znajduje się zbyt wysoko lub zbyt nisko, wyreguluj jego położenie w kieszeni.
- Ochraniacz nie może być skręcony, odwrócony ani zagięty.
- Nie przycinaj i nie modyfikuj ochraniaczy.

5. Membrana OZONE AQUA Tech

- Wypinana membrana ogranicza przenikanie wody i wiatru oraz wspomaga odprowadzanie pary wodnej.
- Mocuj membranę zgodnie ze wszystkimi punktami mocowania wewnątrz spodni.
- Przed jazdą upewnij się, że membrana nie jest skręcona ani podwinięta.
- Po jeździe w deszczu wyjmij ją i wysusz naturalnie, jeśli jest wilgotna.

6. Podpinka ThermoLite®

- Wypinana podpinka pomaga zwiększyć komfort cieplny w chłodniejsze dni.
- Mocuj podpinkę prawidłowo we wszystkich punktach mocowania.
- Po zawilgoceniu susz ją naturalnie z dala od bezpośrednich źródeł ciepła.

7. Wentylacja

- Model posiada 2 kanały wentylacyjne z tyłu.
- Otwieraj i zamykaj wentylację podczas postoju.
- Oddychająca podszewka mesh wspomaga odprowadzanie wilgoci.

8. Komfort i regulacja

- Elastyczne wstawki nad kolanami i na łydźwiach poprawiają swobodę ruchów.
- Długie zamki na nogawkach ułatwiają zakładanie spodni.
- Zamki regulujące obwód nogawek pomagają dopasować spodnie do butów.
- Ściągacze w pasie i na nogawkach pozwalają dopasować obwód.
- Dwie zewnętrzne kieszenie są zapinane na zamek.

9. Połączenie z kurtką

- Spodnie posiadają zamek 360° oraz krótki zamek do łączenia z kompatybilną kurtką.
- Przed jazdą upewnij się, że zamek łączący jest całkowicie zamknięty.
- Nie łącz niekompatybilnych zamków przy użyciu nadmiernej siły.

10. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź materiał, szwy, zamki, regulatory i rzepy.
- Skontroluj ochraniacze kolan pod kątem pęknięć i trwałej deformacji.
- Sprawdź elementy odblaskowe oraz panele antypoślizgowe.
- Nie używaj spodni, jeśli ochraniacze nie mogą pozostać w prawidłowej pozycji lub zapięcia są uszkodzone.

11. Czyszczenie i pranie

- Zawsze stosuj się do symboli na metce pielęgnacyjnej konkretnego egzemplarza.
- Przed praniem wyjmij ochraniacze, membranę i podpinkę, jeśli producent przewiduje ich demontaż.
- Opróżnij kieszenie i zapnij zamki oraz rzepy.
- Stosuj łagodny detergent.
- Nie używaj wybielaczy, rozpuszczalników ani agresywnych odplamiaczy.

12. Suszenie

- Susz spodnie, membranę i podpinkę naturalnie w przewiewnym miejscu.
- Nie kładź ich bezpośrednio na grzejniku.
- Nie stosuj otwartego ognia ani bardzo gorącego powietrza.
- Przed ponownym montażem ochraniaczy i warstw upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.

13. Postępowanie po upadku

- Po każdym upadku sprawdź materiał, szwy, zamki, ochraniacze i strefy narażone na ścieranie.
- Pęknięty lub trwale zdeformowany ochraniacz należy wymienić.
- Spodnie z rozerwanym materiałem, uszkodzonymi szwami lub niesprawnym zapięciem należy wycofać z użytkowania do czasu oceny lub naprawy.

14. Przechowywanie

- Przechowuj spodnie czyste i całkowicie suche.
- Nie pozostawiaj ich przez długi czas w wilgotnej torbie.
- Chroń przed długotrwałym promieniowaniem UV i wysoką temperaturą.
- Nie przechowuj w kontakcie z paliwem, olejami, rozpuszczalnikami ani innymi agresywnymi substancjami.

15. Informacje o certyfikacji

Dla modelu Ozone VULCAN potwierdzone są ochraniacze kolan CE Level 1 z regulacją położenia. W dostępnych kartach produktu występują rozbieżności dotyczące klasyfikacji całych spodni według EN 17092, dlatego w tej instrukcji nie podano klasy A/AA bez potwierdzenia na metce konkretnego egzemplarza.

16. Ważne informacje końcowe

Odzież ochronna zmniejsza ryzyko i zakres niektórych obrażeń, ale nie gwarantuje pełnej ochrony w każdym zdarzeniu. Zużyte lub uszkodzone spodnie i ochraniacze należy wymienić.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników spodni Ozone VULCAN.