

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Kombinezon przeciwdeszczowy REBELHORN RAIN

Dwuczęściowy zestaw: kurtka + spodnie

Rebelhorn Rain jest odzieżą przeciwdeszczową przeznaczoną do noszenia na właściwej odzieży motocyklowej. Nie zastępuje certyfikowanej odzieży ochronnej odpornej na ścieranie i uderzenia.

Przed pierwszym użyciem sprawdź stan materiału, zamków, regulacji i laminowanych szwów. Pierwszeństwo mają symbole pielęgnacyjne i oznaczenia na konkretnym egzemplarzu.

Model	Rebelhorn Rain
Typ	Dwuczęściowy kombinezon przeciwdeszczowy
Zestaw	Kurtka + spodnie
Materiał	Poliester / PVC
Podszewka	Siatkowa podszewka poliestrowa
Wodoodporność	Nieprzemakalny materiał + laminowane szwy
Widoczność	Elementy odblaskowe
Dopasowanie	Ściągacze w pasie, nogawkach i nadgarstkach
Dodatki	Międko wykończony kołnierz, kieszeń na dokumenty

1. Przeznaczenie

- Rebelhorn Rain służy do ochrony przed deszczem, wodą rozbryzgową i wychładzającym działaniem wiatru podczas jazdy motocyklem.
- Zestaw należy zakładać na kurtkę i spodnie motocyklowe.
- Produkt nie jest zamiennikiem certyfikowanej odzieży ochronnej z ochraniaczami.

2. Dobór rozmiaru

- Rozmiar dobierz z uwzględnieniem odzieży motocyklowej noszonej pod spodem.
- Po założeniu kurtka i spodnie nie mogą ograniczać ruchów ramion, bioder ani kolan.
- Sprawdź dopasowanie w pozycji jazdy.
- Zbyt ciasny zestaw może nadmiernie napinać szwy i ograniczać szczelność.

3. Zakładanie kurtki

- Załóż kurtkę na właściwą kurtkę motocyklową.
- Zamknij główne zapięcie i wszystkie elementy osłaniające strefę zamka.
- Dopasuj ściągacze przy nadgarstkach i w pasie, aby ograniczyć podwiewanie i wnikanie wody.
- Sprawdź, czy kołnierz układa się wygodnie i nie powoduje ucisku.

4. Zakładanie spodni

- Załóż spodnie przeciwdeszczowe na spodnie motocyklowe.
- Nie szarp materiału podczas wkładania butów i nogawek.
- Wyreguluj ściągacze w pasie i przy nogawkach.
- Upewnij się, że nogawki nie mają kontaktu z układem wydechowym ani innymi gorącymi elementami motocykla.

5. Wodoodporność

- Nieprzemakalny materiał ogranicza przenikanie wody podczas jazdy w deszczu.
- Laminowane szwy zwiększają szczelność połączeń materiału.
- Długotrwałe użytkowanie, tarcie i wielokrotne składanie mogą stopniowo obniżyć szczelność.
- Po jeździe w deszczu skontroluj, czy laminat szwów nie odspaja się.

6. Elementy odblaskowe

- Elementy odblaskowe zwiększają widoczność motocyklisty w warunkach ograniczonego oświetlenia.
- Nie zasłaniaj ich bagażem ani dodatkowymi elementami odzieży.
- Odblaski nie zastępują prawidłowego oświetlenia motocykla.

7. Kieszon na dokumenty

- Kieszon może służyć do przechowywania lekkich i płaskich przedmiotów.
- Nie umieszczaj w niej twardych, ostrych ani ciężkich przedmiotów mogących zwiększyć ryzyko urazu podczas upadku.

8. Kontakt z wysoką temperaturą

- Materiał poliester/PVC może ulec uszkodzeniu lub stopieniu pod wpływem wysokiej temperatury.
- Unikaj kontaktu z tłumikiem, układem wydechowym, silnikiem i innymi gorącymi częściami motocykla.
- Uszkodzenie termiczne może prowadzić do utraty wodoodporności.

9. Kontrola przed jazdą

- Sprawdź materiał, zamki, szwy, elementy regulacyjne i odbłaskowe.
- Nie używaj odzieży z dużymi rozdarciami, uszkodzonymi zamkami lub rozwarstwionymi szwami.
- Upewnij się, że żaden luźny element nie może zaczepić się o motocykl.

10. Czyszczenie

- Po użyciu usuń błoto i zabrudzenia miękką gąbką lub wilgotną ściereczką.
- Stosuj letnią wodę i łagodny detergent.
- Nie używaj wybielaczy, benzyny, acetonu ani rozpuszczalników.
- Zawsze stosuj się do symboli pielęgnacyjnych na metce produktu.

11. Suszenie

- Rozwiesz kurtkę i spodnie w przewiewnym miejscu i pozostaw do naturalnego wyschnięcia.
- Nie susz na grzejniku, przy kominku ani suszarką z gorącym powietrzem.
- Przed spakowaniem zestaw musi być całkowicie suchy.

12. Przechowywanie

- Przechowuj odzież czystą, suchą i złożoną bez nadmiernego załamywania laminowanych szwów.
- Unikaj wysokiej temperatury, silnego promieniowania UV oraz wilgotnych pomieszczeń.
- Nie przechowuj w kontakcie z paliwem, olejem ani rozpuszczalnikami.

13. Naprawy i zużycie

- Małe uszkodzenia warstwy przeciwdeszczowej naprawiaj wyłącznie środkami przeznaczonymi do odzieży wodoodpornej.
- Nie zszywaj laminowanych stref bez ponownego uszczelnienia miejsca naprawy.
- Wymień element zestawu, gdy materiał traci szczelność, szwy się rozwarstwiają lub zapięcia przestają działać prawidłowo.

14. Certyfikacja i charakter produktu

Rebelhorn Rain jest odzieżą przeciwdeszczową do noszenia na właściwej odzieży motocyklowej. Nie należy traktować go jako samodzielnej certyfikowanej odzieży ochronnej przeciw ścieraniu i uderzeniom. Jeśli konkretny egzemplarz posiada dodatkowe oznaczenia lub normy, pierwszeństwo ma metka i dokumentacja producenta.

15. Ważne informacje końcowe

Kombinezon przeciwdeszczowy poprawia komfort jazdy w deszczu, ale nie zastępuje kurtki, spodni ani ochraniaczy motocyklowych. Regularnie kontroluj stan materiału, szwów, zamków oraz regulacji.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników kombinezonu przeciwdeszczowego Rebelhorn Rain.