

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Spodnie motocyklowe REBELHORN BORG II / BORG 2.0

Street / Tour / 2 warstwy / HydraShield PRO In&Out; / CE AA

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Spodnie muszą być prawidłowo dobrane, zapięte i wyposażone w prawidłowo ustawione ochraniacze.

Pierwszeństwo mają oznaczenia CE, metka produktu oraz dokumentacja konkretnego egzemplarza.

Model	Rebelhorn Borg II / Borg 2.0
Przeznaczenie	Street / Tour
Krój	Regular
Liczba warstw	2
Materiał zewnętrzny	Poliester, wzmocnienia RipStop, strefy HyperStretch
Membrana	HydraShield PRO In&Out; - wypinana, do noszenia wewnątrz lub na zewnątrz
Ochraniacze kolan	Armanox 302 E/K Level 2 - regulowane
Ochraniacze bioder	Armanox 501 H Level 2
Kość ogonowa	Kieszka na opcjonalny ochraniacz
Wentylacja	Panele na udach z Fidlock + długie kanały boczne ze Steel Mesh
Połączenie z kurtką	Zamki 8VST: 360° i krótki
Certyfikacja spodni	CE klasa AA - EN 17092-3

1. Przeznaczenie

- Rebelhorn Borg II to tekstylne spodnie motocyklowe przeznaczone do jazdy miejskiej, drogowej i turystycznej w zmiennych warunkach pogodowych.
- Spodnie ograniczają skutki ścierania i uderzeń, ale nie gwarantują całkowitej ochrony przed obrażeniami.

2. Dobór rozmiaru i dopasowanie

- Spodnie powinny stabilnie przylegać do ciała, ale nie ograniczać ruchów podczas siedzenia na motocyklu.
- Sprawdź ułożenie ochraniaczy kolan i bioder w pozycji jazdy.
- Wyreguluj obwód pasa i nogawek tak, aby spodnie nie przesuwaly się nadmiernie.

3. Ochraniacze kolan

- Spodnie wyposażono w ochraniacze Armanox 302 E/K Level 2.
- Położenie ochraniaczy należy wyregulować tak, aby centralnie osłaniały kolana w pozycji jazdy.
- Nie używaj pękniętych, odkształconych lub niewłaściwie zamocowanych ochraniaczy.

4. Ochraniacze bioder

- Model posiada ochraniacze bioder Armanox 501 H Level 2.
- Ochraniacze powinny znajdować się stabilnie nad stawami biodrowymi i nie mogą się zawijać.
- Uszkodzony ochraniacz należy wymienić.

5. Ochrona kości ogonowej

- Spodnie posiadają kieszeń umożliwiającą montaż opcjonalnego ochraniacza kości ogonowej.
- Stosuj wyłącznie kompatybilny ochraniacz zamontowany zgodnie z jego instrukcją.

6. Membrana HydraShield PRO In&Out;

- Wypinaną membranę można nosić wewnątrz spodni lub jako warstwę zewnętrzną.
- Membrana ma zapewniać ochronę przed deszczem i wiatrem przy zachowaniu oddychalności.
- Przed jazdą w deszczu sprawdź prawidłowe zamocowanie i zamknięcie membrany.
- Nie dopuszczaj do kontaktu membrany z gorącym układem wydechowym.

7. Wentylacja

- Dwa duże panele wentylacyjne na udach wykorzystują system Fidlock ułatwiający obsługę.
- Długie boczne kanały wentylacyjne z podwójnymi zamkami i siatką Steel Mesh zwiększają przepływ powietrza.
- Reguluj wentylację odpowiednio do temperatury i warunków jazdy.

8. Materiały elastyczne i wzmocnienia

- Strefy HyperStretch poprawiają swobodę ruchu podczas jazdy.
- Wzmocnienia RipStop zwiększają odporność materiału w miejscach szczególnie narażonych.
- Nie wykonuj samodzielnych przeróbek w strefach ochronnych.

9. Slidery kolan

- Model posiada możliwość zastosowania sliderów kolan zgodnie z konfiguracją produktu.
- Przed jazdą sprawdź prawidłowe mocowanie sliderów.
- Uszkodzony lub luźny slider należy wymienić.

10. Połączenie z kurtką

- Zamki 8VST 360° oraz krótki umożliwiają połączenie z kompatybilną kurtką Rebelhorn.
- Połączenie ogranicza rozsuwanie się odzieży podczas jazdy i upadku.
- Przed jazdą sprawdź pełne zapięcie zamka.

11. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź materiał, szwy, zamki, regulatory, membranę, ochraniacze i elementy wentylacji.
- Nie używaj spodni z poważnymi rozdarciami, przerwanymi szwami lub uszkodzonymi ochraniaczami.
- Sprawdź, czy nogawki nie mogą wejść w kontakt z ruchomymi lub gorącymi elementami motocykla.

12. Po upadku

- Po każdym upadku dokładnie skontroluj spodnie oraz wszystkie ochraniacze.
- Jeżeli materiał jest mocno przetarty lub rozdarty, szwy są przerwane albo ochraniacz zdeformowany, produkt należy wycofać z użytkowania do czasu oceny lub wymiany.
- Nie naprawiaj ochraniaczy klejem ani taśmą.

13. Czyszczenie

- Stosuj przede wszystkim symbole pielęgnacyjne znajdujące się na metce produktu.
- Przed praniem wyjmij ochraniacze i membranę, jeżeli wymaga tego etykieta producenta.
- Używaj łagodnych detergentów do odzieży technicznej.
- Nie używaj wybielaczy, benzyny, acetonu ani agresywnych rozpuszczalników.

14. Pielęgnacja membrany

- Membranę HydraShield PRO pierz i susz zgodnie z oznaczeniami na jej metce.
- Nie stosuj płynów zmiękczających, jeżeli producent ich nie dopuszcza.
- Przed ponownym montażem membrana musi być całkowicie sucha.

15. Suszenie

- Susz spodnie naturalnie w przewiewnym miejscu.
- Nie susz na grzejniku, przy kominku ani bezpośrednio gorącym powietrzem.
- Ochraniacze susz osobno w temperaturze pokojowej.

16. Przechowywanie

- Przechowuj spodnie czyste i całkowicie suche.
- Unikaj długotrwałego nasłonecznienia, wysokiej temperatury i wilgoci.
- Nie przechowuj w kontakcie z paliwem, olejem, kwasami ani rozpuszczalnikami.

17. Okres użytkowania

- Trwałość produktu zależy od intensywności użytkowania, warunków jazdy, pielęgnacji i ewentualnych upadków.
- Spodnie należy wymienić, gdy zużycie materiału, szwów, zamków lub kieszeni ochraniaczy może ograniczać ich właściwości ochronne.

18. Certyfikacja

Rebelhorn Borg II / Borg 2.0 posiada certyfikację odzieży ochronnej motocyklistów CE w klasie AA zgodnie z EN 17092-3. Ochraniacze kolan Armanox 302 E/K i bioder Armanox 501 H mają poziom ochrony Level 2. Dokładne oznaczenia, w tym rok wydania normy, należy zawsze porównać z metką konkretnego egzemplarza i deklaracją zgodności producenta.

19. Ważne informacje końcowe

Żadna odzież motocyklowa nie gwarantuje całkowitej ochrony przed urazem. Stosuj właściwy rozmiar, prawidłowo ustawione ochraniacze i regularnie kontroluj stan spodni przed jazdą.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników spodni Rebelhorn Borg II / Borg 2.0.