

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Buty rowerowe O'Neal Pinned Pro Flat

Obuwie MTB / enduro do pedałów platformowych

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Niniejszy dokument jest polskojęzycznym opracowaniem użytkowym. Nie zastępuje oznaczeń na produkcie ani dokumentacji dołączonej przez producenta.

Model	O'Neal Pinned Pro Flat
Przeznaczenie	Jazda MTB, enduro, trail i miejska na pedałach platformowych
Konstrukcja	But sznurowany z płaską, przyczepną podeszwą
Ochrona	Wzmocniona strefa palców i pięty, zależnie od wersji produktu
Certyfikacja	Producent nie deklaruje normy ochronnej dla obuwia motocyklowego

1. Przeznaczenie

O'Neal Pinned Pro Flat są przeznaczone do jazdy rowerowej z pedałami platformowymi, w szczególności MTB, enduro, trail i freeride. Podeszwa ma zapewniać kontakt z pinami pedału oraz stabilne podparcie stopy.

Buty rowerowe nie gwarantują pełnej ochrony przed każdym urazem.

2. Dobór rozmiaru

- Zmierz obie stopy od pięty do najdłuższego palca.
- Do długości większej stopy dodaj około 0,5-0,8 cm zapasu.
- Uwzględnij skarpetę używaną podczas jazdy.
- Palce nie powinny dotykać przodu buta podczas stania.
- Pięta nie powinna nadmiernie unosić się podczas chodzenia ani pedałowania.
- But nie może powodować bólu, drętwienia ani punktowego ucisku.

3. Zakładanie i sznurowanie

Krok	Czynność
1	Poluzuj sznurowadła na całej długości.
2	Wsuń stopę i prawidłowo ułóż piętę.
3	Ułóż język bez fałd i skręceń.
4	Dociągaj sznurowadła równomiernie od przodu do góry.
5	Zawiąż stabilny węzeł.
6	Schowaj luźne końcówki sznurowadeł tak, aby nie mogły zaczepić o korbe, łańcuch lub pedały.

Luźne sznurowadła mogą wkręcić się w napęd i spowodować utratę kontroli nad rowerem.

4. Użytkowanie z pedałami platformowymi

- Używaj pedałów platformowych w dobrym stanie, z równymi i nieuszkodzonymi pinami.
- Ustaw środkową część stopy stabilnie na powierzchni pedału.
- Nie jeźdź z zabrudzoną błotem lub olejem podeszwą.
- Przy pierwszym użyciu sprawdź przyczepność na bezpiecznym odcinku.
- Nie stosuj butów z systemami zatraskowymi SPD, jeżeli podeszwa nie jest do tego przeznaczona.

5. Kontrola przed jazdą

Element	Co sprawdzić
Podeszwa	Brak odklejenia, pęknięć i nadmiernego wytarcia
Bieżnik	Czysty i zapewniający kontakt z pinami pedału
Sznurowadła	Brak przetarć i prawidłowe zawiązanie
Cholewka	Brak rozdarć, pęknięć i silnych odkształceń
Szwy	Brak rozprucia i poluzowania
Wnętrze	Czyste, suche i bez ciał obcych

6. Czyszczenie

- Usuń błoto miękką szczotką po jego lekkim wyschnięciu.
- Czyść buty ręcznie letnią wodą i łagodnym detergentem.
- Podeszwę oczyść z kamieni i zabrudzeń zalegających w bieżniku.
- Nie pocieraj agresywnie elementów nadrukowanych i klejonych.
- Po czyszczeniu dokładnie usuń resztki detergentu.

7. Niedozwolone metody

- pranie w pralce;
- suszenie w suszarce bębnowej;
- benzyna, alkohol, rozpuszczalniki i agresywne odtłuszczacze;
- myjka wysokociśnieniowa używana z małej odległości;
- twarde szczotki i środki ścierne.

8. Suszenie

- Wyjmij wkładki, jeżeli konstrukcja pozwala na ich wyjęcie.
- Poluzuj sznurowadła i szeroko otwórz buty.
- Wypełnij wnętrze papierem pochłaniającym wilgoć i regularnie go wymieniaj.
- Susz w temperaturze pokojowej, w cieniu i przy dobrej wentylacji.
- Nie stawiaj butów na grzejniku, piecu ani przy otwartym ogniu.

Wysoka temperatura może odkształcić podeszwę i osłabić klejenia.

9. Konserwacja

- Regularnie kontroluj podeszwę, szwy i sznurowadła.
- Zużyte sznurowadła wymieniaj na odpowiednio mocne i właściwej długości.
- Nie nakładaj tłustych środków na podeszwę.
- Nie wykonuj samodzielnych napraw, które zmieniają kształt lub sztywność podeszwy.
- Przy odklejeniu podeszwy przerwij użytkowanie do czasu oceny lub naprawy.

10. Przechowywanie i transport

- Przechowuj buty czyste i całkowicie suche.
- Wybierz chłodne, suche i przewiewne miejsce.
- Chroń obuwie przed słońcem, wilgocią i chemikaliami.
- Nie zgniataj butów ciężkimi przedmiotami.
- Nie zamykaj mokrych butów na długi czas w szczelnej torbie.

11. Kiedy przerwać użytkowanie

- odklejenie lub głębokie pęknięcie podeszwy;
- utrata przyczepności wskutek znacznego wytarcia bieżnika;
- rozdarcie cholewki lub rozprucie szwów;
- trwałe odkształcenie po uderzeniu;

- uszkodzenie sznurowadeł uniemożliwiające bezpieczne zapięcie;
- ból, drętwienie lub utrata stabilności stopy.

12. Certyfikacja i ograniczenia

O'Neal Pinned Pro Flat są obuwem rowerowym. Producent nie deklaruje dla tego modelu normy EN 13634 dotyczącej obuwia motocyklowego ani odrębnej normy ochronnej CE. Wzmocnienia konstrukcyjne poprawiają trwałość i komfort, ale nie należy traktować ich jako certyfikowanej ochrony motocyklowej.

Nie używaj tych butów jako zamiennika certyfikowanego obuwia motocyklowego.

13. Serwis

W przypadku uszkodzenia podeszwy, cholewki lub szwów skontaktuj się ze sprzedawcą. Nie stosuj przypadkowych klejów ani napraw mogących pogorszyć przyczepność lub stabilność buta.

Ważne: wygląd, materiały i szczegóły konstrukcyjne mogą różnić się zależnie od rocznika, koloru, rozmiaru i partii produkcyjnej. Pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie i dokumentacja producenta.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników butów O'Neal Pinned Pro Flat.