

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji

O'Neal Butch Carbon

Rękawice MX / MTB z ochroną kostek

WAŻNE: Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Rękawice zmniejszają ryzyko niektórych urazów, ale nie zapewniają pełnej ochrony dłoni i nie zapobiegają wszystkim obrażeniom.

1. Przeznaczenie

Rękawice O'Neal Butch Carbon są przeznaczone do jazdy motocross, enduro, MTB i innych dyscyplin terenowych zgodnie z opisem konkretnej wersji produktu. Zapewniają chwyt kierownicy, osłonę dłoni oraz dodatkową ochronę kostek i palców.

- Używaj rękawic wyłącznie w komplecie: lewa i prawa rękawica.
- Nie używaj ich do prac przemysłowych, kontaktu z chemikaliami, ogniem ani wysoką temperaturą.
- Wersje i roczniki mogą różnić się materiałem oraz oznaczeniem CE. Zawsze sprawdź etykietę wszytą w konkretną parę.

2. Budowa i cechy

- Profilowana, jednoczęściowa osłona kostek z włókna węglowego.
- Dodatkowe elementy z elastomeru termoplastycznego oraz osłony palców i nadgarstka.
- Elastyczne panele 4-way stretch i boczne wstawki z Lycra®.
- Wewnętrzna część dłoni z materiału Nanofront® i nadrukami silikonowymi poprawiającymi chwyt.
- Regulowane zapięcie na rzep oraz wydłużony mankiet.
- Obsługa ekranów dotykowych - zależnie od wersji i stanu rękawic.

3. Dobór rozmiaru

Rozmiar	Rozmiar US	Szerokość rękawicy	Uwagi
S	8	9,5 cm	ciasne, sportowe dopasowanie
M	8,5	10,0 cm	
L	9	10,5 cm	
XL	10	11,0 cm	
XXL	11	11,5 cm	

Kontrola dopasowania: palce powinny dochodzić do końców rękawicy bez podwijania materiału, osłona kostek musi znajdować się centralnie, a zapięcie nie może ograniczać krążenia. Dłoń powinna swobodnie zaciskać się na kierownicy.

4. Zakładanie rękawic

1. Rozepnij rzep przy nadgarstku.
2. Wsuń dłoń do rękawicy, kolejno układając każdy palec bez skręcania materiału.
3. Dociągnij mankiet tak, aby osłona kostek i wzmocnienia palców znalazły się we właściwym położeniu.
4. Zapnij rzep pewnie, ale bez ucisku powodującego drętwienie lub mrowienie.
5. Zaciśnij i otwórz dłoń kilka razy. Sprawdź obsługę manetek, dźwigni hamulca i sprzęgła.

5. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź szwy, materiał dłoni, palce, mankiet i zapięcie na rzep.
- Sprawdź, czy karbonowa osłona kostek i elementy TPR nie są pęknięte, odklejone lub zdeformowane.
- Usuń piasek, błoto i substancje mogące pogorszyć chwyt kierownicy.
- Nie używaj rękawic mokrych od oleju, paliwa, smaru lub środków chemicznych.
- Wymień produkt, jeżeli nie można uzyskać stabilnego dopasowania lub rękawica utrudnia obsługę pojazdu.

6. Zasady bezpiecznego użytkowania

- Zawsze używaj rękawic razem z odpowiednim kaskiem i pozostałą odzieżą ochronną.
- Nie dokonuj przeróbek, nie usuwaj ochraniaczy i nie przekłuwaj materiału.
- Nie zakładaj biżuterii ani ostrych przedmiotów pod rękawice.
- W niskiej temperaturze elastyczność materiałów może się zmniejszyć; przed jazdą sprawdź swobodę ruchów.
- Rękawice nie gwarantują ochrony przed złamaniami, zmiężdżeniem, przecięciem, przebiciem ani urazami wskutek tarcia przy dużej prędkości.

7. Postępowanie po upadku lub uderzeniu

Po każdym poważnym uderzeniu zdejmij rękawice i dokładnie sprawdź wszystkie elementy. Wymień rękawice, gdy osłona karbonowa jest pęknięta, materiał jest przetarty, szwy puściły, wkłady ochronne są odkształcone albo zapięcie nie działa prawidłowo. Uszkodzenia wewnętrzne mogą nie być widoczne.

8. Czyszczenie

- Najpierw usuń luźny brud miękką szczotką lub wilgotną ściereczką.
- Pier ręcznie w chłodnej lub letniej wodzie z niewielką ilością łagodnego detergentu.
- Nie stosuj wybielaczy, rozpuszczalników, benzyny, płynów do płukania ani agresywnych odplamiaczy.
- Nie szoruj karbonowych osłon ostrą szczotką.
- Nie pierz w pralce, chyba że etykieta konkretnego egzemplarza wyraźnie na to zezwala.

Pierwszeństwo ma etykieta pielęgnacyjna produktu. W razie rozbieżności postępuj zgodnie z symbolami na etykiecie rękawic.

9. Suszenie

- Po praniu delikatnie odciśnij wodę bez wykręcania.
- Uformuj rękawice i susz naturalnie w przewiewnym, zacienionym miejscu.
- Nie susz na kaloryferze, suszarce, przy ogniu ani w pełnym słońcu.
- Nie używaj suszarki bębnowej i nie prasuj.
- Nie zakładaj rękawic, dopóki nie wyschną całkowicie.

10. Przechowywanie i transport

- Przechowuj czyste i suche rękawice w temperaturze pokojowej.
- Chroń je przed promieniowaniem UV, wilgocią, paliwem, olejami i środkami chemicznymi.
- Nie przygniataj karbonowych ochraniaczy ciężkimi przedmiotami.
- Podczas transportu umieść rękawice w suchej torbie, z dala od ostrych narzędzi.

11. Okres użytkowania i wymiana

Trwałość zależy od intensywności użytkowania, potu, promieniowania UV, prania i warunków przechowywania. Rękawice należy wymienić po poważnym upadku, po stwierdzeniu pęknięcia ochraniaczy, przetarcia materiału dłoni, uszkodzenia szwów, utraty elastyczności lub niesprawnego zapięcia.

12. Informacja o certyfikacji

Nazwa Butch Carbon występuje w kilku wersjach i rocznikach. Aktualna europejska oferta obejmuje m.in. O'Neal Butch Carbon CE oraz Butch Nanofront Carbon. Dokładną normę, kategorię i poziom ochrony należy odczytać z oznaczenia CE oraz etykiety konkretnej pary. Nie przypisuj produktowi certyfikatu, którego nie ma na jego etykiecie lub w deklaracji zgodności.

13. Dane produktu

Produkt	Rękawice O'Neal Butch Carbon / Butch Nanofront Carbon
Przeznaczenie	MX, enduro, MTB - zgodnie z oznaczeniem wersji
Rozmiary	S, M, L, XL, XXL
Producent / marka	O'Neal
Dokument	Instrukcja użytkowania i pielęgnacji - język polski

Zachowaj instrukcję wraz z dowodem zakupu i oznaczeniami produktu.