

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

## Jeansy motocyklowe REBELHORN VANDAL

Street / Urban / Tapered Fit

**Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Spodnie muszą być prawidłowo dobrane, zapięte i wyposażone w prawidłowo ustawione ochraniacze.**

Pierwszeństwo mają oznaczenia CE, metka produktu oraz dokumentacja konkretnego egzemplarza.

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| Model               | Rebelhorn Vandal                                     |
| Typ                 | Jeansy motocyklowe Street / Urban                    |
| Krój                | Tapered                                              |
| Wzmocnienia         | Panele DuPont Kevlar na kolanach, biodrach i w pasie |
| Ochraniacze kolan   | SAS-TEC Level 2, z regulacją położenia               |
| Ochraniacze bioder  | SAS-TEC Level 1                                      |
| Kość ogonowa        | Kieszka na opcjonalny ochraniacz                     |
| Wentylacja          | 2 zamykane kanały wentylacyjne na udach              |
| Połączenie z kurtką | Krótki zamek łączący                                 |
| Certyfikacja        | CE AA; wg kart produktu EN 17092-3:2020              |

## 1. Przeznaczenie

- Rebelhorn Vandal to jeansy motocyklowe przeznaczone do jazdy miejskiej, drogowej i codziennego użytkowania.
- Odzież ogranicza skutki ścierania i uderzeń w razie upadku, ale nie gwarantuje całkowitej ochrony przed wszystkimi obrażeniami.

## 2. Dobór rozmiaru i dopasowanie

- Spodnie powinny dobrze przylegać, ale nie mogą ograniczać ruchów ani powodować ucisku.
- Sprawdź dopasowanie w pozycji stojącej i siedzącej na motocyklu.
- Ochraniacze kolan i bioder muszą pozostawać we właściwej pozycji podczas jazdy.
- Zbyt luźne spodnie mogą powodować przesunięcie ochraniaczy podczas upadku.

## 3. Ochraniacze kolan

- Model wyposażono w ochraniacze kolan SAS-TEC Level 2.
- Położenie ochraniaczy można regulować w celu prawidłowego ustawienia względem stawu kolanowego.
- Przed jazdą ustaw ochraniacz centralnie na kolanie w pozycji jazdy.
- Nie przycinaj, nie wierć ani nie modyfikuj ochraniaczy.

## 4. Ochraniacze bioder

- Ochraniacze bioder SAS-TEC mają poziom ochrony Level 1.
- Powinny leżeć płasko w przeznaczonych kieszeniach i nie przemieszczać się podczas jazdy.
- Uszkodzony lub zdeformowany ochraniacz należy wymienić.

## 5. Wzmocnienia Kevlar

- Panele DuPont Kevlar zastosowano na kolanach, biodrach i w pasie.
- Ich zadaniem jest zwiększenie odporności na ścieranie w strefach szczególnie narażonych podczas upadku.
- Nie usuwaj i nie modyfikuj warstw ochronnych.

## 6. Wentylacja

- Dwa zamykane kanały wentylacyjne na udach umożliwiają regulację przepływu powietrza.
- Przed jazdą upewnij się, że zamki działają prawidłowo.
- W czasie chłodu lub opadów kanały należy zamknąć.

## 7. Kieszenie i połączenie z kurtką

- Model posiada kilka kieszeni zewnętrznych, w tym kieszeń cargo.
- Krótki zamek w pasie umożliwia połączenie z kompatybilną kurtką Rebelhorn.
- Nie przepełniaj kieszeni przedmiotami, które mogą powodować uraz w razie upadku.

## 8. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź materiał, szwy, zamki, kieszenie, ochraniacze i ich mocowanie.
- Nie używaj spodni z poważnymi rozdarciami, przetarciami lub uszkodzonymi szwami w strefach ochronnych.
- Upewnij się, że ochraniacze są kompletne, nieuszkodzone i prawidłowo rozmieszczone.

## 9. Po upadku

- Po upadku dokładnie skontroluj jeansy, warstwy Kevlar i wszystkie ochraniacze.
- Jeżeli materiał został przedarty, szwy przerwane lub ochraniacz jest pęknięty albo zdeformowany, produkt należy wycofać z użytkowania do czasu oceny lub wymiany.
- Nie wykonuj przypadkowych napraw w strefach ochronnych.

## 10. Czyszczenie

- Przed praniem sprawdź symbole pielęgnacyjne na metce produktu.
- Wyjmij ochraniacze przed praniem, jeśli wymaga tego etykieta lub zalecenia producenta.
- Stosuj łagodny detergent do odzieży tekstylnej.
- Nie używaj wybielaczy, rozpuszczalników ani agresywnych środków chemicznych.

## 11. Suszenie

- Susz spodnie zgodnie z symbolami na metce.
- Unikaj grzejników, suszarek z gorącym powietrzem i innych bezpośrednich źródeł wysokiej temperatury.
- Ochraniacze susz osobno w temperaturze pokojowej.

## 12. Przechowywanie

- Przechowuj spodnie czyste i suche, w przewiewnym miejscu.
- Unikaj długotrwałego nasłonecznienia, wilgoci i wysokiej temperatury.
- Nie przechowuj w kontakcie z paliwem, olejem, kwasami ani rozpuszczalnikami.

## 13. Okres użytkowania

- Trwałość odzieży zależy od intensywności użytkowania, sposobu pielęgnacji, warunków jazdy i ewentualnych upadków.
- Spodnie należy wymienić, gdy zużycie materiału, szwów, warstw ochronnych lub kieszeni ochraniaczy może ograniczać właściwości ochronne.

## 14. Certyfikacja

Rebelhorn Vandal posiada certyfikację CE klasy AA. W dostępnych kartach produktu dla tej wersji podawana jest zgodność z EN 17092-3:2020. Ochraniacze kolan SAS-TEC mają poziom Level 2, a ochraniacze bioder Level 1. Dokładne oznaczenia należy zawsze porównać z etykietą konkretnego egzemplarza.

## 15. Ważne informacje końcowe

**Odzież motocyklowa ogranicza ryzyko obrażeń, ale nie eliminuje go całkowicie. Dla prawidłowej ochrony należy używać właściwego rozmiaru, prawidłowo rozmieszczonych ochraniaczy oraz regularnie kontrolować stan materiału, szwów i warstw ochronnych.**

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników jeansów Rebelhorn Vandal.