

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rękawice O'Neal WINTER WP

Zimowe rękawice MX / MTB z wodoodporną membraną Hipora®

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Rękawice muszą być prawidłowo dobrane, założone i nieuszkodzone.

Dokument dotyczy modelu O'Neal WINTER WP. Pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie oraz oficjalna dokumentacja konkretnego egzemplarza.

Model	O'Neal WINTER WP
Przeznaczenie	MX / MTB w chłodnych i mokrych warunkach
Rozmiary	S, M, L, XL, XXL
Membrana	Wodoodporna i oddychająca Hipora®
Materiał zewnętrzny	Hydrofobowy nylon softshell
Dłoń	Miękka warstwa z silikonowymi nadrukami poprawiającymi chwyt
Mankiet	Wydłużony, z regulacją szerokości
Ekrany dotykowe	Tak
Wycieraczka gogli	Zintegrowana
Skład	40% nylon, 35% poliuretan, 22% poliester, 3% neopren

1. Przeznaczenie

O'Neal WINTER WP to zimowe rękawice przeznaczone do motocrossu i jazdy MTB w chłodnych oraz mokrych warunkach. Wodoodporna i oddychająca membrana Hipora® oraz hydrofobowy softshell pomagają chronić dłonie przed wilgocią, wiatrem i chłodem.

Rękawice nie gwarantują całkowitej ochrony przed wszystkimi warunkami atmosferycznymi ani urazami. W skrajnie niskich temperaturach należy regularnie kontrolować komfort i czucie dłoni.

2. Dobór rozmiaru

- Zmierz szerokość dłoni w najszerszym miejscu, bez kciuka.
- Tabela producenta: S - 9,5 cm; M - 10,0 cm; L - 10,5 cm; XL - 11,0 cm; XXL - 11,5 cm.
- Odpowiedniki US: S/8, M/8.5, L/9, XL/10, XXL/11.
- Rękawica powinna przylegać równomiernie bez nadmiernego ucisku.
- Zbyt ciasna rękawica może ograniczać krążenie i pogarszać komfort cieplny.
- Zbyt luźna rękawica może przesuwac się na dłoni i pogarszać kontrolę nad kierownicą.

3. Zakładanie i dopasowanie

- Rozluźnij mankiet i element regulacyjny przy nadgarstku.
- Wsuń dłoń, prawidłowo układając każdy palec.
- Wygładź materiał, aby w części dłoniowej nie powstały fałdy.
- Dociągnij wydłużony mankiet i wyreguluj jego szerokość.
- Sprawdź swobodę obsługi hamulców, klamek i manetek.

4. Membrana Hipora® i wodoodporność

- Membrana Hipora® ogranicza przenikanie wody z zewnątrz i jednocześnie umożliwia odprowadzanie części wilgoci z wnętrza.
- Hydrofobowy nylon softshell pomaga utrzymać komfort w mokrych warunkach.
- Po długotrwałej ekspozycji na intensywny deszcz lub po zanurzeniu wodoodporność może być ograniczona.
- Nie przekłuwaj materiału, nie stosuj ostrych narzędzi i nie wykonuj samodzielnych modyfikacji mogących uszkodzić membranę.

5. Ochrona przed chłodem

- Wydłużony mankiet pomaga ograniczyć napływ zimnego powietrza przy nadgarstku.
- Wstępnie profilowane palce poprawiają dopasowanie i zmniejszają zbędne naprężenie materiału.
- W bardzo niskich temperaturach unikaj zbyt mocnego zaciskania paska, aby nie ograniczać krążenia.
- Jeżeli dłonie drętwieją, sinieją lub bołą, przerwij jazdę i ogrzej je.

6. Chwyt i kontrola

- Silikonowe nadruki na palcu wskazującym i dłoni poprawiają chwyt kierownicy i kontrolę klamek w mokrych warunkach.
- Utrzymuj część dłoniową w czystości i bez śladów oleju lub smaru.
- Po kontakcie z substancją powodującą poślizg oczyść rękawice przed dalszą jazdą.

7. Ekrany dotykowe i wycieraczka gogli

- Rękawice są kompatybilne z ekranami dotykowymi.
- Zabrudzone lub bardzo mokre końcówki palców mogą pogarszać działanie tej funkcji.

- Zintegrowana powierzchnia do przecierania gogli może służyć do usuwania lekkiej wilgoci i zabrudzeń.
- Telefon i inne urządzenia należy obsługiwać wyłącznie podczas postoju.

8. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź, czy materiał zewnętrzny nie jest przecięty, rozerwany lub nadmiernie przetarty.
- Skontroluj szwy, mankiet i element regulacyjny.
- Sprawdź część dłoniową i silikonowe nadruki.
- Nie używaj rękawic, jeśli są uszkodzone w sposób mogący pogorszyć chwyt, izolację lub wodoodporność.
- Jeżeli wnętrze jest mocno mokre, dokładnie wysusz rękawice przed kolejnym użyciem.

9. Czyszczenie

- Usuń luźne błoto i kurz miękką szczotką lub wilgotną ściereczką.
- Czyść ręcznie w letniej wodzie z niewielką ilością łagodnego detergentu.
- Nie używaj benzyny, alkoholu, rozpuszczalników, wybielaczy ani agresywnych środków chemicznych.
- Nie stosuj gorącej wody ani silnego szorowania.
- Nie wykręcaj rękawic, ponieważ może to uszkodzić membranę Hipora®.

10. Suszenie

- Susz rękawice naturalnie w temperaturze pokojowej.
- Rozchyl mankiet, aby umożliwić przepływ powietrza wewnątrz.
- Nie kładź rękawic na grzejniku i nie susz ich bezpośrednio przy ogniu.
- Nie używaj suszarki bębnowej ani suszarki do włosów.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że wnętrze jest całkowicie suche.

11. Po upadku

Po upadku skontroluj rękawice pod kątem przetarć, pękniętych szwów, rozdarć oraz uszkodzeń mankieta i części dłoniowej. Uszkodzenie materiału może także naruszyć membranę i zmniejszyć wodoodporność.

Jeżeli rękawice są poważnie uszkodzone lub nie zapewniają już stabilnego chwytu i prawidłowego dopasowania, należy wycofać je z użytkowania.

12. Przechowywanie

- Przechowuj rękawice w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu.
- Nie pozostawiaj ich wilgotnych w zamkniętej torbie.
- Chronić przed bezpośrednim promieniowaniem UV i wysoką temperaturą.
- Nie przechowuj w pobliżu paliwa, olejów, rozpuszczalników ani innych chemikaliów.

13. Normy i ograniczenia ochrony

Na oficjalnej karcie modelu O'Neal WINTER WP producent klasyfikuje produkt jako rękawice MX/MTB i nie podaje normy EN 13594. Nie należy więc deklarować zgodności z EN 13594 bez potwierdzenia na etykiecie konkretnego egzemplarza lub w jego dokumentacji.

Model WINTER WP jest przede wszystkim rękawicą zimową o właściwościach wodoodpornych i chroniących przed chłodem.

14. Ważne informacje końcowe

Producent podaje dla modelu WINTER WP: wodoodporną i oddychającą membranę Hipora®, hydrofobowy nylon softshell, silikonowe nadruki poprawiające chwyt, wydłużony mankiet, kompatybilność z ekranami dotykowymi, zintegrowaną wycieraczkę gogli oraz elementy odbłaskowe.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników rękawic O'Neal WINTER WP.