

Instrukcja użytkowania - Forma ADV Kite Dry

Przeznaczenie

Buty motocyklowe Forma ADV Kite Dry przeznaczone są do jazdy motocyklem typu Adventure, Touring oraz Dual Sport. Zapewniają ochronę stóp i kostek podczas jazdy oraz komfort użytkowania poza motocyklem.

Zakładanie i dopasowanie

1. Przed założeniem całkowicie rozepnij zamek i poluzuj paski regulacyjne.
2. Włóż stopę do buta i upewnij się, że pięta jest prawidłowo osadzona.
3. Zamknij zamek błyskawiczny.
4. Wyreguluj paski lub rzepy, aby but stabilnie obejmował stopę i łydkę.
5. Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy wszystkie elementy zapięcia są prawidłowo zamknięte.

Użytkowanie

- Używaj butów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Przed każdą jazdą sprawdź stan podeszwy, zamka, ochraniaczy oraz elementów mocujących.
- Nie używaj uszkodzonego obuwia.
- Membrana Drytex chroni przed wilgocią podczas jazdy w deszczu.

Czyszczenie

- Usuń błoto i zabrudzenia miękką szczotką.
- Czyść buty letnią wodą z dodatkiem łagodnego mydła.
- Nie stosuj myjek ciśnieniowych.
- Susz w temperaturze pokojowej.

Konserwacja

- Stosuj preparaty pielęgnacyjne na bazie wody.
- Nie używaj tłustych impregnatów, olejów ani wosków.
- Regularnie kontroluj stan podeszwy i elementów ochronnych.

Suszenie

- Susz naturalnie w przewiewnym miejscu.
- Nie susz przy grzejnikach ani innych źródłach wysokiej temperatury.

Przechowywanie

- Przechowuj buty w suchym i przewiewnym miejscu.
- Nie pozostawiaj wilgotnego obuwia w zamkniętych torbach przez dłuższy czas.

Ograniczenia ochrony

Buty Forma ADV Kite Dry są środkiem ochrony indywidualnej certyfikowanym zgodnie z normą EN 13634:2017. Nie gwarantują całkowitej ochrony przed wszystkimi urazami mogącymi wystąpić podczas jazdy motocyklem.

Certyfikacja

- CE PPE (UE) 2016/425
- EN 13634:2017
- Poziom ochrony: 2 / 2 / 2 / 2 WR
- Ochrona kostek IPA (Impact Protection Ankle)