

eXtreme® R9W-PD

Instrukcja montażu i użytkowania uchwytu motocyklowego z ładowarką indukcyjną i USB-C PD - wersja polska

Instrukcja dotyczy uchwytu eXtreme® R9W-PD, kod produktu UCH000225. Przed montażem należy sprawdzić stan instalacji motocykla oraz zgodność wymiarów telefonu i kierownicy.

WAŻNE: instalację elektryczną należy wykonać zgodnie z oznaczeniami przewodów i instalacją motocykla. Nie wolno podłączać przewodów przy włączonym zapłonie. W razie wątpliwości montaż powinien wykonać wykwalifikowany serwis.

1. Przeznaczenie

R9W-PD jest uniwersalnym uchwytem motocyklowym do telefonu, wyposażonym w ładowanie bezprzewodowe oraz gniazdo USB Typ-C z Power Delivery. Może być montowany na kierownicy lub - z wykorzystaniem dołączonego elementu - pod lusterkiem albo inną odpowiednią śrubą.

2. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Maksymalny rozstaw ramion	89 mm
Średnica kierownicy	22-32 mm
Napięcie wejściowe	DC 12-24 V
Ładowanie bezprzewodowe	do 15 W
USB-C Power Delivery	do 20 W
Długość kabla	1,5 m
Wyłącznik	brak
Masa	ok. 291 g
Pobór prądu - kontrolka wyłączona	ok. 0,018 A
Pobór prądu - kontrolka włączona	ok. 0,022 A
Kod produktu	UCH000225

3. Elementy uchwytu

- pole ładowania indukcyjnego
- lampka sygnalizacyjna
- mechanizm rozsuwania ramion
- kabel zasilający
- mocowanie do kierownicy 22-32 mm
- ramiona stabilizujące telefon
- gniazdo USB Typ-C z Power Delivery
- plastikowe wkładki dystansowe
- przegub kulowy umożliwiający obrót i pochylenie głowicy

4. Zawartość zestawu

- głowica uchwytu
- mocowanie do kierownicy
- dwie opaski zaciskowe
- mocowanie pod lusterko / inną śrubę
- dwa zestawy plastikowych wkładek
- dodatkowy bezpiecznik
- klucz imbusowy
- opaska samoprzylepna

5. Sprawdzenie kompatybilności telefonu

- szerokość telefonu wraz z etui nie może przekraczać maksymalnego rozstawu 89 mm
- telefon powinien stabilnie opierać się na wszystkich ramionach uchwytu
- grube etui może osłabiać ładowanie indukcyjne
- metalowe płytki, magnesy lub akcesoria umieszczone na tylnej części telefonu mogą zakłócać ładowanie bezprzewodowe

6. Montaż na kierownicy

1. Ustaw motocykl stabilnie na płaskiej powierzchni.
2. Wybierz miejsce na kierownicy o średnicy 22-32 mm.
3. Dobierz odpowiednie plastikowe wkładki dystansowe.
4. Załóż obejmę uchwytu na kierownicę.
5. Dokręć mocowanie równomiernie kluczem imbusowym, bez nadmiernej siły.
6. Zamontuj głowicę na przegubie kulowym.
7. Ustaw telefon w pozycji zapewniającej czytelność ekranu.
8. Wykonaj pełny skręt kierownicy w obie strony i sprawdź, czy uchwyt nie koliduje ze zbiornikiem, szybą ani przewodami.

7. Montaż pod lusterkiem / śrubą

- użyj dołączonego uchwytu montażowego
- wybierz punkt, który po montażu nadal pozwala prawidłowo dokręcić lusterko lub śrubę
- nie montuj w punkcie krytycznym dla układu hamulcowego lub kierowniczego
- po montażu sprawdź stabilność i pełny zakres ruchu kierownicy

8. Podłączenie zasilania

Uchwyt wymaga zasilania DC 12-24 V. Przed podłączeniem wyłącz zapłon, a najlepiej odłącz akumulator zgodnie z instrukcją motocykla.

- podłącz przewody zgodnie z oznaczeniami na przewodach/złączach i schematem instalacji motocykla
- nie zgaduj polaryzacji, jeżeli przewody nie są jednoznacznie oznaczone
- zachowaj dołączony bezpiecznik w obwodzie zasilania
- przewód prowadź z dala od układu wydechowego, silnika, łańcucha, koła i ostrych krawędzi
- nie napinaj przewodu przy pełnym skręcie kierownicy
- przewód zabezpiecz opaskami zaciskowymi
- po montażu sprawdź działanie ładowarki przed rozpoczęciem jazdy

9. Ważne - pobór prądu w spoczynku

Model R9W-PD nie ma mechanicznego wyłącznika. Producent podaje pobór prądu w trybie czuwania ok. 0,018 A przy wyłączonej kontrolce i ok. 0,022 A przy włączonej kontrolce. Przy stałym podłączeniu do akumulatora może to powodować jego rozładowanie podczas dłuższego postoju.

- zalecane jest zasilanie z obwodu aktywnego po włączeniu zapłonu albo zastosowanie dodatkowego wyłącznika / przekaźnika
- jeżeli uchwyt jest podłączony bezpośrednio do akumulatora, przy dłuższym postoju należy kontrolować stan akumulatora

10. Umieszczanie telefonu

1. Rozsuń ramiona uchwytu.
2. Umieść telefon centralnie na powierzchni ładowania.
3. Zwolnij mechanizm, aby ramiona pewnie objęły telefon.
4. Sprawdź, czy telefon nie porusza się na boki ani w pionie.
5. Porusz uchwytem ręką przed jazdą i upewnij się, że urządzenie jest stabilne.

11. Ładowanie bezprzewodowe

Ładowanie indukcyjne ma moc do 15 W i działa wyłącznie z telefonami obsługującymi kompatybilny standard ładowania bezprzewodowego.

- telefon ustaw centralnie względem pola indukcyjnego
- jeżeli ładowanie nie rozpoczyna się, usuń grube etui, metalową płytkę lub inne elementy z tylnej części telefonu
- kontroluj temperaturę telefonu podczas ładowania, szczególnie w pełnym słońcu
- przy przegrzaniu telefonu przerwij ładowanie i pozostaw urządzenie do ostygnięcia

12. Ładowanie USB-C Power Delivery

Gniazdo USB Typ-C zapewnia moc do 20 W i obsługuje technologię Power Delivery. Rzeczywista moc ładowania zależy od telefonu, przewodu i obsługiwanych profili ładowania.

- stosuj sprawny przewód USB-C odpowiedni do szybkiego ładowania
- przewód poprowadź tak, aby nie utrudniał skrętu kierownicy
- nie używaj przewodu z uszkodzoną izolacją lub wtykiem
- po użyciu zabezpiecz gniazdo przed wodą i zabrudzeniami

13. Regulacja kąta

- przegub kulowy umożliwia obrót i pochylenie głowicy
- ustaw ekran tak, aby ograniczyć czas odrywania wzroku od drogi
- po regulacji dokładnie dokręć przegub
- nie reguluj uchwytu podczas jazdy

14. Kontrola przed każdą jazdą

- sprawdź obejmę i śruby mocujące
- sprawdź przegub kulowy
- sprawdź ramiona trzymające telefon
- sprawdź przewód zasilający i bezpiecznik
- sprawdź, czy przewód nie koliduje z kierownicą
- sprawdź stabilność telefonu przez mocne poruszenie uchwytem ręką

15. Wibracje

Motocykl generuje drgania, których uchwyt nie eliminuje całkowicie. Silne i długotrwałe wibracje mogą wpływać na aparat i stabilizację obrazu w niektórych smartfonach.

- na bardzo nierównej nawierzchni ogranicz prędkość
- regularnie sprawdzaj luz połączeń
- w razie pojawienia się luzu przerwij użytkowanie do czasu poprawnego dokręcenia lub naprawy

16. Ochrona przed wodą

Nie należy zakładać pełnej wodoszczelności części elektrycznych. Po jeździe w intensywnym deszczu sprawdź i osusz gniazdo USB-C oraz połączenia elektryczne przed dalszym użytkowaniem.

17. Czyszczenie

- odłącz zasilanie przed czyszczeniem
- czyść miękką, lekko wilgotną ściereczką
- nie używaj benzyny, acetonu ani agresywnych rozpuszczalników
- nie kieruj strumienia myjki ciśnieniowej na głowicę, złącze USB-C ani przewody

18. Kiedy przerwać użytkowanie

- gdy obejma, przegub lub ramię uchwytu są pęknięte
- gdy telefon nie jest stabilnie utrzymywany
- gdy przewód ma uszkodzoną izolację
- gdy bezpiecznik przepala się ponownie po wymianie
- gdy ładowarka nadmiernie się nagrzewa, wydziela zapach lub działa niestabilnie

19. Producent

TKN-Connect
ul. Aleksandra Orłowskiego 32
04-830 Warszawa, Polska
e-mail: biuro@tkn-connect.pl
tel.: +48 513 461 419

20. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnej oficjalnej karty produktu eXtreme® R9W-PD (UCH000225). W razie rozbieżności pierwszeństwo mają oznaczenia na urządzeniu i oryginalna dokumentacja producenta.