

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Buty motocyklowe OZONE RAPID

Turystyka / miasto / codzienna jazda motocyklowa

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Buty muszą być prawidłowo dobrane, zapięte i nieuszkodzone.

Dokument dotyczy modelu Ozone RAPID. Pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie, etykieta CE i dokumentacja producenta konkretnego egzemplarza.

Model	Ozone RAPID
Przeznaczenie	Jazda turystyczna, miejska i codzienna
Certyfikacja	CE - EN 13634:2015
Materiał zewnętrzny	Skóra syntetyczna PU
Membrana	Wodoodporna i oddychająca HIPORA®
Podszewka	Miękka, oddychająca siatka poliestrowa
Podeszwa	Gumowa
Zapięcie	Dwa długie zamki + regulacja na rzep
Ochrona	Usztywniony czubek, wzmocnienie pięty i kostki, wzmocnienie pod dźwignię zmiany biegów

1. Przeznaczenie

Ozone RAPID to turystyczne buty motocyklowe przeznaczone do codziennej jazdy, turystyki oraz użytkowania miejskiego. Konstrukcja łączy ochronę kostki, pięty i palców z komfortem, oddychalnością oraz ochroną przed wilgocią.

Żadne obuwie ochronne nie eliminuje całkowicie ryzyka urazu. Skuteczność ochrony zależy od właściwego rozmiaru, prawidłowego zapięcia i stanu technicznego butów.

2. Dobór rozmiaru

- Dobierz rozmiar tak, aby palce miały niewielki zapas, ale stopa nie przesuwiała się wewnątrz buta.
- Pięta powinna pozostawać stabilna podczas chodzenia i jazdy.
- But nie może powodować drętwienia, silnego ucisku ani bólu.
- Przymierzaj buty w skarpetach używanych podczas jazdy.
- Po zapięciu sprawdź, czy możesz swobodnie obsługiwać dźwignię zmiany biegów i hamulec.

3. Zakładanie i zapinanie

- Rozepnij rzep oraz oba zamki przed wsunięciem stopy.
- Wsuń stopę do końca i popraw ułożenie języka oraz podszewki.
- Zapnij zamki bez używania nadmiernej siły.
- Dopasuj górną część buta rzepem tak, aby cholewka stabilnie obejmowała nogę.
- Sprawdź, czy zamek i rzep nie są naprężone ani podwinięte.

4. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź zamki, rzepy, szwy i połączenie podeszwy z cholewką.
- Skontroluj usztywniony czubek, piętę, strefę kostki oraz wzmocnienie pod dźwignię biegów.
- Sprawdź podeszwę pod kątem pęknięć, nadmiernego zużycia i zabrudzeń olejem.
- Nie używaj butów z uszkodzonym zamkiem, rozwarstwioną podeszwą lub poważnie uszkodzoną cholewką.

5. Membrana HIPORA®

- Membrana HIPORA® ogranicza przenikanie wody do wnętrza i wspomaga odprowadzanie pary wodnej.
- Nie przekłuwaj cholewki i nie wykonuj modyfikacji mogących uszkodzić membranę.
- Długotrwałe zanurzenie lub silny strumień wody mogą przekroczyć możliwości ochrony membrany.
- Po przemoczeniu buty należy wysuszyć naturalnie przed kolejnym użyciem.

6. Użytkowanie podczas jazdy

- Buty powinny być całkowicie zapięte przez cały czas jazdy.
- Sprawdź, czy podeszwa zapewnia pewne oparcie na podnóżkach.
- Wzmocnienie pod dźwignię zmiany biegów powinno znajdować się w prawidłowym miejscu.
- Po kontakcie z paliwem, olejem lub smarem dokładnie oczyść podeszwę przed dalszą jazdą.
- Nie modyfikuj konstrukcji butów ani elementów ochronnych.

7. Czyszczenie

- Po jeździe usuń kurz i błoto miękką szczotką lub wilgotną ściereczką.
- Czyść powierzchnię letnią wodą i łagodnym środkiem przeznaczonym do obuwia syntetycznego.
- Nie używaj benzyny, rozpuszczalników, wybielaczy ani agresywnych detergentów.
- Nie kieruj myjki wysokociśnieniowej bezpośrednio na zamki, szwy i połączenie podeszwy.

8. Suszenie

- Rozepnij oba zamki i rzep, aby umożliwić cyrkulację powietrza.
- Susz naturalnie w temperaturze pokojowej.
- Nie kładź butów bezpośrednio na grzejniku.
- Nie susz przy otwartym ogniu ani bardzo gorącym powietrzem.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że wewnątrz jest całkowicie suche.

9. Pielęgnacja zamków i rzepów

- Regularnie usuwaj piasek i błoto z zębów zamka.
- Nie ciągnij za zamek pod kątem ani przy dużym naprężeniu cholewki.
- Rzep utrzymuj w czystości, aby zachował zdolność mocowania.
- Uszkodzony zamek lub rzep należy naprawić przed dalszym użytkowaniem.

10. Po upadku

Po każdym mocnym upadku sprawdź buty pod kątem deformacji, pęknięć, rozdarć, uszkodzeń zamków, osłon kostki i pięty oraz połączenia podeszwy.

Jeżeli but jest trwale zdeformowany, podeszwa uległa rozwarstwieniu albo element ochronny jest pęknięty, produkt należy wycofać z użytkowania.

11. Przechowywanie

- Przechowuj buty czyste i całkowicie suche.
- Nie pozostawiaj wilgotnego obuwia w zamkniętej torbie.
- Chroń przed długotrwałym promieniowaniem UV i wysoką temperaturą.
- Nie przechowuj w kontakcie z paliwem, olejami, rozpuszczalnikami ani innymi agresywnymi substancjami.

12. Certyfikacja

Model Ozone RAPID jest oznaczany jako certyfikowane obuwie motocyklowe CE zgodne z EN 13634:2015. Norma dotyczy wymagań i metod badań obuwia ochronnego dla motocyklistów.

Dokładne poziomy ochrony i ewentualne dodatkowe oznaczenia należy zawsze odczytać z etykiety CE umieszczonej wewnątrz konkretnej pary butów.

13. Ważne informacje końcowe

Dla modelu Ozone RAPID sprzedawcy i dystrybutorzy podają m.in.: skórę syntetyczną PU, gumową podeszwę, membranę HIPORA®, oddychającą podszewkę mesh, usztywniony czubek, wzmocnienia pięty i kostki, wzmocnienie pod dźwignię zmiany biegów, podwójne i potrójne szwy, elementy odbłaskowe oraz dwa długie zamki z regulacją na rzep.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników butów Ozone RAPID.