

eXtremestyle® RAM XL USB

Instrukcja montażu i użytkowania uchwytu motocyklowego z ładowarką USB - wersja polska

Instrukcja dotyczy uchwytu motocyklowego eXtremestyle® RAM XL USB. kod produktu UCH000140.

WAŻNE: przed montażem wyłącz zapłon. Uchwyt i przewody nie mogą ograniczać ruchu kierownicy ani znajdować się przy gorących, ostrych lub ruchomych elementach motocykla.

1. Przeznaczenie

RAM XL USB jest uniwersalnym uchwytem motocyklowym do telefonu lub nawigacji, wyposażonym w gniazdo USB do ładowania urządzenia podczas jazdy. Może być montowany na kierownicy lub pod lusterkiem / odpowiednią śrubą.

2. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Kod produktu	UCH000140
Zasilanie wejściowe	DC 12-24 V
Wyjście USB	DC 5 V / 2,1 A*
Długość przewodu	1,5 m
Zakres uchwytu telefonu	50-120 mm*
Średnica kierownicy	20-29 mm
Wyłącznik	tak
Ładowanie indukcyjne	nie
Szybkie ładowanie	nie
Klasa odporności	IP66

* Aktualna tabela techniczna producenta podaje 50-120 mm oraz 5 V / 2,1 A. W opisie handlowym tej samej karty występują także wartości 50-105 mm i 3,1 A. Wiążące są oznaczenia i etykieta konkretnego egzemplarza.

3. Zawartość zestawu

- uchwyt RAM XL USB
- metalowy łącznik dwóch przegubów kulowych
- końcówka kulowa do montażu pod lusterkiem
- końcówka kulowa do montażu na kierownicy
- osłona / wkładka pod zacisk kierownicy
- gumowa nakładka dodatkowo zabezpieczająca telefon
- gumowe elementy ochronne ramion
- samoprzylepna wyściółka głowicy
- 2 śruby montażowe
- klucz montażowy

4. Montaż na kierownicy

1. Ustaw motocykl stabilnie na płaskiej powierzchni.
2. Wybierz odcinek kierownicy o średnicy 20-29 mm.
3. Załóż element ochronny / wkładkę pod zacisk.
4. Zamontuj końcówkę kulową z obejmą na kierownicy.
5. Połącz głowicę uchwytu z mocowaniem za pomocą metalowego łącznika przegubów kulowych.
6. Ustaw pozycję telefonu i dokręć łącznik.

7. Wykonaj pełny skręt kierownicy w lewo i w prawo.
8. Sprawdź, czy uchwyt nie koliduje ze zbiornikiem, szybą, stacyjką ani przewodami.

5. Montaż pod lusterkiem / śrubą

- użyj dołączonej końcówki kulowej przeznaczonej do montażu pod lusterkiem
- nie montuj uchwyty w punkcie krytycznym dla układu kierowniczego lub hamulcowego
- po ponownym dokręceniu lusterka sprawdź jego stabilność
- przy pełnym skręcie kierownicy przewód i uchwyt nie mogą być naprężone

6. Umieszczanie telefonu

1. Rozsuń ramiona głowicy.
2. Umieść telefon centralnie na wyściółce.
3. Ściśnij ramiona, aby samoczynnie dopasowały się do urządzenia.
4. Upewnij się, że gumowe końcówki nie naciskają na przyciski boczne telefonu.
5. Załóż dodatkową gumową nakładkę na rogi telefonu, jeśli chcesz zwiększyć zabezpieczenie.
6. Mocno porusz telefonem ręką i sprawdź, czy nie ma luzu.

7. Regulacja położenia

- przeguby kulowe umożliwiają ustawienie telefonu pionowo lub poziomo
- możliwa jest także zmiana kąta nachylenia względem kierownicy
- po ustawieniu dokładnie dokręć łącznik przegubów
- nie reguluj uchwyty podczas jazdy

8. Podłączenie zasilania

Uchwyt jest przeznaczony do instalacji DC 12-24 V. Przewód ma długość około 1,5 m.

- wyłącz zapłon przed rozpoczęciem podłączania
- podłącz przewody zgodnie z oznaczeniami na końcówkach i schematem instalacji motocykla
- nie zgaduj polaryzacji, jeśli oznaczenia są nieczytelne
- przewód prowadź z dala od silnika, tłumika, łańcucha, koła i ostrych krawędzi
- zostaw odpowiedni luz przy kierownicy, aby pełny skręt nie napinał przewodu
- zabezpiecz przewód opaskami tak, aby nie mógł dostać się do ruchomych elementów

9. Ładowanie USB

Uchwyt posiada standardowe gniazdo USB do ładowania telefonu. Model nie obsługuje ładowania indukcyjnego ani szybkiego ładowania QC/PD.

- stosuj sprawny przewód USB odpowiedni do telefonu
- przed podłączeniem upewnij się, że gniazdo jest czyste i suche
- po zakończeniu ładowania odłącz przewód
- zamknij gumową zaślepkę gniazda USB, gdy nie jest używane

10. Wyłącznik zasilania

Gniazdo USB jest wyposażone w mały wyłącznik umożliwiający odcięcie zasilania.

- wyłącz zasilanie po zakończeniu jazdy
- przy dłuższym postoju sprawdź, czy ładowarka jest wyłączona
- wyłącznik nie zastępuje prawidłowego zabezpieczenia instalacji motocykla

11. Klasa IP66

Producent podaje klasę IP66. Oznacza to ochronę przed pyłem i silnymi strugami wody w warunkach testowych, ale nie odporność na zanurzenie.

- nie zanurzaj uchwyty ani złącza w wodzie
- po jeździe w silnym deszczu osusz gniazdo USB
- nie kieruj myjki ciśnieniowej z małej odległości bezpośrednio na złącza

12. Kontrola przed każdą jazdą

- sprawdź zacisk na kierownicy lub mocowanie pod lusterkiem
- sprawdź łącznik i przeguby kulowe
- sprawdź ramiona trzymające telefon
- sprawdź dodatkową gumową nakładkę, jeśli jest używana
- sprawdź przewód zasilający
- upewnij się, że pełny skręt kierownicy jest możliwy bez kolizji
- mocno porusz telefonem i uchwytem ręką

13. Wibracje i bezpieczeństwo telefonu

Uchwyt nie eliminuje wszystkich drgań motocykla. Długotrwałe silne wibracje mogą wpływać na niektóre moduły aparatu i stabilizacji optycznej w smartfonach.

- regularnie kontroluj luz połączeń
- na bardzo nierównej nawierzchni ogranicz prędkość
- jeżeli telefon zaczyna się przesuwac lub uchwyt zmienia położenie, zatrzymaj się i popraw mocowanie

14. Czyszczenie

- wyłącz zasilanie przed czyszczeniem
- czyść miękką, lekko wilgotną ściereczką
- usuń kurz i piasek z ramion oraz przegubów
- nie używaj benzyny, acetonu ani agresywnych rozpuszczalników
- nie stosuj smaru na gumowych powierzchniach mocujących

15. Kiedy przerwać użytkowanie

- gdy obejmą, przegub lub ramię są pęknięte
- gdy telefon nie jest stabilnie utrzymywany
- gdy przewód ma uszkodzoną izolację
- gdy gniazdo USB jest nadpalone, luźne lub mocno skorodowane
- gdy ładowarka nadmiernie się nagrzewa lub działa niestabilnie

16. Producent / podmiot odpowiedzialny

TKN-Connect
ul. Aleksandra Orłowskiego 32
04-830 Warszawa, Polska
e-mail: biuro@tkn-connect.pl
tel.: +48 513 461 419

17. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnej oficjalnej karty produktu eXtremestyle® RAM XL USB (UCH000140). W przypadku rozbieżności parametrów pierwszeństwo mają oznaczenia na konkretnym egzemplarzu oraz oryginalna dokumentacja producenta.