

O'NEAL DEFENDER

Instrukcja użytkowania kasku rowerowego MTB / enduro

WAŻNE

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Kask ogranicza ryzyko urazu głowy, ale nie zapewnia ochrony przed wszystkimi obrażeniami. Niewłaściwe dopasowanie lub użytkowanie może zmniejszyć poziom ochrony.

1. Przeznaczenie kasku

O'Neal Defender jest otwartym kaskiem rowerowym przeznaczonym do jazdy MTB, trail, all-mountain, enduro i rekreacyjnej jazdy na rowerze. Model wykorzystuje konstrukcję In-Mold, system regulacji obwodu, regulowany daszek, wentylację oraz wyjmowaną wyściółkę. Kask spełnia wymagania norm EN 1078 i CPSC dla kasków rowerowych.

Nie używaj tego kasku jako kasku motocyklowego, do sportów motorowych ani do zastosowań, dla których wymagany jest kask typu full face.

2. Kontrola przed pierwszym i każdym użyciem

- Sprawdź skorupę zewnętrzną i warstwę EPS. Nie używaj kasku z pęknięciami, głębokimi wgnieceniami lub odkształceniami.
- Skontroluj paski, klamrę, kotwienia pasków, pokrętło regulacyjne i daszek.
- Upewnij się, że wyściółka jest prawidłowo zamocowana, a otwory wentylacyjne nie są zablokowane.
- Po każdym silnym uderzeniu wymień kask, nawet gdy nie widać uszkodzeń.

3. Dobór rozmiaru

Zmierz obwód głowy miękką miarką, prowadząc ją poziomo około 1-2 cm nad brwiami, nad uszami i przez najszerszą część potylicy. Dobierz rozmiar zgodnie z oznaczeniem na etykiecie konkretnego egzemplarza. Kask powinien przylegać równomiernie, bez punktowego bólu, i nie może przesuwаться swobodnie po głowie.

W przypadku wyniku na granicy rozmiarów należy przymierzyć oba rozmiary. O prawidłowym wyborze decyduje stabilne i komfortowe dopasowanie.

4. Zakładanie i regulacja

Ustawienie kasku

Załóż kask poziomo. Przednia krawędź powinna znajdować się około 1-2 palce nad brwiami. Kask nie może być odchylony głęboko na tył głowy.

Regulacja obwodu

Poluzuj system regulacyjny, załóż kask, a następnie obracaj pokrętło do momentu uzyskania stabilnego, ale niebolesnego dopasowania.

Regulacja wysokości

Jeżeli system regulacji umożliwia zmianę wysokości, ustaw koszyk tak, aby obejmował potylicę i stabilizował kask.

Paski boczne

Ustaw rozdzielacze pasków tak, aby tworzyły literę „Y” tuż pod każdym uchem. Paski nie mogą być skręcone.

Zapięcie pod brodą

Zapnij klamrę Fidlock lub zastosowane zapięcie. Pasek powinien przylegać pod brodą. Pomiędzy paskiem a brodą powinien mieścić się najwyżej jeden lub dwa palce.

Daszek

Ustaw daszek przed jazdą. Nie reguluj go podczas jazdy. Nie używaj kasku, jeśli daszek lub jego mocowania są uszkodzone i mogą się odłączyć.

5. Test prawidłowego dopasowania

- Przy zapiętym pasku potrząśnij głową na boki i w przód-tył. Kask powinien poruszać się razem ze skórą głowy.
- Spróbuj przesunąć kask do tyłu. Nie powinien odsłaniać czoła.
- Spróbuj przesunąć kask do przodu. Nie powinien zasłaniać oczu.
- Otwórz szeroko usta. Prawidłowo napięty pasek powinien lekko pociągać kask w dół.

6. Zasady bezpiecznego użytkowania

- Zawsze zapinaj i reguluj kask przed rozpoczęciem jazdy.
- Nie dokonuj wiercenia, cięcia, szlifowania ani innych modyfikacji skorupy, EPS, pasków lub systemu regulacji.
- Nie mocuj kamer, lamp ani akcesoriów w sposób niezatwierdzony przez producenta.
- Nie używaj farb, rozpuszczalników, benzyny, klejów ani agresywnych środków chemicznych.
- Nie pozostawiaj kasku w wysokiej temperaturze, np. na desce rozdzielczej samochodu lub przy grzejniku.
- Kask jest przeznaczony dla jednej osoby. Nie pożyczaj go, jeśli nie można prawidłowo ustawić dopasowania.
- Kasku dziecięcego nie wolno używać podczas wspinaczki ani zabaw, przy których istnieje ryzyko zaczepienia paskiem.

7. Czyszczenie

Skorupa i EPS: czyść miękką ściereczką, letnią wodą i niewielką ilością łagodnego mydła. Nie zanurzaj całego kasku i nie używaj myjek ciśnieniowych.

Wyściółka: po wyjęciu pierz ręcznie w letniej wodzie z łagodnym detergentem. Dokładnie wypłucz i susz naturalnie, z dala od słońca i źródeł ciepła. Przed użyciem zamontuj wszystkie wkładki w prawidłowych miejscach.

Paski i klamra: oczyść wilgotną ściereczką. Po czyszczeniu sprawdź poprawność działania zapięcia.

8. Suszenie i przechowywanie

- Po jeździe pozostaw kask w przewiewnym miejscu do całkowitego wyschnięcia.
- Przechowuj go w suchym, chłodnym miejscu, z dala od promieni UV, substancji chemicznych i ostrych przedmiotów.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na kasku i nie przechowuj go w sposób powodujący deformację.
- Podczas transportu zabezpiecz kask przed uderzeniami i przesuwaniem.

9. Kiedy wymienić kask

- Natychmiast po wypadku lub silnym uderzeniu.
- Gdy skorupa, EPS, paski, klamra lub system regulacji są pęknięte, zdeformowane albo nadmiernie zużyte.
- Gdy kask nie daje się już prawidłowo dopasować.
- Po okresie użytkowania zalecanym przez producenta lub wcześniej, jeśli był intensywnie eksploatowany, długo wystawiany na promieniowanie UV albo działanie wysokiej temperatury.

10. Gogle i akcesoria

Konstrukcja Defender jest przystosowana do używania z goglami rowerowymi. Pasek gogli powinien przebiegać stabilnie wokół kasku, nie zasłaniać otworów wentylacyjnych i nie wpływać na działanie systemu regulacji. Stosuj wyłącznie akcesoria kompatybilne i zalecane do danego modelu.

11. Najczęstsze problemy

Problem	Rozwiązanie
Kask przesuwają się na głowie	Zmniejsz obwód pokrętkiem, popraw położenie koszyka i wyreguluj paski.
Kask uciska punktowo	Sprawdź rozmiar, ułożenie wyściółki i ustawienie systemu regulacji. Nie używaj kasku powodującego ból.
Pasek dotyka ucha	Przesuń rozdzielacz pasków, aby układ tworzył literę „Y” pod uchem.
Klamra nie zamyka się pewnie	Oczyść zapięcie i sprawdź uszkodzenia. W razie nieprawidłowego działania przerwij użytkowanie.
Daszek jest poluzowany	Sprawdź mocowania zgodnie z konstrukcją modelu. Nie używaj kleju ani przypadkowych śrub.

12. Informacje o normach

Model O’Neal Defender jest oferowany jako kask rowerowy zgodny z normą europejską EN 1078 oraz amerykańskim standardem CPSC. Zawsze sprawdź etykietę wewnątrz konkretnego egzemplarza, ponieważ oznaczenia mogą zależeć od rynku i wersji produktu.

13. Informacje dla użytkownika i sprzedawcy

Zachowaj instrukcję, dowód zakupu oraz etykiety produktu. W sprawie części zamiennych, uszkodzeń lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa skontaktuj się ze sprzedawcą albo autoryzowanym przedstawicielem marki O’Neal. Nie używaj kasku do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

Uwaga: Niniejszy dokument jest polskojęzyczną instrukcją użytkowania opracowaną dla modelu O’Neal Defender na podstawie publicznie dostępnych cech produktu i ogólnych zasad bezpiecznego użytkowania kasków rowerowych. Nie zastępuje etykiet, ostrzeżeń ani dokumentacji producenta dołączonej do konkretnego egzemplarza.