

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rękawice O'Neal WINTER

Zimowe rękawice MX / MTB

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Rękawice muszą być właściwie dobrane, prawidłowo zapięte i nieuszkodzone.

Dokument dotyczy modelu O'Neal WINTER, a nie wersji WINTER WP. Pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie i oficjalna dokumentacja producenta.

Model	O'Neal WINTER
Przeznaczenie	MX / MTB w chłodnych warunkach
Rozmiary	S, M, L, XL, XXL
Krój	Wstępnie profilowany
Mankiet	Wydłużony
Zapięcie	Regulowane zapięcie na rzep
Ochrona przed pogodą	Materiały wiatroszczelne, odporne na chłód i hydrofobowe
Dłoń	Dwuwarstwowy materiał syntetyczny z wiatroszczelną warstwą
Ekrany dotykowe	Tak
Skład	48% nylon, 29% poliester, 20% poliuretan, 3% neopren

1. Przeznaczenie

O'Neal WINTER to zimowe rękawice przeznaczone do jazdy motocrossowej i MTB w niskich temperaturach. Zastosowane materiały mają ograniczać działanie wiatru i chłodu, jednocześnie zachowując czucie kierownicy.

Rękawice nie zapewniają ochrony przed wszystkimi urazami ani całkowitej ochrony przed wodą. W bardzo niskich temperaturach należy regularnie kontrolować komfort termiczny dłoni.

2. Dobór rozmiaru

- Zmierz szerokość dłoni w najszerszym miejscu, bez kciuka.
- Tabela producenta: S - 9,5 cm; M - 10,0 cm; L - 10,5 cm; XL - 11,0 cm; XXL - 11,5 cm.
- Rękawica powinna przylegać bez nadmiernego ucisku i bez dużego luzu.
- Zbyt ciasna rękawica może ograniczać krążenie i pogarszać komfort ciepłoty.
- Zbyt luźna rękawica może przesuwac się na dłoni i pogarszać kontrolę nad kierownicą.

3. Zakładanie i zapinanie

- Rozepnij zapięcie przy nadgarstku.
- Wsuń dłoń i prawidłowo ułóż każdy palec.
- Wygładź materiał, aby nie tworzył fałd w części dłoniowej.
- Dociągnij wydłużony mankiet i zapnij rzep tak, aby rękawica była stabilna.
- Sprawdź swobodę obsługi hamulców, sprzęgła i manetek.

4. Ochrona przed zimnem i wiatrem

- Dwuwarstwowa część dłoniowa zawiera zintegrowaną warstwę ograniczającą przenikanie wiatru.
- Materiały zewnętrzne są zaprojektowane z myślą o ochronie przed chłodem i lekką wilgocią.
- Wydłużony mankiet pomaga ograniczyć napływ zimnego powietrza przy nadgarstku.
- Jeżeli dłonie zaczynają drętwieć, sinieć lub boleć, należy przerwać jazdę i ogrzać je.

5. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź, czy materiał nie jest przecięty, rozerwany lub nadmiernie przetarty.
- Skontroluj szwy oraz stan mankietu i zapięcia na rzep.
- Sprawdź część dłoniową i powierzchnie chwytne.
- Nie używaj mokrych od wewnątrz rękawic w silnym mrozie.
- Nie używaj rękawic, jeśli uszkodzenia pogarszają chwyt lub izolację.

6. Użytkowanie podczas jazdy

- Rękawice powinny być założone i zapięte przez cały czas jazdy.
- Utrzymuj część dłoniową w czystości, aby zachować pewny chwyt.
- Po kontakcie z olejem, paliwem lub smarem oczyść rękawice przed dalszą jazdą.
- W niskich temperaturach unikaj długotrwałego bezruchu palców.
- Obsługę telefonu lub nawigacji wykonuj wyłącznie podczas postoju.

7. Ekrany dotykowe i wycieraczka gogli

- Rękawice są kompatybilne z ekranami dotykowymi.
- Zabrudzone lub mokre końcówki palców mogą pogarszać działanie funkcji dotykowej.
- Model posiada zintegrowaną powierzchnię ułatwiającą przecieranie gogli.

- Do czyszczenia delikatnych powłok soczewek stosuj ostrożność, aby ich nie zarysować.

8. Czyszczenie

- Usuń luźne błoto i kurz miękką szczotką lub wilgotną ściereczką.
- Pierz ręcznie w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
- Nie używaj benzyny, alkoholu, rozpuszczalników ani wybielaczy.
- Nie stosuj gorącej wody ani agresywnego szorowania.
- Nie wykręcaj rękawic; delikatnie odcisnij nadmiar wody.

9. Suszenie

- Susz rękawice naturalnie w temperaturze pokojowej.
- Nie kładź ich na kaloryferze ani bezpośrednio przy źródle ciepła.
- Nie używaj suszarki bębnowej ani suszarki do włosów.
- Rozchyl mankiet, aby umożliwić cyrkulację powietrza wewnątrz.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że rękawice są całkowicie suche.

10. Po upadku

Po upadku dokładnie skontroluj rękawice. Przetarcia na wylot, rozerwane szwy, uszkodzenie części dłoniowej lub zapięcia mogą zmniejszyć ich funkcjonalność i ochronę.

Uszkodzone rękawice należy wycofać z użytkowania, jeżeli nie zapewniają już stabilnego chwytu, prawidłowego dopasowania lub ochrony przed warunkami atmosferycznymi.

11. Przechowywanie

- Przechowuj rękawice w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu.
- Nie pozostawiaj ich wilgotnych w zamkniętej torbie.
- Chroń przed promieniowaniem UV, wysoką temperaturą i źródłami ognia.
- Nie przechowuj w pobliżu paliwa, olejów, rozpuszczalników ani innych chemikaliów.

12. Normy i ograniczenia ochrony

Na oficjalnej karcie modelu O'Neal WINTER producent nie podaje normy EN 13594. Model jest oferowany jako zimowa rękawica MX/MTB. Nie należy deklarować zgodności z EN 13594 bez potwierdzenia na etykiecie konkretnego egzemplarza lub w jego dokumentacji.

Model WINTER WP jest odrębnym produktem i może różnić się konstrukcją oraz parametrami.

13. Ważne informacje końcowe

Producent podaje dla modelu WINTER: wstępnie profilowany krój, wydłużony mankiet, regulowany rzep, wiatroszczelną część dłoniową, materiały odporne na chłód i lekką wilgoć, obsługę ekranów dotykowych oraz elementy odblaskowe.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników rękawic O'Neal WINTER.