

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kask motocyklowy szczękowy LS2 Advant II / FF910 Advant II

Produkt	Kask motocyklowy szczękowy LS2 Advant II / FF910 Advant II
Typ	Kask modularny / szczękowy z obracaną szczęką 180°
Materiał skorupy	KPA - Kinetic Polymer Alloy
Homologacja	ECE 22.06 oraz P/J
Waga producenta	około 1800 g ± 50 g
Rozmiary skorupy	3 skorupy: 2XS-S / M-L / XL-3XL

1. Przeznaczenie

Kask LS2 Advant II jest przeznaczony do jazdy motocyklem i skuterem po drogach publicznych oraz do turystyki motocyklowej. Jest to kask szczękowy z mechanizmem obracania szczęki o 180°, umożliwiający użytkowanie w konfiguracji integralnej oraz otwartej zgodnie z homologacją P/J.

Kask nie jest przeznaczony do sportów motorowych na torze, sportów ekstremalnych, jazdy rowerem ani zastosowań przemysłowych. Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Homologacja i bezpieczeństwo

- ECE 22.06 - aktualna europejska homologacja bezpieczeństwa dla kasków motocyklowych.
- P/J - podwójna homologacja: P jako kask integralny z zamkniętą szczęką oraz J jako kask otwarty, jeżeli szczęka jest poprawnie zablokowana w pozycji otwartej.

Nie modyfikuj kasku, nie wierć otworów, nie naklejaj elementów konstrukcyjnych i nie używaj farb ani rozpuszczalników. Takie działania mogą osłabić skorupę i unieważnić homologację.

3. Dobór rozmiaru i dopasowanie

Zmierz obwód głowy miękką miarką krawiecką około 2 cm nad brwiami i nad uszami, w najszerszym miejscu głowy. Kask powinien przylegać równomiernie, bez bolesnego ucisku i bez możliwości swobodnego przesuwania się na głowie.

Rozmiar	Obwód głowy
2XS	51-52 cm
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	59-60 cm
XL	61-62 cm
2XL	63-64 cm
3XL	65-66 cm

Uwaga: tabela ma charakter orientacyjny. Ostateczne dopasowanie należy zawsze sprawdzić po założeniu kasku i zapięciu paska.

4. Zakładanie kasku

- Przed założeniem sprawdź, czy kask, wizjer, zapięcie, szczęka i mechanizmy blokujące nie są uszkodzone.
- Rozchyl paski, załóż kask na głowę i ułóż go poziomo - nie za wysoko na czole i nie za nisko na karku.

- Zapnij pasek mikrometryczny / zapnijcie zgodnie z konstrukcją kasku. Pasek powinien przylegać pod brodą, ale nie utrudniać oddychania.
- Po zapięciu spróbuj poruszyć kaskiem na boki i do przodu. Kask nie powinien swobodnie przesuwać się po głowie.

Nigdy nie jeźdź w niezapiętym kasku. Niezapięty pasek może spowodować zsuniecie się kasku podczas wypadku.

5. Użytkowanie szczęki 180°

Szczękę otwieraj i zamykaj zgodnie z mechanizmem producenta. Przed rozpoczęciem jazdy upewnij się, że szczęka jest całkowicie zablokowana w wybranej pozycji. Nie wymuszaj pracy mechanizmu i nie jeźdź, jeśli szczęka nie blokuje się poprawnie.

- Pozycja zamknięta: używana jak kask integralny, zapewnia pełniejszą osłonę twarzy.
- Pozycja otwarta: dopuszczalna zgodnie z homologacją J tylko wtedy, gdy szczęka jest prawidłowo obrócona i zablokowana.

Nie otwieraj ani nie zamykaj szczęki podczas jazdy, jeżeli mogłoby to ograniczyć kontrolę nad motocyklem lub widoczność.

6. Wizjer, blenda przeciwsłoneczna i Pinlock

- Utrzymuj wizjer w czystości. Zarysowany lub pęknięty wizjer wymień na nowy.
- Nie używaj ciemnej blendy ani przyciemnianych wizjerów po zmroku, w tunelu lub przy słabej widoczności.
- Jeżeli kask jest wyposażony w wkładkę Pinlock, montuj ją zgodnie z instrukcją producenta. Wkładka powinna równomiernie przylegać do wizjera.
- Do czyszczenia wizjera i Pinlocka używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki. Nie stosuj benzyny, alkoholu, rozpuszczalników ani agresywnej chemii.

7. Wentylacja i wnętrze

Kask LS2 Advant II posiada system wentylacji oraz wyjmowaną i nadającą się do prania wyściółkę. Dla zachowania higieny regularnie czyść wnętrze, szczególnie po jeździe w upale lub deszczu.

- Wyściółkę pierz ręcznie w letniej wodzie z delikatnym środkiem piorącym.
- Susz naturalnie w temperaturze pokojowej, z dala od kaloryfera, ognia, suszarki i bezpośredniego słońca.
- Nie zakładaj mokrej wyściółki do kasku i nie używaj kasku, jeśli elementy wewnętrzne są nieprawidłowo zamontowane.

8. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź skorupę zewnętrzną - nie może mieć pęknięć, głębokich rys ani odkształceń.
- Sprawdź wizjer, blendę i mechanizmy - powinny działać płynnie i blokować się poprawnie.
- Sprawdź pasek, klamrę i mocowania - nie mogą być przetarte, pęknięte ani poluzowane.
- Sprawdź szczękę - musi stabilnie blokować się w pozycji zamkniętej i otwartej.
- Sprawdź, czy elementy wnętrza są poprawnie zamocowane.

9. Czyszczenie i konserwacja

Skorupę czyść miękką ściereczką zwilżoną wodą z łagodnym mydłem. Po czyszczeniu wytrzyj kask do sucha. Nie zanurzaj kasku w wodzie i nie kieruj silnego strumienia wody na mechanizmy.

- Nie stosuj rozpuszczalników, benzyny, alkoholu, acetonu ani środków ściernych.
- Nie używaj gorącego powietrza do suszenia kasku.
- Elementy ruchome utrzymuj w czystości. Nie smaruj mechanizmów niezalecanymi preparatami.

10. Przechowywanie i transport

Przechowuj kask w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od promieniowania UV, źródeł ciepła, paliw, olejów i chemikaliów. Do transportu używaj pokrowca. Nie wieszaj kasku na lusterku motocykla ani na ostrych elementach, które mogą uszkodzić wnętrze.

11. Wymiana po uderzeniu i okres użytkowania

Po silnym uderzeniu lub wypadku kask należy wymienić, nawet jeżeli z zewnątrz nie widać uszkodzeń. Warstwa EPS może zostać trwale zdeformowana i nie zapewnić właściwej ochrony przy kolejnym uderzeniu.

Kask należy regularnie kontrolować. Wymień produkt, jeżeli zauważysz pęknięcia, odkształcenia, problemy z paskiem, klamrą, wizjerem, mechanizmem szczęki lub jeśli kask przestał stabilnie pasować do głowy.

12. Ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Żaden kask nie gwarantuje pełnej ochrony przed wszystkimi obrażeniami.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów zgodnych z modelem LS2 Advant II.
- Nie przewoź kasku luzem na siedzeniu motocykla ani w miejscu, z którego może spaść.
- Nie pozostawiaj kasku w wysokiej temperaturze, np. w zamkniętym samochodzie lub przy układzie wydechowym.
- Dzieci nie powinny bawić się kaskiem ani używać go bez nadzoru osoby dorosłej.

13. Producent / podmiot odpowiedzialny

LS2 MOTOGEAR EUROPE S.L.U.

C/ Colom 372, 08223 Terrassa, Barcelona, Hiszpania

E-mail: info@ls2helmets.com

Instrukcja ma charakter pomocniczy i została przygotowana w języku polskim na potrzeby użytkownika oraz sprzedaży detalicznej. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie, metka, oryginalna instrukcja producenta i dokumentacja homologacyjna konkretnego egzemplarza.