INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Ochraniacz O'Neal BP PRO Protector Jacket

Instrukcja w języku polskim

Produkt	O'Neal BP PRO Protector Jacket
Przeznaczenie	motocross, enduro, MTB, downhill i inne sporty wymagające ochrony górnej części ciała
Materiały	TPE, poliester, EVA, elastan, nylon; warstwy ochronne z Biofoam i technologią Crash Cell™
Certyfikacja	plecy EN 1621-2 Level 2; klatka piersiowa EN 1621-3 Level 2; barki i łokcie EN 1621-1 Level 2

1. Przeznaczenie produktu

O'Neal BP PRO Protector Jacket jest lekką i elastyczną kurtką ochronną przeznaczoną do ochrony klatki piersiowej, pleców, barków i łokci podczas jazdy motocross, enduro, MTB i downhill. Konstrukcja jest przeznaczona do noszenia pod koszulka lub jerseyem i może współpracować z ochraniaczem szyi typu neck brace.

UWAGA: żaden ochraniacz nie gwarantuje pełnej ochrony przed urazami. Skuteczność zależy od prawidłowego dopasowania, stanu technicznego produktu oraz rodzaju i siły uderzenia.

2. Budowa i właściwości

- miękkie wkłady ochronne TPE w strukturze Crash Cell™,
- wielowarstwowa konstrukcja z materiałem Biofoam poprawiająca komfort i dopasowanie,
- ochrona klatki piersiowej i pleców z nakładającymi się komórkami zwiększającymi odporność na punktowe uderzenia,
- ochraniacze barków i łokci,
- elastyczne paski regulacyjne w okolicy pasa i bioder,
- lekka, elastyczna i dobrze wentylowana konstrukcja,
- otwarty obszar bioder ograniczający gromadzenie ciepła,
- smukły profil umożliwiający noszenie pod odzieżą.

3. Zakładanie i dopasowanie

- Przed założeniem sprawdź wszystkie ochraniacze, szwy, paski i elementy regulacyjne.
- Załóż kurtkę tak, aby ochraniacz klatki piersiowej znajdował się centralnie z przodu, a ochraniacz pleców był ułożony w osi kręgosłupa.
- Upewnij się, że ochraniacze barków i łokci znajdują się dokładnie nad chronionymi stawami.
- Wyreguluj elastyczne paski w pasie i biodrach tak, aby ochraniacz był stabilny, ale nie ograniczał oddychania ani ruchów.
- Przyjmij pozycję jazdy i wykonaj ruchy ramionami; elementy ochronne nie powinny nadmiernie przesuwać się względem ciała.
- Nie używaj rozmiaru zbyt dużego ani zbyt małego.

4. Kontrola przed jazdą

- Sprawdź, czy wkłady ochronne nie są pęknięte, przecięte lub trwale odkształcone.
- Sprawdź stan materiału tekstylnego, szwów oraz elastycznych pasków.
- Upewnij się, że wszystkie elementy ochronne są umieszczone we właściwych kieszeniach i nie są przekręcone.
- Nie używaj produktu, jeżeli którykolwiek z elementów ochronnych jest uszkodzony lub brakujący.

5. Użytkowanie

- Ochraniacz należy nosić przez cały czas jazdy.
- Nie wkładaj twardych ani ostrych przedmiotów pomiędzy ochraniacz a ciało.
- Nie dokonuj wiercenia, cięcia, podgrzewania ani innych trwałych modyfikacji wkładów ochronnych.
- Po silnym uderzeniu lub wypadku dokładnie skontroluj ochraniacz przed ponownym użyciem.

- Jeżeli wkład ochronny jest pęknięty, rozwarstwiony lub trwale zdeformowany, należy go wymienić.

6. Certyfikacja i poziomy ochrony

Dla aktualnego modelu O'Neal BP PRO producent i dystrybutor B2B podają następujące poziomy ochrony: ochraniacz pleców - EN 1621-2 Level 2, ochraniacz klatki piersiowej - EN 1621-3 Level 2, ochraniacze barków - EN 1621-1 Level 2 oraz ochraniacze łokci - EN 1621-1 Level 2. Oznaczenia znajdujące się na konkretnym egzemplarzu produktu mają pierwszeństwo przed informacją ogólną.

7. Czyszczenie

- Po użyciu usuń kurz i błoto miękką szczotką lub wilgotną ściereczką.
- Przed praniem sprawdź metkę pielęgnacyjną oraz możliwość wyjęcia poszczególnych wkładów ochronnych.
- Jeżeli wkłady są wyjmowane, przed praniem materiału tekstylnego wyjmij je zgodnie z konstrukcją produktu.
- Stosuj łagodne środki piorące. Nie używaj wybielaczy, benzyny, rozpuszczalników ani agresywnych detergentów.
- Nie stosuj wysokiej temperatury ani intensywnego wirowania, jeżeli metka produktu nie zezwala na takie czynności.

8. Suszenie

- Susz produkt naturalnie, w przewiewnym miejscu, w temperaturze pokojowej.
- Nie susz na grzejniku, przy otwartym ogniu, suszarką gorącym powietrzem ani w bezpośrednim kontakcie z silnym źródłem ciepła.
- Przed ponownym włożeniem ochraniaczy materiał tekstylny powinien być całkowicie suchy.

9. Przechowywanie

- Przechowuj ochraniacz czysty i suchy, w dobrze wentylowanym miejscu.
- Chroń przed bezpośrednim światłem słonecznym, paliwami, olejami i rozpuszczalnikami.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na ochraniaczu, aby nie odkształcić wkładów.
- Nie przechowuj produktu przez długi czas mokrego lub ściśniętego.

10. Po wypadku i wymiana produktu

- Po każdym silnym uderzeniu sprawdź wszystkie chronione strefy.
- Wkłady mogą ulec uszkodzeniu wewnętrznemu nawet wtedy, gdy nie widać wyraźnego pęknięcia.
- W przypadku wątpliwości dotyczących stanu ochraniacza należy zaprzestać jego użytkowania i wymienić uszkodzony element lub cały produkt.
- Zużycie, promieniowanie UV, pot i środki chemiczne mogą z czasem osłabiać materiały.

11. Ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Zawsze stosuj prawidłowo dobrany rozmiar.
- Ochraniacz nie zastępuje kasku, rękawic, odpowiedniego obuwia ani pozostałej odzieży ochronnej.
- Nie używaj produktu uszkodzonego, niekompletnego ani nieprawidłowo dopasowanego.
- Nie modyfikuj konstrukcji ani elementów ochronnych.
- Zawsze przestrzegaj oznaczeń, instrukcji i metek umieszczonych przez producenta na konkretnym egzemplarzu.

12. Utylizacja

Zużyty ochraniacz należy zagospodarować zgodnie z lokalnymi zasadami gospodarowania odpadami. Jeżeli lokalny system przewiduje oddzielną zbiórkę tekstyliów lub tworzyw sztucznych, należy skorzystać z odpowiedniego punktu zbiórki.

Informacja: niniejsza instrukcja jest polskojęzycznym materiałem użytkowym przygotowanym dla O'Neal BP PRO Protector Jacket. W przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają oznaczenia CE, metka, instrukcja producenta i dokumentacja dołączona do konkretnego egzemplarza.