

O'NEAL B-22 GOGGLE

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji gogli - wersja polska

Instrukcja dotyczy gogli O'Neal B-22 do zastosowań MX i MTB. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się również z oznaczeniami i informacjami dołączonymi do konkretnego egzemplarza.

WAŻNE: gogle należy używać wyłącznie z prawidłowo dopasowanym kaskiem. Nie używaj soczewki pękniętej, mocno porysowanej, zdeformowanej ani takiej, która ogranicza widoczność.

1. Przeznaczenie

O'Neal B-22 to gogle ochronne przeznaczone do jazdy motocross, enduro, off-road oraz MTB. Konstrukcja zapewnia szerokie pole widzenia, wentylację oraz ochronę oczu przed wiatrem, pyłem, błotem i drobnymi odpryskami.

2. Najważniejsze cechy modelu

- wtryskiwana soczewka o grubości 1,8 mm
- odporność soczewki na uderzenia i zarysowania
- powłoka przeciwmgielna
- 100% ochrona przed promieniowaniem UV
- otwarta struktura wentylacyjna poprawiająca przepływ powietrza
- trójwarstwowa profilowana pianka z wyprofilowaniem w strefie nosa
- regulowany pasek z silikonowymi elementami ograniczającymi zsuwanie z kasku
- soczewki wymienne pomiędzy modelami O'Neal B-22 i B-33
- dostępna zdejmowana osłona nosa
- zgodność z normą EN 1938 dla okularów ochronnych dla motocyklistów

3. Zakładanie i regulacja

1. Załóż prawidłowo dopasowany kask.
2. Rozciągnij pasek gogli i załóż gogle na twarz.
3. Ustaw ramkę tak, aby pianka równomiernie przylegała do twarzy.
4. Poprowadź pasek wokół kasku i wyreguluj jego długość.
5. Sprawdź, czy silikonowe elementy paska stabilnie przylegają do powierzchni kasku.
6. Upewnij się, że gogle nie uciskają nosa i nie ograniczają oddychania ani pola widzenia.

4. Kontrola przed jazdą

- sprawdź soczewkę pod kątem pęknięć, głębokich rys i odkształceń
- sprawdź stan paska oraz jego regulacji
- sprawdź piankę przylegającą do twarzy
- upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zatkane błotem lub kurzem
- sprawdź, czy soczewka jest prawidłowo osadzona w ramce
- jeżeli używasz osłony nosa lub tear-off, sprawdź ich prawidłowe zamocowanie

5. Użytkowanie

- Podczas jazdy gogle powinny pozostawać stabilne i nie przesuwać się na twarzy.
- Nie próbuj poprawiać położenia gogli w sposób ograniczający kontrolę nad pojazdem.
- Jeżeli widoczność jest ograniczona przez błoto, wodę lub parowanie, zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu i oczyść gogle.
- Nie używaj ciemnych lub lustrzanych soczewek przy niewystarczającym oświetleniu.
- Nie modyfikuj ramki ani soczewki poprzez wiercenie, cięcie lub ogrzewanie.

6. Wymiana soczewki

Soczewki O'Neal B-22 są wymienne i kompatybilne z goglami B-33.

1. Zdejmij gogle i połóż je na czystej, miękkiej powierzchni.

2. Delikatnie odchyl ramkę od krawędzi soczewki, zaczynając od jednego z narożników.
3. Ostrożnie wysuń soczewkę z punktów mocowania, nie używając ostrych narzędzi.
4. Ustaw nową, kompatybilną soczewkę względem wszystkich punktów mocowania.
5. Wciśnij soczewkę równomiernie w ramkę na całym obwodzie.
6. Sprawdź, czy soczewka jest osadzona bez luzów i zniekształceń.

7. Tear-off i osłona nosa

- Jeżeli używasz soczewki z pinami tear-off, montuj wyłącznie kompatybilne folie.
- Fole tear-off powinny leżeć płasko i nie mogą ograniczać pola widzenia.
- Zdejmowaną osłonę nosa montuj wyłącznie w przewidzianych punktach.
- Nie używaj uszkodzonej osłony nosa ani luźno zamocowanych akcesoriów.

8. Czyszczenie soczewki

- Najpierw spłucz kurz, piasek i błoto czystą wodą.
- Używaj letniej wody oraz miękkiej ściereczki z mikrofibry.
- Nie pocieraj suchej, zabrudzonej soczewki - może to spowodować zarysowania.
- Nie używaj benzyny, acetonu, rozpuszczalników, alkoholu ani agresywnych środków chemicznych.
- Nie poleruj powierzchni przeciwmgielnej agresywnymi preparatami.

9. Czyszczenie ramki i pianki

- Ramkę można delikatnie przemywać letnią wodą z łagodnym detergentem.
- Pianki nie należy mocno wykręcać ani szorować.
- Po jeździe w błocie usuń zabrudzenia z otworów wentylacyjnych.
- Nie stosuj myjki ciśnieniowej.

10. Suszenie

- Susz gogle naturalnie w temperaturze pokojowej.
- Nie kładź ich na grzejniku ani przy gorącym nawiewie.
- Nie susz w bezpośrednim, intensywnym słońcu przez dłuższy czas.
- Przed schowaniem upewnij się, że pianka i pasek są całkowicie suche.

11. Przechowywanie

- Przechowuj gogle w dołączonym woreczku ochronnym.
- Chroń soczewkę przed kontaktem z kluczami, narzędziami i twardymi przedmiotami.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na goglach.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od paliwa, rozpuszczalników i wysokiej temperatury.

12. Kiedy wymienić soczewkę lub gogle

- gdy soczewka jest pęknięta lub trwale odkształcona
- gdy głębokie rysy utrudniają widzenie
- gdy ramka jest pęknięta lub nie utrzymuje soczewki
- gdy pasek nie utrzymuje gogli stabilnie
- gdy pianka jest mocno zużyta, odklejona lub zdeformowana

13. Norma i ochrona

O'Neal B-22 spełnia normę EN 1938 dotyczącą ochrony oczu motocyklistów. Producent podaje również spełnienie / przekroczenie odpowiednich wymagań CE i ANSI. Dokładne oznaczenia należy potwierdzić na opakowaniu lub produkcie konkretnej wersji.

14. Materiały

Ramka: 100% termoplastyczny poliuretan (TPU).

Soczewka: 100% poliwęglan.

Pasek: nylon, guma, poliester i silikon.

15. Informacja o dokumencie

Niniejsza instrukcja została opracowana na podstawie aktualnych danych producenta O'Neal / Gravity Sports Group dotyczących modelu B-22 oraz ogólnych zasad użytkowania i pielęgnacji gogli MX. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają oznaczenia produktu i oryginalna dokumentacja producenta.