

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Buty rowerowe O'Neal Pinned Flat V.22

Buty MTB do pedałów platformowych • flat pedal

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję i sprawdź prawidłowe dopasowanie butów do stopy oraz pedałów.

Niniejszy dokument jest polskojęzycznym opracowaniem użytkowym. Nie zastępuje oznaczeń na produkcie ani dokumentacji producenta.

Model	O'Neal Pinned Flat V.22
Przeznaczenie	MTB, enduro, trail, dirt i jazda miejska na pedałach platformowych
Rodzaj podeszwy	Płaska, przyczepna podeszwa do pedałów platformowych
Zapięcie	Sznurowanie
Zakres rozmiarów	EU 36-47, zależnie od wersji i rynku

1. Przeznaczenie

Buty O'Neal Pinned Flat V.22 są przeznaczone do jazdy rowerowej na pedałach platformowych, w szczególności MTB, enduro, trail i dirt. Przyczepna, płaska podeszwa poprawia kontakt z pinami pedału, ale nie eliminuje ryzyka zsunięcia stopy.

2. Dobór rozmiaru

- Zmierz obie stopy od pięty do najdłuższego palca.
- Uwzględnij skarpetę używaną podczas jazdy.
- Długość wkładki powinna być większa od długości stopy o około 0,5-0,8 cm.
- Palce nie powinny dotykać przodu buta podczas stania ani zginania kolana.
- Pięta powinna być stabilna i nie unosić się nadmiernie podczas chodzenia.
- But nie może powodować drętwienia, bólu ani punktowego ucisku.

3. Zakładanie i sznurowanie

Krok	Czynność
1	Poluzuj sznurowadła na całej długości.
2	Wsuń stopę i prawidłowo ułóż piętę.
3	Ułóż język bez fałd i skręceń.
4	Dociągaj sznurowadła równomiernie od palców ku górze.
5	Zawiąż stabilny węzeł i zabezpiecz końcówki sznurowadeł.
6	Sprawdź, czy sznurowadła nie mogą zacześć o korbe, łańcuch lub zebatkę.

Luźne sznurowadła mogą zostać wciągnięte przez napęd roweru. Przed każdą jazdą dokładnie je zabezpiecz.

4. Użytkowanie z pedałami platformowymi

- Używaj pedałów platformowych w dobrym stanie, bez brakujących lub uszkodzonych pinów.
- Ustaw środkową część stopy nad osią pedału.
- Przed rozpoczęciem szybkiej jazdy sprawdź przyczepność podeszwy do pedałów.
- Mokre błoto, olej, lód i zużyta podeszwa mogą znacząco zmniejszyć przyczepność.
- Nie stosuj butów z pedałami zatraskowymi, jeśli model nie jest do nich przystosowany.

5. Kontrola przed jazdą

Element	Co sprawdzić
Podeszwa	Brak odklejenia, głębokich przecięć i nadmiernie wytartych stref
Bieżnik	Czysty i zapewniający stabilny kontakt z pedałem
Cholewka	Brak rozdarć, pęknięć i silnych odkształceń
Sznurowadła	Brak przetarć; prawidłowo zawiązane i zabezpieczone
Szwy	Brak rozprucia i poluzowania
Wnętrze	Czyste, suche i bez ciał obcych

6. Czyszczenie

- Usuń zaschnięte błoto miękką szczotką.
- Myj buty ręcznie letnią wodą z niewielką ilością łagodnego detergentu.
- Podeszwę oczyść z błota, kamieni i innych zanieczyszczeń.
- Wnętrze przetrzyj wilgotną, miękką ściereczką.
- Po czyszczeniu dokładnie usuń pozostałości detergentu.

7. Niedozwolone metody czyszczenia

- pranie w pralce i suszenie w suszarce bębnowej;
- benzyna, rozpuszczalniki, alkohol i silne odtłuszczacze;
- wybielacze oraz agresywne środki chemiczne;
- myjka wysokociśnieniowa używana z małej odległości;
- twarde szczotki i środki ścierne.

8. Suszenie

- Wyjmij wkładki, jeśli konstrukcja pozwala na ich łatwe wyjęcie.
- Poluzuj sznurowadła i maksymalnie otwórz buty.
- Wypełnij wnętrze papierem pochłaniającym wilgoć i regularnie go wymieniaj.
- Susz w temperaturze pokojowej, w cieniu i przy dobrej wentylacji.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że buty są całkowicie suche.

Nie susz butów na grzejniku, przy piecu, otwartym ogniu ani silnym nawiewem gorącego powietrza. Wysoka temperatura może odkształcić podeszwę i osłabić klejenia.

9. Konserwacja

- Regularnie sprawdzaj stan podeszwy, szwów i sznurowadeł.
- Zużyte sznurowadła wymień na nowe o odpowiedniej długości.
- Nie nakładaj olejów, smarów ani środków zmniejszających tarcie na podeszwę.
- Po kontakcie z solą lub błotem dokładnie oczyść i wysusz buty.
- Nie wykonuj samodzielnych napraw mogących zmienić kształt lub przyczepność podeszwy.

10. Przechowywanie i transport

- Przechowuj buty czyste i całkowicie suche.
- Wybierz chłodne, suche i przewiewne miejsce.
- Chroń obuwie przed słońcem, paliwem, olejami i rozpuszczalnikami.
- Nie zgniataj butów ciężkimi przedmiotami.
- Podczas transportu oddziel buty od ostrych narzędzi i substancji chemicznych.

11. Kiedy przerwać użytkowanie

- podeszwa odkleja się, pęka lub jest silnie wytarta;
- przyczepność do pedałów wyraźnie się pogorszyła;
- cholewka lub szwy są rozerwane;
- sznurowadła nie utrzymują prawidłowego zapięcia;

- but utracił właściwy kształt lub dopasowanie;
- podczas jazdy występuje ból, drętwienie albo brak stabilności.

12. Ograniczenia ochrony

Buty rowerowe mogą ograniczać ryzyko otarć i części urazów, lecz nie zapewniają pełnej ochrony stopy ani kostki podczas każdego upadku. Do jazdy terenowej zaleca się stosowanie kompletnego wyposażenia ochronnego, w tym kasku, rękawic i ochraniaczy.

13. Serwis i reklamacje

W przypadku odklejenia podeszwy, pęknięcia materiału lub innej nieprawidłowości przerwij użytkowanie i skontaktuj się ze sprzedawcą. Nie naprawiaj obuwia przed oceną reklamacyjną, jeśli wada może podlegać zgłoszeniu.

Ważne: wygląd, materiały i szczegóły konstrukcyjne mogą różnić się zależnie od rocznika, koloru, rozmiaru i partii produkcyjnej. Pierwszeństwo mają oznaczenia na konkretnym produkcie oraz dokumentacja producenta.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników butów O'Neal Pinned Flat V.22.