

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Zbroja O'Neal UNDERDOG Protector Jacket

Motocross / enduro / MTB / off-road

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Zbroja musi być właściwie dobrana, prawidłowo wyregulowana i nieuszkodzona.

Dokument dotyczy aktualnego modelu O'Neal UNDERDOG Protector Jacket. Pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie, etykiety ochroniaczy i oficjalna dokumentacja producenta.

Model	O'Neal UNDERDOG Protector Jacket
Przeznaczenie	Motocross, enduro, MTB, off-road
Chronione strefy	Plecy, barki, łokcie, przedramiona; przód z piankową osłoną
Plecy	Wyjmowany, elastyczny ochroniacz IPX® Soft
Wentylacja	Elastyczne panele siatkowe
Regulacja	Regulowane elastyczne paski oraz elastyczny pas nerkowy
Neck brace	Kompatybilna z ochroniaczem szyi
Rozmiary	XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL

1. Przeznaczenie

O'Neal UNDERDOG Protector Jacket to zbroja ochronna górnej części ciała przeznaczona do sportów off-road, w szczególności motocrossu, enduro i MTB. Konstrukcja wykorzystuje twarde elementy ochronne oraz elastyczny ochraniacz pleców IPX® Soft.

Żaden ochraniacz nie eliminuje całkowicie ryzyka urazu. Produkt zmniejsza skutki części uderzeń tylko wtedy, gdy jest prawidłowo dobrany, założony i nieuszkodzony.

2. Normy i poziomy ochrony

- Ochraniacz pleców: EN 1621-2, Level 2.
- Ochraniacze barków: EN 1621-1, Level 1.
- Ochraniacze łokci: EN 1621-1, Level 1.
- Standardowa przednia część posiada piankową osłonę, której nie należy utożsamiać z certyfikowanym ochraniaczem klatki piersiowej.
- Opcjonalnie dostępny jest ochraniacz klatki piersiowej IPX® spełniający EN 1621-3, Level 2.

3. Dobór rozmiaru

- Dobierz rozmiar zgodnie z tabelą O'Neal dla modelu UNDERDOG.
- Zbroja powinna przylegać do tułowia bez nadmiernego ucisku.
- Ochraniacze barków i łokci muszą znajdować się dokładnie nad chronionymi stawami.
- Ochraniacz pleców powinien pozostawać centralnie na kręgosłupie.
- Zbyt luźny produkt może przemieszczać się podczas upadku i pogorszyć poziom ochrony.

4. Zakładanie i regulacja

- Załóż zbroję na cienką warstwę techniczną lub zgodnie z zalecanym systemem ubioru.
- Ułóż ochraniacze barków, łokci i pleców we właściwych miejscach.
- Wyreguluj elastyczne paski, aby elementy ochronne pozostawały stabilne.
- Dopasuj elastyczny pas nerkowy - powinien stabilizować zbroję bez ograniczania oddychania.
- Po regulacji wykonaj kilka ruchów ramion, skrętów tułowia i przysiadów.

5. Ochraniacz pleców IPX®

- Ochraniacz pleców jest elastyczny i wyjmowany.
- Przed każdą jazdą sprawdź, czy wkładka jest poprawnie osadzona i nie jest skrzywiona.
- Nie przycinaj, nie perforuj ani nie modyfikuj ochraniacza.
- Nie stosuj ochraniacza pleców, jeżeli jest pęknięty, rozwarstwiony lub trwale odkształcony.

6. Barki, łokcie i przedramiona

- Twarde elementy powinny pokrywać strefy barków i łokci bez przesuwania się podczas ruchu.
- Przedramiona muszą pozostawać osłonięte bez ograniczania zgięcia ręki.
- Jeżeli element ochronny przesuwa się lub powoduje punktowy ucisk, popraw regulację przed jazdą.

7. Kompatybilność z neck brace

- Model jest kompatybilny z ochraniaczami szyi typu neck brace.
- Neck brace musi być zakładany zgodnie z własną instrukcją producenta.
- Po połączeniu obu elementów sprawdź, czy żaden z nich nie przesuwa drugiego i nie ogranicza ruchu głowy.

8. Wentylacja i komfort

- Elastyczne panele siatkowe wspomagają przepływ powietrza.
- Nie zasłaniaj otworów i paneli wentylacyjnych dodatkowymi materiałami, jeśli nie jest to konieczne.

- W wysokiej temperaturze kontroluj nawodnienie i oznaki przegrzania organizmu.

9. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź wszystkie twarde elementy ochronne pod kątem pęknięć.
- Skontroluj ochraniacz pleców IPX®, paski, szwy, zamki i pas nerkowy.
- Sprawdź, czy żadna wkładka nie jest przesunięta lub odwrócona.
- Nie używaj zbroi z brakującymi, pękniętymi lub trwale zdeformowanymi elementami ochronnymi.

10. Postępowanie po upadku

Po każdym silnym uderzeniu lub upadku należy dokładnie skontrolować wszystkie elementy ochronne. Uszkodzenia mogą być niewidoczne na pierwszy rzut oka.

Jeżeli ochraniacz jest pęknięty, rozwarstwiony, trwale odkształcony albo mocowanie nie działa prawidłowo, produkt lub uszkodzony element należy wymienić przed kolejną jazdą.

11. Czyszczenie

- Usuń luźne błoto miękką szczotką lub wilgotną ściereczką.
- Wyjmowane ochraniacze czyść ręcznie letnią wodą i łagodnym środkiem.
- Nie używaj benzyny, alkoholu, rozpuszczalników, wybielaczy ani agresywnych detergentów.
- Tekstylne elementy czyść zgodnie z metką pielęgnacyjną.
- Nie używaj myjki wysokociśnieniowej.

12. Suszenie

- Susz naturalnie w temperaturze pokojowej i w przewiewnym miejscu.
- Nie kładź zbroi ani ochraniaczy na grzejniku.
- Nie susz przy otwartym ogniu ani gorącym powietrzem.
- Przed ponownym montażem wyjmowanych elementów upewnij się, że wszystkie części są suche.

13. Przechowywanie

- Przechowuj zbroję czystą i suchą.
- Nie zginiataj ani nie obciążaj ochraniacza pleców ciężkimi przedmiotami.
- Chroń przed długotrwałym promieniowaniem UV i wysoką temperaturą.
- Nie przechowuj w kontakcie z paliwem, olejami, rozpuszczalnikami lub innymi agresywnymi substancjami.

14. Wymiana i okres użytkowania

- Regularnie kontroluj stan wszystkich elementów ochronnych i mocujących.
- Częstotliwość wymiany zależy od intensywności użytkowania, liczby upadków, warunków przechowywania i starzenia materiałów.
- Po poważnym uderzeniu ochraniacz powinien zostać szczególnie dokładnie oceniony, nawet jeśli z zewnątrz wygląda na nieuszkodzony.

15. Ważne informacje końcowe

Producent podaje dla O'Neal UNDERDOG Protector Jacket ochronę barków, łokci, przedramion i pleców, wentylowane panele siatkowe, regulowane elastyczne paski, elastyczny pas nerkowy oraz kompatybilność z neck brace. Certyfikacja: plecy EN 1621-2 Level 2; barki i łokcie EN 1621-1 Level 1. Opcjonalny ochraniacz klatki piersiowej IPX®: EN 1621-3 Level 2.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników O'Neal UNDERDOG Protector Jacket.