

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rękawice O'Neal Sniper Elite

MX / MTB - rękawice terenowe

Przed pierwszym użyciem przeczytaj całą instrukcję. Rękawice muszą być prawidłowo dobrane, zapięte i nieuszkodzone.

Dokument jest polskojęzycznym opracowaniem użytkowym. Pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie, etykieta konkretnej wersji oraz oficjalna dokumentacja producenta O'Neal.

Model	O'Neal Sniper Elite
Przeznaczenie	Motocross / MX oraz MTB
Rozmiary	S, M, L, XL, XXL
Krój	Wstępnie profilowany
Zapięcie	Regulowany pasek na rzep przy nadgarstku
Dłoń	Skóra syntetyczna z podwójnym wzmocnieniem i piankową wyściółką
Chwyt	Silikonowe nadruki poprawiające kontrolę klamek
Materiał	80% nylon, 20% poliuretan
Ekrany dotykowe	Tak

1. Przeznaczenie

O'Neal Sniper Elite to rękawice przeznaczone do jazdy motocrossowej i MTB. Zostały zaprojektowane z myślą o komforcie, pewnym chwycie kierownicy, wentylacji i dodatkowym zabezpieczeniu dłoni podczas jazdy terenowej.

Rękawice nie zakrywają nadgarstka i nie eliminują ryzyka urazu. Nie należy traktować ich jako zamiennika certyfikowanych rękawic drogowych, jeżeli dla danego zastosowania wymagana jest konkretna norma ochronna.

2. Dobór rozmiaru

- Dobierz rozmiar do szerokości dłoni mierzonej w najszerszym miejscu, bez kciuka.
- Tabela producenta: S - 9,0 cm; M - 9,4 cm; L - 9,8 cm; XL - 10,2 cm; XXL - 10,7 cm.
- Rękawica powinna przylegać równomiernie, bez nadmiernego ucisku i bez dużego luzu.
- Końce palców powinny dochodzić niemal do końców rękawicy.
- Po zaciśnięciu dłoni rękawica nie może ograniczać ruchów ani obsługi klamek i manetek.

3. Zakładanie i zapinanie

Krok	Czynność
1	Rozepnij pasek z rzepem przy nadgarstku.
2	Wsuń dłoń, prawidłowo układając każdy palec.
3	Wygładź materiał na dłoni i palcach, aby nie tworzył fałd.
4	Zapnij rzep tak, aby rękawica była stabilna, ale nie ograniczała krążenia.
5	Sprawdź swobodę obsługi kierownicy, klamek i manetek.

4. Ochrona i chwyt

- Wewnętrzna część dłoni jest wykonana ze skóry syntetycznej z podwójnym wzmocnieniem i dodatkowymi poduszkami piankowymi.
- Silikonowe nadruki zwiększają przyczepność i ułatwiają kontrolę klamek.
- Elastyczne panele 4-way stretch Lycra® poprawiają dopasowanie i swobodę ruchu.
- Elementy ochronne i wzmocnienia nie gwarantują uniknięcia obrażeń podczas upadku.

5. Kontrola przed każdą jazdą

- Sprawdź, czy materiał nie jest przecięty, rozerwany lub przetarty.
- Skontroluj szwy na palcach, dłoni i przy mankiecie.
- Sprawdź stan wzmocnień oraz piankowej wyściółki.
- Sprawdź działanie zapięcia na rzep.
- Nie używaj rękawic, jeżeli uszkodzenie pogarsza chwyt, dopasowanie lub ochronę.

6. Użytkowanie podczas jazdy

- Rękawice powinny być prawidłowo założone i zapięte przez cały czas jazdy.
- Utrzymuj powierzchnię dłoniową w czystości i suchości.
- Po kontakcie z olejem, paliwem lub smarem przerwij jazdę, jeśli chwyt stał się śliski.
- W razie drętwienia palców, bólu lub silnego ucisku przerwij jazdę i popraw dopasowanie.
- Obsługę telefonu wykonuj wyłącznie podczas postoju.

7. Funkcja ekranów dotykowych

- Model Sniper Elite jest kompatybilny z ekranami dotykowymi.
- Zabrudzone, mokre lub silnie zużyte końcówki palców mogą pogarszać działanie tej funkcji.
- Nie używaj telefonu ani innych urządzeń podczas jazdy.

8. Czyszczenie

- Usuń luźny kurz i błoto miękką szczotką lub wilgotną ściereczką.
- Pierz ręcznie w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
- Nie używaj wybielaczy, benzyny, alkoholu ani rozpuszczalników.
- Nie pierz w wysokiej temperaturze.
- Nie wykręcaj rękawic - delikatnie odcisnij nadmiar wody.

9. Suszenie

- Susz rękawice naturalnie w temperaturze pokojowej.
- Nie kładź ich na grzejniku ani bezpośrednio przy źródle ciepła.
- Nie używaj suszarki bębnowej ani suszarki do włosów.
- Przed ponownym użyciem upewnij się, że rękawice są całkowicie suche.

10. Po upadku

Po upadku dokładnie skontroluj rękawice. Przetarcia na wylot, rozdarcia, pęknięte szwy, uszkodzenie wzmocnień lub zapiecia są podstawą do wycofania produktu z użytkowania.

Uszkodzone rękawice mogą zapewniać znacznie mniejszą ochronę i gorszy chwyt przy kolejnym użyciu.

11. Przechowywanie

- Przechowuj rękawice w suchym, chłodnym i przewiewnym miejscu.
- Nie pozostawiaj ich wilgotnych w zamkniętej torbie.
- Chroń przed bezpośrednim promieniowaniem UV i wysoką temperaturą.
- Nie przechowuj w pobliżu paliwa, olejów, rozpuszczalników ani innych chemikaliów.

12. Normy i ograniczenia ochrony

Na oficjalnej karcie produktu O'Neal Sniper Elite producent klasyfikuje ten model jako rękawicę MX/MTB i nie podaje normy EN 13594. Nie należy więc deklarować zgodności z EN 13594 bez potwierdzenia na etykiecie konkretnego egzemplarza lub w jego dokumentacji.

Rękawice mają krótki mankiet i nie zakrywają nadgarstka.

13. Ważne informacje końcowe

Wersje kolorystyczne i drobne detale mogą różnić się zależnie od rocznika. Oficjalna karta produktu podaje skład 80% nylon i 20% poliuretan, rozmiary S-XXL, obsługę ekranów dotykowych oraz zintegrowaną powierzchnię do przecierania gogli.

Dokument przygotowany w języku polskim dla użytkowników rękawic O'Neal Sniper Elite.