

THOR SENTINEL PRO

Instrukcja użytkowania i bezpieczeństwa ochraniacza klatki piersiowej i pleców - wersja polska

Instrukcja dotyczy ochraniacza THOR Sentinel Pro dla dorosłych. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się również z oznaczeniami CE i etykieta znajdujące się na konkretnym egzemplarzu.

WAŻNE: ochraniacz ogranicza skutki części uderzeń, ale nie eliminuje ryzyka urazu. Po silnym uderzeniu, pęknięciu lub trwałym odkształceniu elementów ochronnych produkt należy wycofać z użytkowania.

1. Przeznaczenie

THOR Sentinel Pro jest lekkim ochraniaczem motocross/enduro typu chest protector / roost guard, chroniącym klatkę piersiową i plecy przed częścią energii uderzeń oraz odpryskami kamieni i błota. Konstrukcja obejmuje przedni i tylny panel ochronny z pianką pochłaniającą energię.

2. Certyfikacja

Zgodnie z dokumentacją THOR / Parts Europe:

- ochrona klatki piersiowej: EN 1621-3:2018 - Poziom 1
- ochrona pleców: EN 1621-2:2014 - Poziom 1

Dokładne oznaczenia należy zawsze potwierdzić na etykiecie CE konkretnego egzemplarza.

3. Najważniejsze cechy konstrukcji

- lekka, niskoprofilowa konstrukcja panelu przedniego i tylnego
- formowana, wentylowana wyściółka komfortowa Press-Fit
- liczne otwory wentylacyjne poprawiające chłodzenie
- pianka pochłaniająca energię w strefie klatki piersiowej i pleców
- elastyczne boczne zapięcia z regulacją zapadkową
- regulowane paski naramienne
- regulowane i zdejmowane ochraniacze barków

4. Dobór rozmiaru

Ochraniacz powinien przylegać stabilnie do tułowia, nie przesuwać się podczas ruchu i nie ograniczać oddychania ani ruchów ramion. Model występuje w rozmiarach XS/S, M/L oraz XL/2XL. Dobór należy potwierdzić przymiarką.

- panel klatki piersiowej powinien znajdować się centralnie na tułowie
- panel pleców powinien leżeć płasko i nie odchyłać się przy ruchu
- boczne paski nie mogą powodować ucisku ani drętwienia
- paski naramienne powinny utrzymywać ochraniacz na właściwej wysokości

5. Zakładanie i regulacja

1. Poluzuj boczne zapięcia i paski naramienne.
2. Załóż ochraniacz przez głowę lub rozepnij odpowiednie elementy zgodnie z konstrukcją egzemplarza.
3. Ustaw przedni panel centralnie na klatce piersiowej, a tylny panel na plecach.
4. Wyreguluj paski naramienne tak, aby ochraniacz znajdował się na właściwej wysokości.
5. Dopasuj elastyczne boczne paski i zamknij zapięcia zapadkowe.
6. Sprawdź, czy ochraniacz pozostaje stabilny podczas skrętu tułowia, unoszenia ramion i pochylania.

6. Ochraniacze barków

- Ochraniacze barków są regulowane i mogą być zdejmowane.
- Jeżeli są używane, ustaw je tak, aby pokrywały boczną część barku bez ograniczania ruchu.
- Po regulacji sprawdź stabilność mocowania przed każdą jazdą.

- Nie używaj uszkodzonego lub pękniętego elementu barkowego.

7. Kompatybilność z odzieżą i innymi ochroniaczami

- Ochroniacz może być noszony na koszulce motocrossowej lub pod nią, o ile producent odzieży i sposób dopasowania na to pozwalają.
- Nie umieszczaj twardych przedmiotów pomiędzy ochroniaczem a ciałem.
- W przypadku stosowania ochroniacza szyi (neck brace) sprawdź fizyczną kompatybilność i dopasowanie obu produktów.
- Inne elementy ochronne nie mogą unosić lub odsuwać panelu klatki piersiowej i pleców od ciała.

8. Kontrola przed każdą jazdą

- sprawdź panele ochronne pod kątem pęknięć i deformacji
- sprawdź pianki pochłaniające energię
- sprawdź paski naramienne i boczne pod kątem przetarć
- sprawdź działanie zapiek zapadkowych
- sprawdź mocowanie ochroniaczy barków
- upewnij się, że otwory wentylacyjne są drożne

9. Po uderzeniu lub wypadku

Po silnym uderzeniu materiał ochronny może zostać uszkodzony nawet wtedy, gdy uszkodzenie nie jest od razu widoczne.

- dokładnie skontroluj powierzchnię i mocowania
- wycofaj produkt z użytkowania, jeśli występują pęknięcia, rozwarstwienia lub trwałe odkształcenia
- nie naprawiaj samodzielnie paneli ochronnych poprzez klejenie, wiercenie lub podgrzewanie
- w razie wątpliwości wymień ochroniacz na nowy

10. Czyszczenie

- Usuń luźne zabrudzenia miękką szczotką lub wilgotną ściereczką.
- Do mycia używaj letniej wody i łagodnego detergentu.
- Nie używaj benzyny, acetonu, rozpuszczalników ani agresywnych środków chemicznych.
- Nie pierz twardych paneli w pralce i nie używaj myjki ciśnieniowej.
- Po czyszczeniu dokładnie usuń pozostałości detergentu.

11. Suszenie

- Susz naturalnie w temperaturze pokojowej, w dobrze wentylowanym miejscu.
- Nie susz na grzejniku, piecu ani gorącym nawiewem.
- Nie wystawiaj na długotrwałe intensywne działanie promieniowania słonecznego.
- Przed kolejnym użyciem upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.

12. Przechowywanie

- Przechowuj ochroniacz czysty, suchy i bez nadmiernego zginania.
- Nie kładź na nim ciężkich przedmiotów.
- Trzymaj z dala od paliwa, olejów, rozpuszczalników i źródeł wysokiej temperatury.
- Nie przechowuj przez długi czas w wilgotnej torbie.

13. Ostrzeżenia

- Nie wierć, nie tnij i nie szlifuj elementów ochronnych.
- Nie modyfikuj pasków i punktów mocowania w sposób nieprzewidziany przez producenta.
- Nie używaj produktu bez prawidłowego dopasowania i zapięcia.
- Ochroniacz nie gwarantuje ochrony przed wszystkimi urazami i nie zastępuje pozostałych elementów wyposażenia ochronnego motocyklisty.

14. Dane marki / dystrybucja w Europie

Marka: THOR

Właściciel marki: LeMans Corporation, USA

Dystrybucja w Europie: Parts Europe GmbH

Conrad-Röntgen-Str. 2, 54332 Wasserliesch, Niemcy

e-mail: info@partseurope.eu

tel.: +49 (0) 6501 9695-0

15. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie danych technicznych THOR / Parts Europe dotyczących modelu Sentinel Pro oraz ogólnych zasad użytkowania certyfikowanych ochroniaczy motocyklowych. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają oznaczenia CE, etykieta produktu i oryginalna dokumentacja producenta.