

LS2 FF902 SCOPE II

Instrukcja obsługi i bezpieczeństwa - wersja polska

Instrukcja dotyczy szczękowego kasku motocyklowego LS2 FF902 Scope II. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się także z etykieta homologacyjna i dokumentacja dołączona do konkretnego egzemplarza.

WAŻNE: kask musi być prawidłowo dobrany, założony i zapięty podczas każdej jazdy. Po silnym uderzeniu lub wypadku kask należy wycofać z użytkowania, nawet jeśli nie widać uszkodzeń zewnętrznych.

1. Przeznaczenie

LS2 Scope II jest kaskiem szczękowym / modularnym przeznaczonym do jazdy miejskiej i turystycznej. Otwierana szczeka ułatwia zakładanie kasku i obsługę podczas postoju.

2. Najważniejsze dane techniczne

- model: LS2 FF902 Scope II
- typ: kask szczękowy / modularny
- materiał skorupy: HPTT - wysokociśnieniowa żywica termoplastyczna
- 3 rozmiary skorupy zewnętrznej
- masa: około 1550 +/- 50 g
- homologacja: ECE R22.06
- wizjer odporny na zarysowania, przygotowany do montażu Pinlock
- wewnętrzna blenda przeciwsłoneczna
- blokada szczęki w pozycji otwartej
- wyjmowana i nadająca się do prania wyściółka
- konstrukcja przyjazna użytkownikom okularów

3. Dobór rozmiaru

Zmierz obwód głowy około 2 cm nad brwiami, prowadząc miarkę przez najszerszą część potylicy. Kask powinien przylegać równomiernie do całej głowy i policzków, ale nie może powodować silnego bólu ani drętwienia.

Rozmiar	Obwód głowy
XS	53-54 cm
S	55-56 cm
M	57-58 cm
L	59-60 cm
XL	61-62 cm
2XL	63-64 cm
3XL	65-66 cm

Tabela ma charakter doborowy. Ostateczny rozmiar należy potwierdzić przez przymiarke konkretnego egzemplarza.

4. Zakładanie kasku

1. Otwórz szczękę i rozepnij pasek podbródkowy.
2. Chwyć paski i delikatnie rozchyl dolną część kasku.
3. Wsuń głowę do kasku i ustaw go poziomo względem oczu.
4. Upewnij się, że poduszki policzkowe przylegają równomiernie.
5. Zamknij szczękę aż do wyraźnego zablokowania mechanizmu.
6. Zapnij pasek podbródkowy i wyreguluj jego długość.

7. Sprawdź stabilność kasku, poruszając głową na boki.

5. Obsługa szczęki

- Szczękę otwieraj wyłącznie przeznaczonym do tego przyciskiem / dźwignią.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas otwierania i zamykania.
- Po zamknięciu sprawdź, czy obie strony mechanizmu zostały prawidłowo zablokowane.
- Kask posiada możliwość zablokowania szczęki w pozycji otwartej.
- Przed jazdą upewnij się, że konfiguracja kasku jest zgodna z jego homologacją i oznaczeniem na konkretnym egzemplarzu.

6. Wizjer

- Wizjer jest odporny na zarysowania i przygotowany do montażu wkładki Pinlock.
- Do otwierania i zamykania używaj uchwytu wizjera.
- Nie używaj wizjera pękniętego, mocno porysowanego lub zdeformowanego.
- Do czyszczenia używaj letniej wody, łagodnego mydła i miękkiej mikrofibry.
- Nie stosuj rozpuszczalników, benzyny, acetonu ani agresywnych środków chemicznych.

7. Pinlock

Wizjer LS2 Scope II jest przygotowany do montażu wkładki Pinlock. Dostępność wkładki w zestawie może zależeć od wersji i rynku.

- Montuj wyłącznie wkładkę kompatybilną z wizjerem FF902.
- Silikonowa uszczelka powinna przylegać szczelnie na całym obwodzie.
- Nie czyść wkładki alkoholem, amoniakiem ani środkami ściernymi.
- Jeżeli wkładka paruje, sprawdź ustawienie pinów i szczelność uszczelki.

8. Blenda przeciwsłoneczna

- Blenda służy do ograniczania olśnienia w jasnych warunkach.
- Obsługuj ją wyłącznie przeznaczonym do tego suwakiem lub dźwignią.
- Nie używaj blendy po zmroku ani przy słabej widoczności.
- Czyść ją delikatnie wodą i miękką ściereczką.

9. Wentylacja

- Utrzymuj wloty i wyloty powietrza w czystości.
- Nie zaklejaj ani nie modyfikuj kanałów wentylacyjnych.
- Po jeździe w kurzu lub deszczu usuń zabrudzenia z otworów wentylacyjnych.

10. Użytkowanie z okularami

Konstrukcja wnętrza Scope II jest przystosowana do użytkowników noszących okulary.

- Załóż kask przed wsunięciem oprawek okularów.
- Upewnij się, że zauszniaki nie powodują nadmiernego ucisku.
- Okulary nie powinny kolidować z blendą ani wizjerem.
- Jeżeli oprawki przesuwają się lub powodują dyskomfort, skoryguj ich położenie przed jazdą.

11. Wyściółka

- Wyściółka jest wyjmowana i nadaje się do prania.
- Elementy tekstylne pierz ręcznie w letniej wodzie z łagodnym detergentem.
- Nie używaj wybielaczy ani agresywnych środków chemicznych.
- Susz naturalnie w temperaturze pokojowej.
- Montuj wewnątrz dopiero po całkowitym wyschnięciu.

12. Czyszczenie skorupy

- Używaj letniej wody, łagodnego mydła i miękkiej ściereczki.
- Nie stosuj benzyny, acetonu, rozpuszczalników ani środków ściernych.
- Nie susz kasku gorącym powietrzem.
- Nie wierć ani nie modyfikuj skorupy i warstwy EPS.

13. Kontrola przed jazdą

- sprawdź skorupę pod kątem pęknięć i deformacji
- sprawdź mechanizm szczęki i jego blokadę
- sprawdź wizjer oraz jego mechanizm
- sprawdź blendę przeciwsłoneczną
- sprawdź zapięcie i pasek podbródkowy
- sprawdź wyściółkę i poduszki policzkowe
- upewnij się, że wentylacja jest drożna

14. Po wypadku lub silnym uderzeniu

Kask może pochłonąć energię uderzenia poprzez trwałe odkształcenie warstwy EPS, które nie zawsze jest widoczne. Po silnym uderzeniu lub wypadku kask należy wycofać z użytkowania i zastąpić nowym.

15. Przechowywanie

- Przechowuj kask w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu.
- Nie pozostawiaj go przez długi czas w nagrzanym samochodzie.
- Chroń przed paliwami, rozpuszczalnikami i oparami chemicznymi.
- Do transportu używaj pokrowca i zabezpiecz kask przed upadkiem.

16. Homologacja

LS2 FF902 Scope II posiada homologację ECE R22.06. Dokładne oznaczenie homologacyjne oraz ewentualny zakres homologacji szczęki należy odczytać z etykiety homologacyjnej konkretnego egzemplarza.

17. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie danych technicznych LS2 dla modelu FF902 Scope II oraz ogólnych zasad bezpiecznego użytkowania kasków szczękowych. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają oznaczenia na produkcie i oryginalna dokumentacja producenta.