

Instrukcja obsługi

LEATT Vizion 2.5 Goggle Black/Red Clear 90%

EAN: 6009556540699

Gogle sportowe / off-road / MTB / motocross

Marka	LEATT
Model	Vizion 2.5 Goggle
Kolor / szybka	Black/Red, szybka clear 90% VLT
EAN	6009556540699
Kod / SKU	LE-GOG-2322/4104/UNIS / 8026000260
Certyfikacja	CE EN 1938:2010; zgodność z PPE Regulation (EU) 2016/425

1. Przeznaczenie produktu

Gogle LEATT Vizion 2.5 są przeznaczone do ochrony oczu podczas jazdy rowerowej MTB, downhill, enduro, motocross, off-road, quad/ATV oraz w innych zastosowaniach sportowych, w których wymagane jest ograniczenie kontaktu oczu z wiatrem, pyłem, błotem, żwirem, gałęziami i drobnymi odpryskami.

Produkt nie jest przeznaczony do zastosowań przemysłowych, spawalniczych, chemicznych ani do ochrony przed laserem, ekstremalnym ciepłem, ogniem lub cieczami agresywnymi.

2. Najważniejsze cechy

- Dwuwarstwowa pianka kontaktowa odprowadzająca pot i poprawiająca komfort użytkowania.
- Pasek 40 mm z antypoślizgowym wykończeniem, pomagający utrzymać gogle na kasku.
- Szybka z powłoką Anti-Fog ograniczającą parowanie.
- Twarda powłoka Hard-Coat zwiększająca odporność szybki na zarysowania.
- Konstrukcja OTG - możliwość stosowania z wybranymi okularami korekcyjnymi.
- Przygotowanie pod tear-off oraz kompatybilność z opcjonalnym zestawem roll-off 45 mm LEATT.
- Certyfikacja CE EN 1938:2010 oraz zgodność z Rozporządzeniem PPE (EU) 2016/425.

3. Kontrola przed pierwszym użyciem i przed każdą jazdą

- Sprawdź szybkę: nie może być pęknięta, mocno zarysowana, odkształcona ani poluzowana.
- Sprawdź oprawę: nie używaj gogli z pękniętą, zdeformowaną lub uszkodzoną ramką.
- Sprawdź pasek i silikonowe wykończenie: pasek powinien mocno trzymać gogle na kasku.
- Sprawdź piankę: nie powinna odklejać się od oprawy ani być nadmiernie zużyta.
- Upewnij się, że gogle pasują do używanego kasku i nie ograniczają pola widzenia.

4. Zakładanie i dopasowanie

1. Załóż kask zgodnie z jego instrukcją obsługi.
2. Umieść gogle na twarzy tak, aby pianka równomiernie przylegała do skóry.
3. Przełóż pasek na zewnętrzną część kasku i ustaw go na stabilnej wysokości.
4. Wyreguluj długość paska. Gogle powinny przylegać pewnie, ale nie mogą powodować bólu ani ograniczać oddychania.
5. Osoby noszące okulary korekcyjne powinny sprawdzić dopasowanie OTG przed jazdą - oprawki okularów nie mogą uciskać twarzy ani szybki gogli.

5. Użytkowanie

Podczas jazdy gogle powinny być używane razem z odpowiednio dobranym i zapiętym kaskiem. Nie zdejmuj gogli w czasie jazdy, jeśli może to narazić oczy na pył, błoto, owady, wiatr lub odpryski spod kół innych pojazdów.

Szybka clear 90% VLT zapewnia wysoką przepuszczalność światła i jest przeznaczona głównie do warunków słabszego lub umiarkowanego nasłonecznienia. W bardzo ostrym słońcu zalecane może być użycie innej szybki o niższej przepuszczalności światła, zgodnej z systemem LEATT.

6. Czyszczenie

- Po jeździe usuń luźny piasek, błoto i kurz letnią wodą lub delikatnym strumieniem wody.
- Do czyszczenia używaj miękkiej, czystej ściereczki z mikrofibry.
- Nie używaj rozpuszczalników, benzyny, alkoholu, agresywnych detergentów, środków do szyb samochodowych ani myjek ciśnieniowych.
- Nie pocieraj suchej, zabrudzonej szybki - piasek i kurz mogą ją porysować.
- Piankę czyść delikatnie wilgotną ściereczką i pozostaw do naturalnego wyschnięcia.

7. Suszenie

Gogle susz w temperaturze pokojowej, w przewiewnym miejscu, z dala od bezpośredniego źródła ciepła. Nie susz gogli na grzejniku, przy ognisku, suszarką ani w pełnym słońcu przez długi czas, ponieważ może to uszkodzić oprawę, piankę, pasek lub powłoki szybki.

8. Wymiana szybki, tear-off i roll-off

Wymianę szybki wykonuj ostrożnie, zgodnie z instrukcją systemu LEATT i bez używania ostrych narzędzi. Używaj wyłącznie szybek oraz akcesoriów zgodnych z modelem Vizion 2.5. Produkt jest przygotowany do folii tear-off i kompatybilny z opcjonalnym zestawem roll-off 45 mm LEATT. Przed jazdą upewnij się, że szybka, folie lub system roll-off są prawidłowo zamocowane.

9. Przechowywanie i transport

- Przechowuj gogle w suchym, czystym i zacienionym miejscu.
- Chronь szybkę przed zarysowaniem - najlepiej transportuj gogle w pokrowcu lub osobnej kieszeni torby.
- Nie pozostawiaj gogli długotrwale w nagrzanym samochodzie, przy źródłach ciepła lub w miejscu narażonym na działanie chemikaliów.
- Nie kładź ciężkich przedmiotów na goglach, aby nie odkształcić ramki i szybki.

10. Kiedy wymienić produkt

- Wymień gogle po silnym uderzeniu, nawet jeśli uszkodzenia nie są widoczne.
- Wymień szybkę, jeśli jest pęknięta, zmatowiona, mocno porysowana lub ogranicza widoczność.
- Nie używaj produktu, jeśli oprawa, pasek lub pianka są uszkodzone i nie zapewniają stabilnego dopasowania.

11. Ostrzeżenia bezpieczeństwa

- Żadne gogle nie zapewniają całkowitej ochrony przed wszystkimi urazami oczu lub twarzy.
- Produkt ogranicza ryzyko kontaktu oczu z pyłem, błotem, wiatrem i drobnymi odpryskami, ale nie zastępuje kasku ani innych środków ochrony osobistej.
- Nie używaj gogli, jeśli szybka jest zaparowana, zabrudzona lub uszkodzona w stopniu ograniczającym widoczność.
- Nie dokonuj samodzielnych przeróbek oprawy, szybki ani paska.
- Dobierz szybkę do warunków oświetleniowych. Nieprawidłowo dobrana szybka może pogorszyć widoczność.

12. Certyfikaty i zgodność

Dla modelu LEATT Vizion 2.5 podawana jest certyfikacja CE EN 1938:2010 oraz zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dotyczącym środków ochrony indywidualnej. Norma EN 1938:2010 dotyczy gogli do użytkowania przez kierowców i pasażerów motocykli oraz motorowerów.

13. Dane producenta

Producent	Leatt Corporation
Adres	12 Kiepersol Crescent, Atlas Gardens, Durbanville, 7550, South Africa
Telefon	+27 21 557 7257
Strona	leatt.com

14. Podmiot odpowiedzialny w UE

Podmiot	Sports Nut GmbH
Adres	Au-Ost 3/1, 72072 Tübingen, Germany
E-mail	contact@sports-nut.de
Telefon	+49 7071 94669-40

Dokument informacyjny przygotowany w języku polskim na podstawie dostępnych danych produktu. Przed użyciem należy zapoznać się również z oznaczeniami na produkcie i opakowaniu.