

Muc-Off Bio Chain Doc

Instrukcja montażu i użytkowania zestawu do czyszczenia łańcucha - wersja polska

EAN: 5037835951004 | SKU producenta: 951

UWAGA: zestaw zawiera aerozol Bio Chain Cleaner. Jest to pojemnik pod ciśnieniem. Nie używaj go w pobliżu ognia, iskier ani źródeł zapłonu. Pracuj w dobrze wentylowanym miejscu.

1. Przeznaczenie

Muc-Off Bio Chain Doc to urządzenie do szybkiego i dokładnego czyszczenia łańcucha rowerowego. Mechanizm zakłada się bezpośrednio na łańcuch, a obracające się szczotki nylonowe współpracują z preparatem Muc-Off Bio Chain Cleaner, usuwając smar, olej i brud.

2. Zawartość zestawu

- urządzenie Muc-Off Chain Doc
- Muc-Off Bio Chain Cleaner w aerozolu
- rurka doprowadzająca środek czyszczący do urządzenia
- elementy mocujące urządzenie do puszki

3. Najważniejsze właściwości

- głębokie czyszczenie łańcucha przy niewielkim wysiłku
- wytrzymałe, obracające się szczotki nylonowe
- odpowiedni do łańcuchów MTB, szosowych i BMX
- kompatybilny z różnymi typami łańcuchów rowerowych
- szybki proces czyszczenia - producent podaje około 19 sekund
- w zestawie biodegradowalny Bio Chain Cleaner

4. Dane produktu

Parametr	Informacja
Nazwa	Bio Chain Doc
SKU	951
EAN	5037835951004
Przeznaczenie	czyszczenie łańcucha rowerowego
Typ	urządzenie czyszczące + Bio Chain Cleaner

5. Montaż urządzenia na puszcze Bio Chain Cleaner

1. Zdejmij pokrywkę z puszki Bio Chain Cleaner.
2. Ustaw okrągłą część urządzenia Chain Doc nad górną częścią puszki tak, aby przycisk rozpylacza znajdował się centralnie.
3. Dociśnij urządzenie zdecydowanie w dół, aż będzie stabilnie osadzone.
4. Dokręć śrubę mocującą za pomocą śrubokręta krzyżakowego. Nie dokręcaj nadmiernie, aby nie uszkodzić plastikowego elementu.
5. Wciśnij dołączoną rurkę w atomizer puszki.
6. Drugi koniec rurki umieść w odpowiednim otworze urządzenia Chain Doc.

6. Przygotowanie roweru

1. Ustaw rower pionowo lub zamocuj go w stojaku serwisowym.
2. Ustaw łańcuch na środkowej tarczy z przodu i na trzeciej najmniejszej zębatce kasety, jeśli konfiguracja roweru na to pozwala.
3. Upewnij się, że łańcuch ma prawidłowe napięcie i może swobodnie przesuwаться do tyłu.
4. Zabezpiecz tarcze i klocki hamulcowe przed przypadkowym zabrudzeniem.

7. Czyszczenie łańcucha

1. Trzymaj Chain Doc lewą ręką, kciukiem nad przyciskiem rozpylacza i palcem wskazującym nad spustem urządzenia.
2. Umieść otwarte urządzenie Chain Doc nad dolnym odcinkiem łańcucha.

3. Naciśnij spust, aby zamknąć urządzenie wokół łańcucha.
4. Obracaj pedałami do tyłu przez 2-3 pełne obroty, jednocześnie rozpylając Bio Chain Cleaner przez urządzenie.
5. Kontynuuj obracanie pedałami do tyłu przez kolejne 2-3 obroty już bez dodatkowego rozpylania.
6. Zwolnij spust i zdejmij urządzenie z łańcucha.

8. Płukanie po czyszczeniu

- dokładnie spłucz łańcuch świeżą, czystą wodą
- dokładnie wypłucz również urządzenie Chain Doc i szczotki
- usuń pozostałości środka czyszczącego i rozpuszczonego brudu
- nie pozostawiaj środka do zaschnięcia na łańcuchu

9. Suszenie i ponowne smarowanie

- po spłukaniu usuń nadmiar wody z łańcucha
- pozostaw łańcuch do całkowitego wyschnięcia
- po wyschnięciu nanieś odpowiedni smar do łańcucha
- nie nakładaj smaru na mokry lub niedoczyszczony łańcuch

10. Czyszczenie urządzenia Chain Doc

- po każdym użyciu wypłucz komorę i szczotki świeżą wodą
- usuń nagromadzony brud z włosia
- pozostaw urządzenie otwarte do całkowitego wyschnięcia
- nie przechowuj urządzenia z dużą ilością resztek środka i brudu wewnątrz

11. Kontrola stanu urządzenia

- sprawdź zużycie nylonowych szczotek
- kontroluj stan spustu i mechanizmu zamykającego
- sprawdź rurkę doprowadzającą środek czyszczący
- nie używaj urządzenia, jeśli obudowa jest pęknięta lub mocowanie puszek nie jest stabilne

12. Ochrona hamulców

- nie rozpylaj preparatu bezpośrednio na tarcze i klocki hamulcowe
- nie przenoś tłustych zabrudzeń z łańcucha na powierzchnie cierne
- po przypadkowym zabrudzeniu hamulców użyj odpowiedniego środka do ich czyszczenia
- przed jazdą sprawdź prawidłowe działanie hamulców

13. Bezpieczeństwo

- używaj w dobrze wentylowanym miejscu
- unikaj wdychania rozpylonego preparatu
- unikaj kontaktu z oczami i długotrwałego kontaktu ze skórą
- trzymaj z dala od ognia, iskiei i źródeł wysokiej temperatury
- nie przebijaj ani nie spalaj pojemnika aerozolowego
- przechowuj poza zasięgiem dzieci
- stosuj się do ostrzeżeń na etykiecie Bio Chain Cleaner

14. Przechowywanie

- przechowuj zestaw w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu
- chroń puszkę przed bezpośrednim słońcem i wysoką temperaturą
- po użyciu wypłucz i osusz urządzenie
- nie przechowuj zestawu w pobliżu źródeł zapłonu

15. Producent

Muc-Off Ltd.
Unit 23 Branksome Business Park
Bourne Valley Road, Poole, Dorset, BH12 1DW, United Kingdom
Produkt: Bio Chain Doc
SKU: 951
EAN: 5037835951004

16. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnych oficjalnych materiałów Muc-Off dotyczących Bio Chain Doc. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają informacje na opakowaniu konkretnego produktu oraz aktualna dokumentacja producenta.