

ProX VIU II

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji okularów sportowych - wersja polska

Instrukcja dotyczy okularów sportowych ProX VIU II z soczewkami fotochromowymi. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się również z informacjami dołączonymi do konkretnego egzemplarza.

WAŻNE: okulary sportowe chronią oczy przed słońcem, wiatrem i drobnymi zanieczyszczeniami, ale nie zastępują specjalistycznych gogli ani środków ochrony oczu wymaganych w zastosowaniach przemysłowych.

1. Przeznaczenie

ProX VIU II to lekkie okulary rowerowe i sportowe przeznaczone do jazdy szosowej, MTB, gravel oraz innych aktywności outdoorowych. Soczewki fotochromowe automatycznie zmieniają stopień przyciemnienia zależnie od warunków oświetleniowych.

2. Najważniejsze dane techniczne

- soczewki fotochromowe z poliwęglanu
- oprawka z elastycznego i wytrzymałego materiału GRILAMID TR90
- materiały: GRILAMID TR90, poliwęglan, poliester
- wymiary: około 142 x 134 x 60 mm
- masa: około 28 g
- dostępne różne warianty kolorystyczne soczewek fotochromowych

3. Zawartość zestawu

- okulary ProX VIU II
- etui zamykane na zamek
- materiałowy woreczek
- ściereczka do czyszczenia
- ramka na szkła korekcyjne
- sznurek zabezpieczający

4. Zakładanie i dopasowanie

1. Chwyć okulary za zauszuki, unikając dotykania powierzchni soczewek.
2. Załóż okulary tak, aby stabilnie opierały się na nosie i uszach.
3. Sprawdź, czy oprawka nie powoduje nadmiernego ucisku.
4. Poruszaj głową i upewnij się, że okulary nie przesuwają się.
5. W przypadku używania kasku rowerowego sprawdź, czy zauszuki nie kolidują z paskami ani systemem regulacji kasku.

5. Soczewki fotochromowe

- Przy silniejszym oświetleniu soczewki stopniowo się przyciemniają.
- Przy słabszym oświetleniu soczewki stają się jaśniejsze.
- Czas reakcji zależy od natężenia promieniowania UV, temperatury i warunków atmosferycznych.
- W samochodzie działanie fotochromu może być ograniczone, ponieważ szyby pojazdu zatrzymują część promieniowania UV.
- Nie oceniaj działania fotochromu wyłącznie na podstawie krótkiego przejścia z ciemnego do jasnego pomieszczenia.

6. Czyszczenie soczewek

- Najpierw usuń luźny kurz i piasek, najlepiej splukując soczewki czystą wodą.
- Do czyszczenia używaj miękkiej ściereczki z mikrofibry.
- Nie pocieraj mocno zabrudzonej soczewki na sucho.
- Nie stosuj acetonu, benzyny, rozpuszczalników ani agresywnych detergentów.
- Nie używaj twardych szczotek ani środków ściernych.

7. Czyszczenie oprawki

- Oprawkę czyść letnią wodą z niewielką ilością łagodnego detergentu.
- Po myciu osusz miękką ściereczką.
- Nie wyginaj oprawki na siłę mimo elastyczności materiału TR90.
- Nie wystawiaj okularów na bezpośrednie działanie wysokiej temperatury.

8. Ramka na szkła korekcyjne

W zestawie znajduje się ramka umożliwiająca montaż indywidualnych szkieł korekcyjnych.

- Montaż szkieł korekcyjnych najlepiej powierzyć optykowi.
- Nie docinaj ani nie szlifuj soczewek samodzielnie.
- Po montażu sprawdź, czy dodatkowa ramka nie ogranicza pola widzenia i nie styka się z główną soczewką.

9. Sznurek zabezpieczający

- Sznurek może ograniczyć ryzyko zgubienia okularów.
- Upewnij się, że jest prawidłowo zamocowany do zauszników.
- Nie pozwalaj, aby luźny sznurek mógł zaczepić się o ruchome części roweru lub wyposażenia.

10. Kontrola przed użyciem

- sprawdź soczewki pod kątem pęknięć i głębokich rys
- sprawdź oprawkę i zauszniaki pod kątem uszkodzeń
- sprawdź stabilność mocowania soczewki
- upewnij się, że pole widzenia jest czyste i nieograniczone
- nie używaj okularów trwale zdeformowanych lub niestabilnych na twarzy

11. Przechowywanie

- Przechowuj okulary w dołączonym etui.
- Chroń soczewki przed kontaktem z kluczami, narzędziami i innymi twardymi przedmiotami.
- Nie pozostawiaj okularów na desce rozdzielczej nagrzanego samochodu.
- Przechowuj w suchym miejscu, z dala od rozpuszczalników i agresywnych substancji chemicznych.

12. Kiedy wymienić okulary

- gdy soczewka jest pęknięta lub mocno porysowana w polu widzenia
- gdy oprawka jest pęknięta lub trwale zdeformowana
- gdy mocowanie soczewki jest poluzowane
- gdy uszkodzenia wyraźnie pogarszają widoczność lub stabilność okularów

13. Ostrzeżenia

- Nie patrz bezpośrednio na słońce przez okulary.
- Okulary nie są przeznaczone do ochrony podczas spawania ani pracy z laserami.
- Nie używaj uszkodzonych soczewek.
- Podczas jazdy rowerem stosuj także prawidłowo dopasowany kask.

14. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie katalogu ProX 2026 oraz danych produktowych dla modelu VIU II. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają informacje na produkcie, opakowaniu i oryginalna dokumentacja producenta.