

SPAIO RAPID - KOMINIARKA TERMOAKTYWNA

Instrukcja użytkowania i pielęgnacji - wersja polska

Instrukcja dotyczy kominiarki termoaktywnej SPAIO Rapid. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się również z symbolami pielęgnacji umieszczonymi na metce konkretnego egzemplarza.

WAŻNE: kominiarka jest warstwą termoaktywną przeznaczoną do noszenia pod kaskiem. Nie jest elementem ochronnym i nie zastępuje prawidłowo dopasowanego, homologowanego kasku.

1. Przeznaczenie

SPAIO Rapid została zaprojektowana jako lekka kominiarka pod kask motocyklowy. Jej zadaniem jest poprawa komfortu podczas jazdy, wspomaganie termoregulacji oraz odprowadzanie wilgoci.

2. Skład materiałowy

- 96% poliamid
- 4% elastan

3. Najważniejsze właściwości

- przewiewne panele umieszczone w strategicznych miejscach
- właściwości szybkoschnące
- termoregulacja
- elastyczny, przyjemny materiał
- właściwości antyalergiczne
- technologia seamless ograniczająca ryzyko podrażnień i otarć
- dopasowanie do głowy i szyi

4. Rozmiary

Producent podaje następujące zakresy obwodu głowy:

Rozmiar	Obwód głowy
XS	47-52 cm
S/M	52-57 cm
L/XL	57-62 cm

W aktualnej ofercie model Rapid jest najczęściej dostępny w rozmiarach S/M i L/XL. Wiążące jest oznaczenie na metce konkretnego egzemplarza.

5. Dobór i dopasowanie

- kominiarka powinna przylegać do głowy bez grubych fałd
- otwór twarzowy nie może ograniczać pola widzenia
- materiał nie powinien utrudniać oddychania
- przed założeniem kasku wygładź materiał w rejonie czoła, uszu i karku
- po założeniu kasku nie powinny pojawiać się nowe punkty ucisku

6. Zakładanie

1. Upewnij się, że kominiarka jest czysta i sucha.
2. Załóż ją na głowę i równomiernie rozprowadź materiał.
3. Ustaw otwór twarzowy tak, aby nie zasłaniał oczu, nosa ani ust.
4. Wygładź materiał wokół uszu, czoła i karku.
5. Załóż kask i zapnij go zgodnie z instrukcją producenta kasku.
6. Sprawdź, czy kominiarka nie zmieniła prawidłowego dopasowania kasku.

7. Użytkowanie pod kaskiem

- Nie używaj kominiarki, jeśli powoduje nadmierny ucisk kasku.
- Nie zwijaj materiału w grube fałdy pod wyściółką kasku.
- Jeżeli materiał przemieści się i ograniczy widoczność, zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu i popraw jego ułożenie.
- Po intensywnej jeździe wysusz kominiarkę przed ponownym użyciem.

8. Pranie

W pierwszej kolejności stosuj symbole pielęgnacji z metki produktu. Jeżeli metka nie stanowi inaczej:

- pierz z podobnymi kolorami
- używaj łagodnego detergentu do odzieży syntetycznej i sportowej
- unikaj wysokiej temperatury prania
- nie stosuj wybielaczy ani agresywnych odplamiaczy
- nie stosuj środków zmiękczających, jeśli metka ich nie dopuszcza
- nie wykręcaj mocno materiału

9. Suszenie

- Susz naturalnie w przewiewnym miejscu.
- Nie susz bezpośrednio na grzejniku ani gorącym nawiewem.
- Nie pozostawiaj mokrej kominiarki w zamkniętym kasku lub torbie.
- Nie używaj suszarki bębnowej, jeśli metka tego nie dopuszcza.

10. Przechowywanie

- Przechowuj kominiarkę czystą i całkowicie suchą.
- Chroni przed wysoką temperaturą i długotrwałym promieniowaniem UV.
- Nie przechowuj w pobliżu paliw, olejów i rozpuszczalników.
- Nie pozostawiaj wilgotnej kominiarki wewnątrz kasku przez dłuższy czas.

11. Kontrola stanu

- sprawdź materiał pod kątem rozdarć i trwałego rozciągnięcia
- sprawdź elastyczność otworu twarzowego
- sprawdź strefy wentylacyjne
- wymień produkt, jeśli materiał jest stopiony, mocno zdeformowany lub nie zachowuje prawidłowego dopasowania

12. Bezpieczeństwo

- Kominiarka nie chroni przed uderzeniem ani ścieraniem podczas wypadku.
- Nie zastępuje certyfikowanego kasku ani innych środków ochrony.
- Trzymaj produkt z dala od otwartego ognia i bardzo gorących powierzchni.
- Przerwij użytkowanie, jeżeli pojawi się silne podrażnienie skóry lub kominiarka ogranicza widoczność albo oddychanie.

13. Producent

SPAIO / PPHU TESPOL Tadeusz Koralewski
ul. Łódzka 27
95-050 Konstantynów Łódzki, Polska
e-mail: info@spaio.com

14. Informacja o dokumencie

Niniejsza polska instrukcja została opracowana na podstawie aktualnych danych producenta dla kominiarki SPAIO Rapid. W razie rozbieżności pierwszeństwo mają informacje na metce konkretnego produktu i dokumentacja producenta.