

Instrukcja obsługi – LS2 FF901 Advant X

Niniejsza instrukcja zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania kasku motocyklowego LS2 FF901 Advant X.

1. Przeznaczenie

Kask przeznaczony jest do jazdy motocyklem. Spełnia wymagania homologacji ECE 22.06. Homologacja P/J pozwala na jazdę z opuszczoną oraz podniesioną szczęką zgodnie z przepisami.

2. Dobór rozmiaru

Zmierz obwód głowy około 2-3 cm nad brwiami i wybierz odpowiedni rozmiar.

3. Zakładanie

Załóż kask, zapnij zapięcie Microlock i sprawdź, czy kask nie obraca się swobodnie na głowie.

4. Obsługa szczęki

Aby otworzyć szczękę użyj przycisku zwalniającego. Mechanizm umożliwia obrót szczęki o 180°.

5. Wizjer i Pinlock

Regularnie czyść wizjer miękką ściereczką. Wkładkę Pinlock montuj wyłącznie zgodnie z instrukcją producenta.

6. Blenda przeciwsłoneczna

Blendę obsługuj suwakiem znajdującym się po lewej stronie kasku.

7. Wentylacja

Korzystaj z otworów wentylacyjnych w zależności od warunków pogodowych.

8. Czyszczenie

Wyjmowane wnętrze można prać ręcznie w letniej wodzie z delikatnym detergentem. Skorupę czyścić wilgotną ściereczką.

9. Przechowywanie

Przechowuj kask w suchym miejscu, z dala od promieni UV i źródeł ciepła.

10. Wymiana

Po każdym poważnym uderzeniu kask należy wymienić. Zalecana wymiana eksploatacyjna co około 5 lat od rozpoczęcia użytkowania.

11. Ostrzeżenia

Nie dokonuj samodzielnych przeróbek kasku. Używaj wyłącznie oryginalnych części LS2. Zawsze zapinaj pasek podbródkowy przed jazdą.